

STS Copy


420-6741-02UK

REV 0

SERVICE MANUAL



TWIN TYPE



Before using this product, read this SERVICE MANUAL carefully to understand the contents stated herein. After reading this manual, be sure to keep it available nearby the product or somewhere convenient in order to be able to refer to it whenever necessary.

Manufactured in the UK by

SEGA®



SAFETY WARNINGS

(A) (CH) (D)

BETRIEBSANLEITUNG FÜR VIDEO-GAMES

Diese Betriebsanleitung gehört zum Gerät und darf nicht entfernt werden !!

(DK)

BETJENINGSVEJLEDNING FOR VIDEO-GAMES

Denne betjeningsvejledning hører til apparatet og må ikke fjernes !!

(E)

INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA JUEGOS DE VÍDEO

¡¡Estas instrucciones de servicio son parte del aparato y no deben perderse!!

(F) (B) (CH)

INSTRUCTIONS DE SERVICE POUR JEUX VIDEO

Ces instructions de service font partie intégrante de l'appareil et doivent toujours l'accompagner !!

(FIN)

VIDEOPELIAUTOMAATTIEN KÄYTTÖOHJEET

Nämä käyttöohjeet kuuluvat laitteeseen eikä niitä saa poistaa!!

(I) (CH)

ISTRUZIONI D'USO PER VIDEOGAMES

Questo manuale di istruzioni fa parte della macchina e non deve essere rimosso da essa!!

(N)

BRUKERVEILEDNING FOR VIDEO GAMES

Denne brukerveiledningen hører til maskinen og må ikke fjernes !!

(NL)

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR VIDEOGAMES

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij het toestel en mag niet verwijderd worden!!

(P)

INSTRUÇÕES DE SERVIÇO PARA OS JOGOS DE VÍDEO

Estas instruções fazem parte integral do aparelho e dele não podem ser retiradas!!

(S)

BRUKSANVISNING FÖR TV-SPEL

Denna bruksanvisning hör till apparaten och får inte avlägsnas!

(GR)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ VIDEO-GAMES

Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας ανήκουν στη συσκευή και δεν επιτρέπεται να απομακρυνθούν!!

INHALTSVERZEICHNIS

1. **Vorwort**
 - EC-Konformitätserklärung
2. **Sicherheitshinweise**
 - 2.1. Begriffsdefinition
 - 2.2. Allgemeine Erläuterungen
 - 2.3. Grundsätzliche Sicherheitshinweise
3. **Geräteüberprüfung**
 - 3.1. Kontrolle nach Anlieferung
4. **Transport, Aufstellung und Inbetriebnahme**
 - 4.1. Wahl des Aufstellortes und Transport
 - 4.2. Aufstellung und Montage
 - 4.2.1. Video-Thekengerät
 - 4.2.2. Montagehinweise für Video-Standgerät und Video-Sitzgeräte
 - 4.2.2.1. Video-Standgerät, Lieferform
 - 4.2.2.2. Video-Sitzgerät, Lieferform
 - 4.3. Inbetriebnahme
 - 4.4. Einstellungen
5. **Inspektion, Wartung und Pflege**
 - 5.1. Allgemeine Hinweise
 - 5.2. Wartung
 - 5.3. Reinigen des Gehäuses und des äußeren Bildschirms
6. **Service**
 - 6.1. Allgemeine Hinweise
 - 6.2. Austausch defekter Beleuchtungskörper
7. **Ausserbetriebnahme**
 - 7.1. Allgemeine Hinweise
 - 7.2. Demontage
 - 7.3. Umstellung
 - 7.4. Entsorgung
8. **Warnhinweise**

1. Vorwort

Diese Betriebsanleitung gilt für Theken-, Stand- oder Sitz-Video-Spielautomaten. Ersatzteilnummern, Serviceanweisungen und Einstellungen siehe separat beiliegendes Original-Handbuch. Im Zweifelsfall insbesondere auch bei Verständnisschwierigkeiten sprachlicher oder sonstiger Art mit dem Original-Handbuch unbedingt die fachliche Hilfe Ihres Händlers in Anspruch nehmen!

Änderungen in diesem Handbuch durch Neuauflagen vorbehalten.

EC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsrichtlinien und Standards. Es fällt nicht unter die Maschinenrichtlinie.

2. Sicherheitshinweise

2.1. Begriffsdefinition



WARNUNG !! Nichtbeachtung kann zu Personenschäden oder tödlichen Verletzungen führen.

2.2. Allgemeine Erläuterungen

Eingriffe in das Gerät nur durch Elektrofachkraft, sonst besteht Verletzungsgefahr sowie Gefahr einer dauerhaften Beschädigung. Die Folge wären teure Reparaturen, Austausch von Systemkomponenten, Erlöschen der Gewährleistungsansprüche.

Installation und Reparaturarbeiten nur durch Elektrofachkraft, Servicearbeiten nur durch eingewiesenes Personal. Der Eigentümer dieses Gerätes muß sicherstellen, daß alle Personen die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur und Instandhaltung des Gerätes zu tun haben, entsprechend qualifiziert sind und vor Arbeitsbeginn unbedingt die nötigen Sicherheitshinweise und dazugehörigen Kapitel des Handbuches gelesen und verstanden haben.

Betriebsanleitung unbedingt an sicherer Stelle für den späteren Gebrauch aufbewahren !

Bei unsachgemäßer Handhabung, bestimmungswidriger Verwendung und eigenmächtigen Umbauten wird keinerlei Haftung für Unfälle, Verletzungen und Beschädigungen übernommen! Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen des Automaten sind aus Sicherheitsgründen ausdrücklich verboten.

Bei weiteren Fragen oder im Zweifelsfall Kontakt zu Ihrem Händler aufnehmen.

Die Sicherheitshinweise sind strikt einzuhalten ! Es geht um Ihre Sicherheit.

2.3. Grundsätzliche Sicherheitshinweise

Gerät darf nur betrieben werden, wenn Aufstellung vorschriftsmäßig und in Übereinstimmung mit dem Handbuch erfolgte.

Betriebsspannung und -frequenz des Gerätes muß mit der Netzspannung und -frequenz übereinstimmen. Elektrische Daten siehe Typenschild an der Geräterückseite. Gerät nur an ordnungsgemäß installierter, abgesicherter und geerdeter Netzsteckdose anschließen.

Aufstellung und Inbetriebnahme nur innerhalb geschlossener, trockener Räume! Gerät darf nur gewerblich genutzt werden!

Beschädigte oder fehlende Warnhinweise am Gerät sind sofort zu ersetzen.



WARNUNG !! Implosionsgefahr der Bildröhre und Neonröhren

Aufstellung nur auf stabilem, tragfähigem Untergrund, ggf. befestigen. Umstürzendes Gerät kann die Implosion der Bild- oder Neonröhren zur Folge haben. Umherfliegende Glassplitter können zu schwersten Verletzungen führen.



WARNUNG !! Gefahr durch elektrischen Schlag

Vor Öffnen des Gerätes IMMER den Netzstecker aus der Steckdose ziehen! Netzstecker niemals mit nassen Händen berühren. Geräte-Rückwand darf nur von Elektrofachkraft geöffnet werden. Lebensgefährliche, berührbare Hochspannungen im Inneren des Gerätes, die auch nach Ziehen des Netzsteckers anstehen. Nichtbeachtung kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.



WARNUNG !! Brandgefahr

Sicherungen nur gegen vorgeschriebene Sicherungen ersetzen. Lüftungsschlitze des Spielautomaten niemals blockieren. Umgebungstemperatur darf 40°C nicht überschreiten. Netzstromkreis und Zuleitungen nicht überlasten.

Bei Defekt sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Reparatur nur von Elektrofachkraft durchführen lassen. Nur am Netzstecker, nicht am Kabel ziehen.

Steckverbindungen im Inneren des Gerätes, im Fall einer Fehlersuche, niemals unter Spannung abziehen oder aufstecken. Reparatur grundsätzlich im spannungslosen Zustand!

Nur Original-Ersatzteile verwenden.

Nichtbefolgung der oben genannten Punkte kann lebensgefährlich sein !

3. Geräteüberprüfung

3.1. Kontrolle nach Anlieferung

Gerät direkt bei der Anlieferung auf Transportschäden untersuchen. Sichtbare Beschädigungen auf den Speditionspapieren des anliefernden Spediteurs vermerken oder unmittelbar nach Erhalt der Ware melden, um Ihre Ansprüche zu sichern.

Gerät öffnen und sämtliche Baugruppen und Steckverbinder auf ordnungsgemäßen Sitz prüfen.

Beigepacktes Montagmaterial aus dem Geräteinneren oder der Kassenbox entnehmen.

Entspricht der mitgelieferte Netzstecker nicht der landesüblich vorgeschriebenen Norm, passenden Netzstecker an das Netzkabel anschließen.



WARNUNG !! Gefahr durch elektrischen Schlag

Anschluß des Netzsteckers nur durch Elektrofachkraft. Bei Nichtbeachtung gefährden Sie sich und andere!

Falls vorhanden, separates Kopfteil oder Sitzeinheit der Verpackung entnehmen. Montage dieser Teile erst am Aufstellplatz, sonst Beschädigung beim Transport.

4. Transport, Aufstellung und Inbetriebnahme

4.1. Wahl des Aufstellortes und Transport

Aufstellung und Inbetriebnahme nur innerhalb geschlossener, trockener Räume! Aufstellung

im Freien oder in feuchten / nassen Räumen ist strikt untersagt. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Unfällen durch elektrischen Schlag oder Fehlern innerhalb des Gerätes führen.

Transportwege und -möglichkeiten am Aufstellplatz vor Transport prüfen. Bei Geräten mit Transportrollen besondere Vorsicht bei abschüssigem Boden.

Gerät nur mit einer ausreichenden Anzahl Personen bewegen. Vorsicht bei tiefer hängenden Beleuchtungskörpern.

Gerät auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufstellen. Lüftungsöffnungen auf der Geräterückseite nicht behindern. Ausreichenden Wandabstand (min. 10 cm) einhalten.

Gerät nicht plazieren in der Nähe von:

- a) lebensrettenden Einrichtungen, wie z. B.:
 - Notausgängen,
 - Feuerlöschern etc.
- b) Behältern mit leicht entzündlichen Stoffen, Wasser oder Chemikalien,
- c) Wärmequellen, wie z. B.:
 - Heizkörpern
 - Öffnungen von Klimaanlage,
 - Schaufenstern mit direkter Sonneneinstrahlung etc.

Gerät keiner Belastung aussetzen, die zu Funktionstörung oder Defekt führt, wie z. B.:

- starker Vibration,
- extremer Staub- oder Schmutzbelastung,
- direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze,
- Regen oder Feuchtigkeit,
- starker Magnetismus oder Funkwellen.

Direkt am Geräteaufstellplatz muß eine ordnungsgemäß installierte, geerdete, abgesicherte Netzsteckdose vorhanden sein.

Den Stromkreis, an dem das Gerät angeschlossen wird, nicht überlasten.

Netzkabel derart verlegen, daß niemand darüber stolpert. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder zur Beschädigung des Netzkabels führen.

Netzkabel nicht scharf knicken oder schwere Gegenstände darauf stellen, sonst Beschädigung der Isolation, mögliche Folge, berührbare Netzspannung, Kurzschluß und dadurch bedingte Feuer.

4.2. Aufstellung und Montage des Gerätes

Gerät plazieren. Netzstecker noch nicht einstecken, erst nach abgeschlossener Aufstellung!



WARNUNG !! Implosionsgefahr der Bildröhre und Neonröhren

Unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.3 beachten.

4.2.1. Video-Thekengeräte werden komplett montiert geliefert. Keine weiteren Montagen notwendig. Für sicheren Standplatz sorgen!

4.2.2. Montagehinweise Video-Standgerät und Video-Sitzgeräte

Falls vorhanden, separate Zubehörteile sicher mit den im Beipack befindlichen Schrauben am Gerät befestigen. Kopfteil während der Montage von mindestens 2 Helfern sichern lassen, Steighilfe, z. B. Leiter oder Tritt benutzen. Falls vorhanden, Steckverbindungen der Zubehörteile aufstecken.

Schutzleiterverbindungen sicher herstellen.

Montagehinweise siehe Original-Handbuch.

Im Zweifelsfall unbedingt die fachliche Hilfe Ihres Händlers in Anspruch nehmen!

4.2.2.1. Video-Standgerät, mögliche Lieferformen:

- a) komplett montiert und / oder
- b) mit separat beige-packtem Kopfteil (beleuchtet oder unbeleuchtet) und / oder
- c) mit separat beige-packter Bedienungseinheit

4.2.2.2. Video-Sitzgerät, mögliche Lieferformen:

- a-c) wie Video-Standgerät und / oder zusätzlich
- d) mit separat beige-packter Sitzeinheit

4.3. Inbetriebnahme

Falls vorhanden, mit den höhenverstellbaren Fußschrauben das Gerät genau nivellieren. Das Gerät muß absolut fest auf dem Untergrund stehen. Bei glatten Fußböden Gummikappen unter den Gerätefüßen benutzen.

Alle Baugruppen und Steckverbinder auf festen Sitz prüfen. Besonders Schutzleiterverbindungen aller berührbaren Metallteile von Elektrofachkraft auf festen Sitz prüfen lassen!

Hauptschalter ausschalten. Netzstecker erst nach Sicherstellung aller vorgenannter Punkte einstecken.

Hauptschalter einschalten. Bei unnormalem Geräusch, Rauch oder ungewöhnlichem Geruch nach dem Einschalten, sofort den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen und Elektrofachkraft zu Rate ziehen. Im Zweifelsfall unbedingt Ihren Händler kontaktieren.



WARNUNG !! Brandgefahr

Auf keinen Fall das Gerät in diesem Zustand weiter betreiben.

4.4. Einstellungen

Programm- bzw. modellbedingte Einstellungen dem beiliegendem Original-Handbuch entnehmen.



WARNUNG !! Gefahr durch elektrischen Schlag

Unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 2 beachten.

Im Zweifelsfall unbedingt die fachliche Hilfe Ihres Händlers in Anspruch nehmen!

5. Inspektion, Wartung und Pflege

5.1. Allgemeine Hinweise



WARNUNG !! Gefahr durch elektrischen Schlag

Unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 2 beachten.

Zustand des Netzkabels regelmäßig prüfen. Bei beschädigtem Kabel oder Netzstecker, Gerät sofort außer Betrieb nehmen und durch Elektrofachkraft reparieren lassen.

Unbedingt die Warnhinweise auf Vorhandensein und Lesbarkeit überprüfen, ggf. ersetzen (siehe Kapitel 8).

5.2. Wartung

Das Gerät selbst ist wartungsfrei.

5.3. Reinigen des Gehäuses und des äußeren Bildschirms

1. Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen!
2. Gehäuse und äußeren Bildschirm mit weichem, feuchtem (nicht nassem) Tuch und milden Reinigungsmittel reinigen (keine Lösungsmittel-, säure- oder scheuermittelhaltigen Reiniger verwenden).

6. Service

6.1. Allgemeine Hinweise



WARNUNG !! Gefahr durch elektrischen Schlag

Unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 2 beachten.

Bei Defekt sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Reparatur nur von Elektrofachkraft durchführen lassen. Servicehinweise siehe Original-Handbuch.

Im Zweifelsfall unbedingt die fachliche Hilfe Ihres Händlers in Anspruch nehmen!

6.2. Austausch defekter Beleuchtungskörper

1. Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen!
2. Vorsicht, Beleuchtungskörper kann heiß sein!
3. Beleuchtungskörper nur durch vorgeschriebene Teile austauschen. Servicehinweise siehe Original-Handbuch.

7. Ausserbetriebnahme

7.1. Allgemeine Hinweise



WARNUNG !! Gefahr durch elektrischen Schlag

Unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 2 beachten.

7.2. Demontage

Netzstecker ziehen. Alle im Kapitel 4.2. beschriebenen Zubehörteile in umgekehrter Reihenfolge demontieren. Kopfteil während der Demontage von min. 2 Helfern sichern lassen.

7.3. Umstellung

Umtransport und Wiederinbetriebnahme wie im Kapitel 4 beschrieben durchführen.

7.4. Entsorgung

Durch zugelassenes Fachunternehmen entsorgen lassen.

8. Warnhinweise

Warnhinweise, in Text oder Bild, als Aufkleber, Aufdruck und / oder in Form dieser Betriebsanleitung unterliegen natürlichem Verschleiß. Der Betreiber trägt die Verantwortung, daß sie vorhanden und stets lesbar sind.

Beschädigte oder fehlende Warnhinweise sind sofort zu ersetzen. Kontaktieren Sie im Bedarfsfall Ihren Händler.

Betriebsanleitung unbedingt an sicherer Stelle für den späteren Gebrauch aufbewahren!

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. **Forord**
 - EC-konformitetserklæring
2. **Sikkerhedshenvisninger**
 - 2.1. Begrebsdefinition
 - 2.2. Generelle bestemmelser
 - 2.3. Principielle sikkerhedshenvisninger
3. **Apparatcheck**
 - 3.1. Kontrol ved levering
4. **Transport, opstilling og idrifttagning**
 - 4.1. Valg af opstillingssted og transport
 - 4.2. Opstilling og montering
 - 4.2.1. Videoapparat, bordmodel
 - 4.2.2. Monteringshenvisninger for videoapparat med stående og siddende betjening
 - 4.2.2.1. Videoapparat til stående betjening, leveringsform
 - 4.2.2.2. Videoapparat til siddende betjening, leveringsform
 - 4.3. Idrifttagning
 - 4.4. Indstillinger
5. **Inspektion, vedligeholdelse og pleje**
 - 5.1. Generelle henvisninger
 - 5.2. Vedligeholdelse
 - 5.3. Rengøring af kabinet og ydre billedskærm
6. **Service**
 - 6.1. Generelle henvisninger
 - 6.2. Udskiftning af defekte belysningselementer
7. **Demontering**
 - 7.1. Generelle henvisninger
 - 7.2. Demontering
 - 7.3. Genopstilling
 - 7.4. Destruering
8. **Advarselshenvisninger**

1. Forord

Denne betjeningsvejledning gælder for video-spilleautomater som bordmodel, eller modeller til stående eller siddende betjening. Reservedelsnumre, servicehenvisninger og indstillinger, se den separat vedlagte originalhåndbog. I tvivlstilfælde især ved forståelsesvanskeligheder af sproglig eller anden art vedrørende originalhåndbogen kontakt ubetinget forhandleren for at opnå faglig hjælp!

Med forbehold mod ændringer i denne håndbog ved nyoplag.

EC-konformitetserklæring

Dette apparat overholder de europæiske sikkerhedsretningslinier og standarder. Det falder ikke ind under retningslinier for maskiner.

2. Sikkerhedshenvisninger

2.1. Begrebsdefinition



ADVARSEL !! Ignorering kan føre til personskader eller livsfarlige kvæstelser.

2.2. Generelle bestemmelser

Indgreb i apparatet må kun foretages af elektrofagfolk, ellers består der fare for kvæstelser samt fare for blivende skader. Følgen heraf er dyre reparationer, udskiftning af systemkomponenter, tab af garantirettigheder.

Installation og reparationsarbejder må kun foretages af elektrofagfolk, servicearbejder kun af instrueret personale. Ejeren af dette apparat skal sørge for, at alle personer, der er beskæftiget med opstilling, idrifttagning, vedligeholdelse, reparation og service, er tilsvarende kvalificeret og at de før arbejdets påbegyndelse ubetinget har læst og forstået de nødvendige sikkerhedshenvisninger og dertil hørende kapitler i håndbogen.

Betjeningsvejledningen skal ubetinget opbevares på et sikkert sted for senere benyttelse!

Ved usagmæssig betjening, ikke formålsbestemt anvendelse og egenmægtige ombygninger overtages ingen garanti for uheld, tilskadekomst og beskadigelser! Egenmægtige ombygninger og ændringer af automaten er af sikkerhedsmæssige grunde udtrykkeligt forbudt.

Ved yderligere spørgsmål eller i tvivlstilfælde optag kontakt med Deres forhandler.

Sikkerhedshenvisningerne skal ubetinget overholdes ! Det gælder Deres sikkerhed.

2.3. Principielle sikkerhedshenvisninger

Apparatet må kun benyttes, hvis opstillingen er udført forskriftsmæssigt og i overensstemmelse med håndbogen.

Driftsspænding og -frekvens for apparatet skal være i overensstemmelse med den lokale netspænding og -frekvens. Vedrørende elektriske data se typeskiltet på apparatets bagside. Apparatet må kun tilsluttes til en forskriftsmæssig installeret, afsikret og jordforbundet netstikdåse.

Opstilling og idrifttagning er kun tilladt i lukkede, tørre lokaler! Apparatet må kun anvendes erhvervsmæssigt!

Beskadigede eller manglende advarselshenvisninger på apparatet skal omgående erstattes med nye.



ADVARSEL !! Implosionsfare for billedrør og neonrør

Opstilling må kun foretages på et stabilt, bæredygtigt underlag, i givet fald forstærkes dette. Hvis apparatet vælter kan dette have implosion af billed- og neonrør til følge. Omkringflyvende glassplinter kan medføre de alvorligste kvæstelser



ADVARSEL !! Fare for elektriske stød

Før åbning af apparatet skal netstikket **ALTID** trækkes ud af stikdåsen! Berør aldrig netstikket med våde hænder. Apparatets bagvæg må kun åbnes af elektrofagfolk. Livsfarlige, berørbare højspændinger inde i apparatet, der også er tilstede efter af netstikket er trukket. Ignorering kan medføre død eller svære kvæstelser.



ADVARSEL !! Brandfare

Sikringer må kun udskiftes med foreskrevne sikringer. Udluftningsslidser på spilleautomaten må aldrig blokeres. Omgivelsestemperaturen må ikke overskride 40°C. Netinstallation og tilledninger må ikke overbelastes.

Ved en defekt trækkes netstikket omgående ud af stikdåsen og en reparation må kun udføres af elektrofagfolk. Træk kun i netstikket, ikke i ledningen.

Stikforbindelser inde i apparatet må, ved en eventuel fejlsøgning, aldrig skilles ad eller forbindes under spænding. Reparationer må kun foretages i spændingsløs tilstand!

Anvend kun originale reservedele.

Ignorering af de ovenfor nævnte punkter kan være livsfarligt !

3. Apparatcheck

3.1. Kontrol ved levering

Apparatet undersøges omgående for transportskader ved levering. For at sikre Deres erstatningskrav, skal synlige beskadigelser noteres på speditionspapirerne fra speditøren eller meldes umiddelbart efter modtagelse af varen.

Apparatet åbnes og samtlige monteringsenheder og stikforbindelser kontrolleres for forskriftsmæssig og korrekt montering.

Vedlagte monteringsmateriale tages ud af apparatet eller kasseboksen.

Svarer det leverede netstik ikke til den lokalt foreskrevne norm, monteres et passende netstik på netledningen.



ADVARSEL !! Fare for elektriske stød

Tilslutning af netstikket må kun foretages af elektrofagfolk. Ved ignorering består fare for Dem og andre!

Hvis forhåndenværende, tages den separate overdel eller siddeenhed ud af emballagen. For at undgå transportskader, foretages montering af disse dele først på opstillingsstedet.

4. Transport, opstilling og idrifttagning

4.1. Valg af opstillingssted og transport

Opstilling og idrifttagning kun i lukkede, tørre lokaler! Opstilling i det fri eller i fugtige/våde rum er strengt forbudt. Indtrængende fugtighed kan føre til uheld gennem elektriske stød

eller fejl i apparatets indre. Undgå direkte sollys.

Transportveje og -muligheder på opstillingsstedet kontrolleres før transporten. Ved apparater med transportruller udvises særlig forsigtighed ved skrånende gulve.

Apparatet må kun bevæges med et tilstrækkeligt antal personer. Pas på lavthængende belysning.

Apparatet opstilles på en jævn, bæredygtig undergrund. Udluftningsåbningerne på bagsiden af apparatet må ikke tildækkes. Tilstrækkelig vægafstand (min. 10 cm.) skal overholdes.

Apparatet må ikke placeres i nærheden af:

- a) livsreddende indretninger, som f.eks.
 - nødudgange,
 - ildslukkere etc.
- b) beholdere med letantændelige stoffer, vand eller kemikalier.
- c) varmekilder, som f.eks.
 - radiatorer
 - åbninger fra klimaanlæg,
 - udstillingsvinduer med direkte sollys etc.

Apparatet må ikke udsættes for belastninger, der fører til funktionsforstyrrelser eller defekter som f.eks.

- stærk vibration,
- ekstrem støv- eller smudsbelastning,
- direkte sollys eller varme,
- regn eller fugtighed,
- stærke magnetfelter eller radiobølger.

Direkte på opstillingsstedet for apparatet skal der findes en korrekt installeret, jordforbundet, afsikret netstikdåse.

Netinstallationen, til hvilket apparatet er tilsluttet, må ikke overbelastes.

Netledningen forlægges således, at der ikke opstår snublefare. Ignorering kan føre til alvorlige kvæstelser eller til beskadigelse af netledningen.

Undgå skarpe knæk på netledningen og anbring ikke denne under tunge genstande, da der ellers er fare for beskadigelse af isolationen. Mulige følger er fritliggende netspænding, kortslutning og deraf betinget ildebrand.

4.2. Opstilling og montering

Apparatet placeres på opstillingsstedet. Netstikket må først anbringes i netstikdåsen efter afsluttet opstilling!



ADVARSEL !! Implosionsfare for billedrør og neonrør

Overhold ubetinget sikkerhedshenvisningerne i kapitel 2.3.

4.2.1. Videoapparat, bordmodeller leveres komplet monteret. Ingen yderligere montering nødvendig. Sørg for en sikker placering!

4.2.2. Monteringshenvisninger for videoapparat til stående og siddende betjening

Hvis forhåndenværende, befæstiges separate tilbehørsdele sikkert på apparatet med de vedlagte skruer. Overdelen sikres under monteringen af mindst 2 hjælpere, benyt evt. stige eller taburet. Hvis forhåndenværende, tilsluttes stikforbindelserne på tilbehørsdelene.

Stelforbindelserne laves omhyggeligt.

Monteringshenvisninger, se originalhåndbogen.

I tvivlstilfælde opsøges ubetinget Deres forhandler for at opnå faglig hjælp!

4.2.2.1. Videoapparat til stående betjening, mulige leveringsformer:

- a) komplet monteret og/eller
- b) med separat vedlagt overdel (belyst eller ubelyst) og/eller
- c) med separat vedlagt betjeningsenhed

4.2.2.2. Videoapparat til siddende betjening, mulige leveringsformer:

- a-c) som videoapparat til stående betjening og/eller yderligere
- d) med separat vedlagt siddeenhed.

4.3. Idrifttagning

Hvis forhåndenværende, nivelleres apparatet nøjagtigt med de højdejusterbare apparatfødder. Apparatet skal stå absolut fast på underlaget. Ved glatte gulve benyttes gummikapper på apparatfødderne.

Alle monteringsenheder og stikforbindelser kontrolleres for korrekt samling. Især skal alle stelforbindelser til alle berørbare metaldele kontrolleres af en elektrofagmand for korrekt forbindelse!

Hovedafbryderen udkobles. Netstikket stikkes først i efter afslutning af alle forudgående punkter.

Hovedafbryderen indkobles. Ved unormal støj, røg eller usædvanlig lugt efter indkoblingen, trækkes netstikket omgående ud af stikdåsen og en elektrofagmand spørges til råds. I tvivlstilfælde kontakt ubetinget Deres forhandler.



ADVARSEL !! Brandfare

Det defekte apparat må under ingen omstændigheder benyttes i denne tilstand.

4.4. Indstillinger

Program - hhv. modelbetingede indstillinger findes i den vedlagte originalhåndbog.



ADVARSEL !! Fare for elektriske stød

Overhold ubetinget sikkerhedshenvisningerne i kapitel 2.

I tvivlstilfælde opsøges ubetinget Deres forhandler for at opnå faglig hjælp!

5. Inspektion, vedligeholdelse og pleje

5.1. Generelle henvisninger



ADVARSEL !! Fare for elektriske stød

Overhold ubetinget sikkerhedshenvisningerne i kapitel 2.

Netledningens tilstand kontrolleres med jævne mellemrum. Er ledningen eller netstikket beskadiget skal apparatet omgående tages ud af drift og repareres af en elektrofagmand.

Kontroller ubetinget om advarselshenvisningerne er anbragt på apparatet og om de er læsbare, hvis ikke skal de udskiftes (se kapitel 8).

5.2. Vedligeholdelse

Apparatet er vedligeholdelsesfrit.

5.3. Rengøring af kabinet og ydre billedskærm

1. Apparatet slukkes og netstikket trækkes ud!
2. Kabinettet og den ydre billedskærm rengøres med en blød, fugtig (ikke våd) klud og et mildt rensmiddel (anvend ikke opløsningsmiddel-, syre- eller skuremiddelholdige rensmidler).

6. Service

6.1. Generelle henvisninger



ADVARSEL !! Fare for elektriske stød

Overhold ubetinget sikkerhedshenvisningerne i kapitel 2.

Ved en defekt trækkes netstikket omgående ud af stikdåsen og en påfølgende reparation må kun udføres af en elektrofagmand. Vedrørende servicehenvisninger, se originalhåndbogen.

I tvivlstilfælde opsøges ubetinget Deres forhandler for at opnå faglig hjælp!

6.2. Udskiftning af defekte belysningselementer

1. Sluk for apparatet og træk netstikket ud!
2. Pas på, belysningselementerne kan være varme!
3. Udskift kun belysningselementer med foreskrevne dele. Vedrørende servicehenvisninger, se originalhåndbogen.

7. Demontering

7.1. Generelle henvisninger



ADVARSEL !! Fare for elektriske stød

Overhold ubetinget sikkerhedshenvisningerne i kapitel 2.

7.2. Demontering

Netstikket trækkes ud. Alle i kapitel 4.2 beskrevne tilbehørsdele demonteres i omvendt rækkefølge. Overdelen sikres af min. 2 hjælpere under demonteringen.

7.3. Genopstilling

Forny transport, opstilling og idrifttagning gennemføres som beskrevet i kapitel 4.

7.4. Destruering

Destruering må kun gennemføres af et autoriseret firma.

8. Advarselshenvisninger

Advarselshenvisninger, i tekst og/eller billede, som klæbemærkat, påtryk og/eller i form af denne betjeningsvejledning er udsat for et naturligt slid. Ejeren bærer ansvaret for at de altid er forhåndenværende og læsbare.

Beskadigede eller manglende advarselshenvisninger skal omgående erstattes med nye. Kontakt Deres forhandler ved behov.

Betjeningsvejledningen skal til senere brug ubetinget opbevares et sikkert sted!

CONTENIDO

- 1. Prefacio**
 - Declaración de conformidad de la CEE

- 2. Avisos de seguridad**
 - 2.1. Definición
 - 2.2. Aclaraciones generales
 - 2.3. Avisos básicos de seguridad

- 3. Control del aparato**
 - 3.1. Control después de la entrega

- 4. Transporte, instalación y puesta en servicio**
 - 4.1. Elección del lugar de montaje y transporte
 - 4.2. Instalación y montaje del aparato
 - 4.2.1. Los aparatos de vídeo para mostrador
 - 4.2.2. Avisos de montaje Aparato de vídeo de pie y aparatos con asiento
 - 4.2.2.1. Aparato de vídeo de pie, suministro
 - 4.2.2.2. Aparato de vídeo con asiento suministro
 - 4.3. Puesta en servicio
 - 4.4. Ajustes

- 5. Inspección, mantenimiento y cuidado**
 - 5.1. Avisos generales
 - 5.2. Mantenimiento
 - 5.3. Limpieza del cuerpo y de la pantalla exterior

- 6. Servicio**
 - 6.1. Avisos generales
 - 6.2. Cambio de las lámparas defectuosas

- 7. Puesta fuera de servicio**
 - 7.1. Avisos generales
 - 7.2. Desmontaje
 - 7.3. Transporte
 - 7.4. Gestión residual

- 8. Avisos de peligro**

1. Prefacio

Estas instrucciones de servicio se refieren a las máquinas recreativas de mostrador, de pie o de asiento. Para números de piezas de repuesto, avisos de servicio y ajustes, véase el manual original adjunto por separado. En caso de duda, particularmente en dificultades idiomáticas o de cualquier otra índole con el manual original, ¡recurra necesariamente a la ayuda técnica de su distribuidor!

Reservadas las modificaciones a este manual en nuevas ediciones.

Declaración de conformidad de la CEE

Este aparato satisface las directrices y los estándares de seguridad estipulados por la CEE. No recae bajo la denominación de directriz para maquinarias.

2. Avisos de seguridad

2.1. Definición



¡¡ATENCIÓN !! El incumplimiento puede llegar a provocar daños personales o lesiones mortales.

2.2. Aclaraciones generales

Intervenciones en el aparato sólo por personal eléctrico especializado, pues de lo contrario existe riesgo de lesiones personales así como de un deterioro permanente del aparato. Resultado de ello serían trabajos costosos de reparación, cambio de componentes del sistema, caducidad de los derechos de garantía.

Instalación y trabajos de reparación sólo por personal eléctrico especializado, trabajos de servicio sólo por personal instruido. El propietario del aparato tiene que asegurarse de que todas las personas que tengan que ver con la instalación, puesta en servicio, mantenimiento y reparación del aparato, estén cualificadas para ello y de que antes de comenzar con los trabajos hayan leído y comprendido los avisos necesarios de seguridad y el capítulo correspondiente del manual.

¡Guardar las instrucciones de servicio en un lugar seguro para su uso posterior!

¡No se asume ninguna clase de garantía por accidentes, lesiones y daños que devengan de un manejo inadecuado, un uso no autorizado y a transformaciones personales del aparato! Por motivos de seguridad, se prohíbe terminantemente realizar modificaciones y transformaciones personales en el aparato.

Contacte con su distribuidor para otras preguntas o en caso de duda.

¡Tienen que cumplirse estrictamente los avisos de seguridad! Por su propia seguridad.

2.3. Avisos básicos de seguridad

El aparato debe ponerse en servicio sólo, si se realizó la instalación correctamente conforme al manual.

La tensión y frecuencia de servicio del aparato tiene que coincidir con la tensión y la frecuencia de la red. Para los datos eléctricos, véase la placa de características ubicada en la parte posterior del aparato. Conectar el aparato solamente a un enchufe correctamente instalado, con cortacircuito y con toma de tierra.

¡Instalación y puesta en servicio únicamente dentro de locales cerrados y secos! ¡El aparato sólo debe usarse de forma comercial!

Los avisos de peligro deteriorados o ausentes en el aparato han de reemplazarse inmediatamente.



¡¡ATENCIÓN !! Peligro de implosión de los tubos de imagen y de neón

Instalación únicamente sobre una superficie estable y robusta, sujetar caso necesario. La caída del aparato puede tener como consecuencia la implosión de los tubos de imagen y de neón. Los cascos de vidrio despedidos pueden provocar lesiones graves.



¡¡ATENCIÓN !! Peligro de sacudidas eléctricas

Antes de abrir el aparato ¡Saque SIEMPRE el enchufe de la toma de red! La pared trasera del aparato sólo ha de abrirla un electricista especializado. En el interior del aparato existen altas tensiones peligrosas al contacto, que se forman incluso después de desconectar el enchufe. Su incumplimiento puede provocar lesiones graves o la muerte.



¡¡ATENCIÓN !! Peligro de incendio

Cambie los fusibles quemados sólo por los fusibles prescritos. No obstruya nunca las rejillas de ventilación de las máquinas recreativas. No sobrepase la temperatura ambiente de 40°C. No sobrecargue el circuito eléctrico ni las líneas de alimentación.

En caso de defecto, saque inmediatamente el enchufe de la toma de red y encargue su reparación solamente a un técnico electricista. Tire solamente del enchufe y no del cable.

Al buscar fallos, no saque ni meta nunca las conexiones de enchufe existentes bajo tensión dentro del aparato. Por regla general, ¡todos los trabajos de reparación en estado sin tensión!

Utilice solamente piezas originales de repuesto.

¡El incumplimiento de los puntos arriba mencionados puede generar un peligro de muerte!

3. Control del aparato

3.1. Control después de la entrega

Controle los daños de transporte del aparato directamente después de la entrega. Para asegurar sus derechos, anote los daños visibles en los documentos de expedición de la agencia de transportes o notifique inmediatamente después de la recepción de la mercancía.

Abra el aparato y controle la posición correcta de todos los componentes y conexiones de enchufe.

Saque del interior del aparato o de la caja el material de montaje empaquetado.

Si el enchufe de red suministrado no cumple la norma prescrita local, conecte un enchufe adecuado al cable de alimentación.



¡¡ATENCIÓN !! Peligro de sacudidas eléctricas

Conexión del enchufe de red solamente por un técnico electricista. ¡Su incumplimiento pone en peligro a usted mismo y a otras personas!

Si disponibles, sacar del embalaje la pieza superior separada o la unidad con asiento. Montaje de estas piezas sólo en el lugar de instalación, de lo contrario deterioros en el transporte.

4. Transporte, instalación y puesta en servicio

4.1. Elección del lugar de montaje y transporte

¡Instalación y puesta en servicio únicamente dentro de locales cerrados y secos!. Se prohíbe estrictamente la instalación al aire libre o en locales húmedos. La humedad penetrante puede provocar accidentes causados por sacudidas eléctricas o por fallos dentro del aparato. Evite una exposición directa a los rayos del sol.

Antes del transporte, controlar en el lugar de instalación las vías y posibilidades de transporte. En suelos inclinados, mover con mucha precaución los aparatos provistos de rodillos para el transporte.

Mover el aparato junto con una cantidad suficiente de personas. Cuidado con las lámparas que cuelgan muy bajas.

Colocar el aparato sobre una superficie plana y robusta. No obstruir los orificios de ventilación situados en la parte trasera del aparato. Mantener una separación suficiente de la pared (10 cm mín.).

No colocar el aparato cerca de:

- a) instalaciones de salvamento, como p. ej.
 - salidas de emergencia,
 - extintores, etc.
- b) recipientes con sustancias fácilmente inflamables, agua o productos químicos,
- c) fuentes de calor, como p. ej.
 - calefacciones
 - aberturas de acondicionadores de aire
 - escaparates con irradiaciones directas del sol etc.

No someter el aparato a cargas que provoquen a una avería funcional o a defectos, como p. ej.

- fuertes vibraciones,
- acumulación extrema de polvo o suciedad,
- exposición directa a los rayos del sol o calor,
- lluvia o humedad,
- fuerte magnetismo o radioondas.

Tiene que existir una caja de enchufe instalada correctamente, con toma de tierra y de cortocircuito directamente en el lugar de montaje del aparato.

No sobrecargar el circuito eléctrico al que se acopla el aparato.

Tender el cable de alimentación de tal modo que nadie se tropiece con él. Su incumplimiento puede provocar lesiones o deteriorar el cable de alimentación.

No doblar fuertemente el cable de alimentación ni colocar sobre él objetos pesados, pues puede deteriorarse el aislamiento, teniendo como consecuencia una exposición libre de la tensión de red, un cortocircuito y un posible incendio.

4.2. Instalación y montaje del aparato

¡Colocar el aparato, no meter todavía el enchufe en la red, sólo después de concluir la instalación!.



¡¡ATENCIÓN !! Peligro de implosión de los tubos de imagen y de neón

Cumplir necesariamente los avisos de seguridad del capítulo 2.3.

4.2.1. Los aparatos de vídeo para mostrador se entregan completamente montados. No es necesario otro montaje. ¡Procurar un lugar seguro estático!

4.2.2. Avisos de montaje Aparato de vídeo de pie y aparatos con asiento

Si disponibles, sujetar las piezas accesorias separadas con seguridad al aparato con los tornillos que se encuentran en el paquete secundario. Asegurar la pieza superior durante el montaje con dos ayudantes como mínimo, usar por ejemplo escalerillas y otras ayudas. Enchufar las conexiones de enchufe de las piezas accesorias, si disponibles.

Establecer las conexiones seguras de toma de tierra.

Para los avisos de montaje véase el manual original.

¡En caso de duda, recurra necesariamente a la ayuda técnica de su distribuidor!

4.2.2.1. Aparato de vídeo de pie, suministros posibles:

- a) montado completamente y/o
- b) con pieza superior embalada por separado (iluminada o no) y /o
- c) con unidad de control embalada por separado.

4.2.2.2. Aparato de vídeo con asiento suministros posibles:

- a-c) como el aparato de pie y/o adicional
- d) con unidad de asiento embalada por separado.

4.3. Puesta en servicio

Si disponible, nivelar exactamente el aparato con los tornillos de pata regulables en altura. El aparato tiene que estar sobre el fundamento completamente fijo. En suelos resbaladizos utilizar las caperuzas de goma para las patas.

Controlar la posición correcta de los componentes y de las conexiones de enchufe. ¡Encargar a un electricista especializado controlar especialmente la correcta posición de todos los cables de tierra de todas las piezas metálicas libres!.

Desconectar el interruptor principal. Conectar el enchufe de red sólo después de controlar todos los puntos anteriormente mencionados.

Conectar el interruptor principal. Si después de conectar, escuchara un ruido anormal, humo o olores raros, sacar inmediatamente el enchufe de la toma de red y solicitar el consejo de un electricista especializado. En caso de duda, contacte necesariamente con su distribuidor.



¡¡ATENCIÓN !! Peligro de incendio

No ponga en funcionamiento en ningún caso el aparato averiado.

4.4. Ajustes

Leer los ajustes conformes al modelo y/o al programa en el manual original adjunto.



¡¡ATENCIÓN !! Peligro de sacudidas eléctricas

Cumplir necesariamente los avisos de seguridad del capítulo 2.

En caso de duda, ¡recurra necesariamente a la ayuda técnica de su distribuidor!

5. Inspección, mantenimiento y cuidado

5.1. Avisos generales



¡¡ATENCIÓN !! Peligro de sacudidas eléctricas

Cumplir necesariamente los avisos de seguridad del capítulo 2.

Controlar periódicamente el estado del cable de alimentación. Al dañarse los cables o enchufes, apagar inmediatamente el aparato y encargarlo reparar a un electricista especializado.

Controlar necesariamente la existencia y legibilidad de los avisos de peligro, cambiar en caso necesario (ver capítulo 8)

5.2. Mantenimiento

El aparato en sí no precisa mantenimiento.

5.3. Limpieza del cuerpo y de la pantalla exterior

1. ¡Apagar el aparato y sacar el enchufe!
2. Limpiar el cuerpo y la pantalla exterior con un paño suave, húmedo (bien escurrido) y un detergente fino (no usar limpiadores que contengan disolventes, ácidos o medios abrasivos)

6. Servicio

6.1. Avisos generales



¡¡ATENCIÓN !! Peligro de sacudidas eléctricas

Cumplir necesariamente los avisos de seguridad del capítulo 2.

En caso de defecto, saque inmediatamente el enchufe de la toma de red y encargue su reparación solamente a un técnico electricista. Para los avisos de servicio, véase el manual original.

En caso de duda, ¡recurra necesariamente a la ayuda técnica de su distribuidor!

6.2. Cambio de las lámparas defectuosas

1. ¡Apagar el aparato y sacar el enchufe de red!
2. ¡Cuidado, la lámparas pueden quemar!
3. Cambiar las lámparas solamente por piezas prescritas. Para los avisos de servicio, véase el manual original.

7. Puesta fuera de servicio

7.1. Avisos generales



¡¡ATENCIÓN !! Peligro de sacudidas eléctricas

Cumplir necesariamente los avisos de seguridad del capítulo 2.

7.2. Desmontaje

Sacar el enchufe de red. Desmontar en sentido inverso todos los accesorios descritos en el capítulo 4.2. Durante el desmontaje sujetar la pieza superior con ayuda de dos personas.

7.3. Transporte

Cambiar de lugar y efectuar la reconexión tal como descrito en el capítulo 4.

7.4. Gestión residual

Encargar la gestión residual a una empresa autorizada.

8. Avisos de peligro

Los avisos de peligro, ya sea en texto o en imágenes, como pegatinas, sobreimpresión y/ o en forma de estas instrucciones de servicio quedan supeditados al desgaste natural. El usuario tiene la responsabilidad de que se disponga de ellas y de que sean legibles.

Los avisos de peligro deteriorados o ausentes en el aparato han de reemplazarse inmediatamente. En caso necesario contacte con su distribuidor.

¡Guardar las instrucciones de servicio en un lugar seguro para su uso posterior!

SOMMAIRE

- 1. Avant-propos**
 - Déclaration de conformité CE
- 2. Instructions de sécurité**
 - 2.1. Définition des termes employés
 - 2.2. Explications d'ordre général
 - 2.3. Instructions de sécurité de base
- 3. Vérification de l'appareil**
 - 3.1. Contrôle après livraison
- 4. Transport, installation et mise en service**
 - 4.1. Choix du site d'installation et transport
 - 4.2. Installation et montage
 - 4.2.1. Appareil de comptoir vidéo
 - 4.2.2. Instructions de montage des appareils vidéo pour utilisation debout et assise
 - 4.2.2.1. Appareils vidéo pour utilisation debout, forme de livraison
 - 4.2.2.2. Appareils vidéo pour utilisation assise, forme de livraison
 - 4.3. Mise en service
 - 4.4. Réglages
- 5. Révision, maintenance et entretien**
 - 5.1. Généralités
 - 5.2. Maintenance
 - 5.3. Nettoyage du boîtier et de l'écran extérieur
- 6. Service**
 - 6.1. Généralités
 - 6.2. Remplacement des éléments d'éclairage défectueux
- 7. Mise hors service**
 - 7.1. Généralités
 - 7.2. Démontage
 - 7.3. Changement de site
 - 7.4. Mise au rebut
- 8. Panneaux de signalisation des dangers**

1. Avant-propos

Ces instructions de service ont cours de validité pour les automates de jeux vidéo utilisés sur comptoirs, debout et assis. Les numéros des pièces de rechange, les instructions de service et les réglages figurent dans le manuel original four/ni séparément avec l'appareil. En cas de doute, particulièrement si le manuel d'utilisation vous pose des difficultés de compréhension au niveau de la langue ou autres, il est impératif de faire appel à l'assistance spécialisée de votre fournisseur !

Sous réserve de modifications dans les nouvelles versions de ce manuel.

Déclaration de conformité CE

Cet appareil est conforme aux directives et aux standards de sécurité européens. Il n'est pas sujet aux directives sur les machines.

2. Instructions de sécurité

2.1. Définition des termes employés



ATTENTION !! Le non respect des instructions de sécurité peut être à l'origine de risques corporels et provoquer des blessures mortelles.

2.2. Explications d'ordre général

Les opérations effectuées sur l'appareils sont exclusivement du ressort d'un personnel spécialisé pour éviter tout risque de blessures, qui risqueraient également d'être à l'origine de séquelles durables. Il en résulterait des réparations onéreuses, le remplacement de composants du système, l'extinction des droits de garantie.

L'installation et les travaux de réparation doivent être exclusivement effectués par un personnel spécialisé, les travaux de service uniquement par un personnel formé à cet effet. Le propriétaire de cet appareil doit s'assurer que toutes les personnes chargées de l'installation, de la mise en service, de la maintenance, des réparations et de l'entretien sont qualifiées pour ce faire. Il est impératif qu'elles aient pris connaissance et compris les instructions de sécurité et les chapitres correspondants de ce manuel.

Conserver les instructions de service dans un endroit sûr pour pouvoir les consulter en cas de besoin !

Toute responsabilité est exclue pour les accidents, les blessures et des détériorations résultant d'une manutention non appropriée, d'une utilisation non conforme et de transformations réalisées sur l'initiative de l'utilisateur ! Il est expressément interdit, pour des raisons de sécurité, d'effectuer toute transformation ou modification sur l'automate.

Veuillez contacter votre fournisseur pour toute demande de renseignements complémentaires ou en cas de doute.

Les instructions de service doivent être respectées à la lettre ! Il s'agit de votre sécurité.

2.3. Instructions de sécurité de base

L'appareil ne doit être utilisé que si l'installation a été réalisée conformément aux instructions stipulées dans ce manuel.

La tension et la fréquence de service de l'appareil doivent correspondre à la tension et à la fréquence du réseau. Les caractéristiques électriques figurent sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil. Raccorder exclusivement l'appareil à une prise de courant installée correctement, équipée d'un fusible et d'une prise de terre.

Monter et utiliser l'appareil exclusivement dans des locaux secs et fermés ! L'appareil est prévu pour être utilisé uniquement à des fins professionnelles.

Remplacer immédiatement les panneaux de signalisation des dangers endommagés ou manquants.



ATTENTION !! Risque d'implosion des tubes cathodiques et des tubes au néon

Installer l'appareil sur un support stable et solide et l'y fixer si nécessaire. Un appareil qui tombe peut provoquer l'implosion des tubes cathodiques et des tubes au néon. Les éclats de verre projetés peuvent occasionner des blessures graves.



ATTENTION !! Risques d'électrocution

Avant d'ouvrir l'appareil, retirer TOUJOURS la fiche de la prise de courant ! Ne jamais toucher la prise avec des mains mouillées. L'arrière de l'appareil doit être ouvert exclusivement par un personnel spécialisé. Les hautes tensions accessibles régnant à l'intérieur de l'appareil et mortelles sont encore présentes lorsque la prise secteur a été retirée.



ATTENTION !! Risques d'incendie

Utiliser exclusivement les fusibles prescrits. Ne jamais obstruer les fentes d'aération des automates de jeux. La température de l'environnement de doit pas excéder 40°C. Ne pas surcharger le secteur et les lignes d'alimentation.

Dans le cas d'un dérangement, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant et faire effectuer la réparation par un personnel spécialisé uniquement. Tirer sur la fiche, pas sur le câble.

Dans le cas d'une recherche d'erreur, ne jamais retirer les connexions enfichables située à l'intérieur de l'appareil si ce dernier est sous tension. Couper la tension avant d'effectuer toute réparation !

Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine .

Le non respect des points énumérés ci-dessus peut vous mettre en danger de mort!

3. Vérification de l'appareil

3.1. Contrôle après livraison

Vérifier dès la livraison si l'appareil n'a subi aucun dommage pendant le transport. Noter les détériorations visibles sur les papiers de livraison de l'entreprise qui a effectué le transport, ou les communiquer immédiatement après la réception pour assurer votre recours.

Ouvrir l'appareil et s'assurer que tous les modules et raccords sont bien fixés.

Retirer le matériel de montage qui se trouve à l'intérieur de l'appareil ou dans le boîtier caisse.

Si la prise secteur n'est pas conforme à la norme prévue sur le site d'installation, raccorder la prise convenable au câble d'alimentation.



ATTENTION !! Risques d'électrocution

Le raccordement de la prise secteur doit être effectué exclusivement par un personnel spécialisé. Vous vous mettez en danger, ainsi que d'autres personnes si vous ne respectez pas ce point !

Sortir l'élément de tête de l'emballage, ou le siège fourni éventuellement séparément. Ne montez ces éléments que lorsque l'appareil se trouve sur le site d'installation, vous risquez sinon de les endommager pendant le transport.

4. Transport, installation et mise en service

4.1. Choix du site d'installation et transport

Effectuer le montage et la mise en service dans des locaux secs uniquement ! Il est strictement interdit de monter l'appareil à l'air libre ou dans des locaux humides. L'humidité peut provoquer des accidents par décharges électriques ou occasionner des erreurs dans l'appareil. Eviter d'exposer l'appareil aux rayons directs du soleil.

Avant d'effectuer le transport, vérifier les voies et les possibilités de transport sur le site d'installation. Prêter une attention particulière sur les sols inclinés si l'appareil est muni de roulettes.

Ne déplacer l'appareil que si le nombre de personnes nécessaires pour ce faire est suffisant. Prendre garde aux éléments d'éclairage bas.

Installer l'appareil sur un sol plane et solide. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation à l'arrière de l'appareil. Respecter un écart suffisant par rapport au mur (10 cm minimum).

Ne pas placer l'appareil à proximité

- a) d'installations de première urgence, comme par ex.
 - sorties de secours
 - extincteurs, etc.
- b) de conteneurs renfermant des produits facilement inflammables, de l'eau ou des produits chimiques
- c) de sources de chaleur, comme par ex.
 - radiateurs
 - ouvertures de climatiseurs
 - vitrines exposées aux rayons directs du soleil, etc.

Ne pas exposer l'appareil à des contraintes pouvant perturber ses fonctions ou provoquer un dérangement, comme par ex.

- importantes vibrations
- présence extrême de poussière ou de saletés
- rayonnements directs du soleil ou chaleur
- pluie ou humidité
- magnétisme ou ondes radio importantes

Une prise secteur dotée d'une prise de terre et d'un fusible doit être installée correctement sur le site d'installation.

Ne pas surcharger le circuit de courant auquel l'appareil est raccordé.

Poser le câble secteur de manière à ce que personne ne puisse y trébucher. Le non respect de ce point peut mener à des blessures graves et à une détérioration du câble secteur.

Ne jamais plier le câble secteur ou y poser d'objets lourds. L'isolation pourrait en être endommagée, découvrant ainsi le câble, et provoquer des risques d'électrocution, un court-circuit ou un risque d'incendie.

4.2. Installation et montage

Placer l'appareil. Ne pas encore brancher la prise secteur, mais attendre que l'installation soit terminée !



ATTENTION !! Risque d'implosion des tubes cathodiques et des tubes au néon
Respecter impérativement les instructions de sécurité stipulées au chapitre 2.3.

4.2.1. Les appareils de compteur vidéo sont livrés entièrement montés. Il n'est pas nécessaire d'effectuer de montages supplémentaires. Installer l'appareil dans un endroit sûr !

4.2.2. Instructions de montage des appareils vidéo pour utilisation debout et assise

Si des accessoires sont fournis avec l'appareil, les fixer sûrement au moyen des vis fournies dans le sachet accompagnant l'appareil. L'élément de tête doit être maintenu par 2 assistants au moins. Utiliser une échelle ou un escabeau si nécessaire. Brancher les connexions des accessoires si ces derniers sont également fournis.

Réaliser correctement les connexions à la terre.

Se reporter au manuel pour y consulter les instructions de montage.

En cas de doute, contactez impérativement votre fournisseur !

4.2.2.1. Appareils vidéo pour utilisation debout, forme de livraison

- a) monté complètement et / ou
- b) avec élément de tête livré séparément (éclairé ou non) et / ou
- c) avec unité de commande livrée séparément

4.2.2.2. Appareils vidéo pour utilisation assise, forme de livraison

- a-c) comme pour les appareils vidéo utilisés debout et / ou
- d) avec siège livré séparément

4.3. Mise en service

Positionner l'appareil de niveau au moyen des pieds de réglage à visser, si l'appareil en est équipé. Il faut que l'appareil soit absolument stable. Les pieds doivent être revêtus de pièces en caoutchouc si le sol est glissant.

Vérifier si tous les modules et toutes les connexions sont bien fixés. Faire vérifier par un spécialiste la fixation correcte de toutes les connexions de protection de toutes les parties métalliques dénudées.

Désactiver l'interrupteur principal. Ne brancher la prise secteur que lorsque tous les points énumérés ci-dessus ont été respectés.

Activer l'interrupteur principal. Dans le cas de bruits anormaux, d'apparition de fumée ou d'odeurs inhabituelles lorsque l'appareil est mis en service, débrancher immédiatement la prise secteur et demander conseil à un spécialiste ! Contactez impérativement votre fournisseur en cas de doute.



ATTENTION !! Risques d'incendie

Ne jamais continuer à utiliser un appareil défectueux.

4.4. Réglages

Effectuer les réglages propres au programme et au modèle d'appareil conformément aux instructions spécifiées dans le manuel original fourni.



ATTENTION !! Risques d'électrocution

Respecter impérativement les instructions de sécurité stipulées au chapitre 2.

En cas de doute, contactez impérativement l'assistance spécialisée de votre revendeur !

5. Révision, maintenance et entretien

5.1. Généralités



ATTENTION !! Risques d'électrocution

Respecter impérativement les instructions de sécurité stipulées au chapitre 2.

Vérifier régulièrement l'état du câble secteur. Mettre l'appareil hors service immédiatement si le câble secteur ou la prise secteur sont endommagés et les faire réparer aussitôt par un électricien.

Vérifier impérativement si les panneaux de signalisation des dangers sont en place et lisibles et les remplacer si nécessaire (voir le chapitre 8).

5.2. Maintenance

L'appareil est exempt de maintenance.

5.3. Nettoyage du boîtier et de l'écran extérieur

1. Mettre l'appareil hors service et débrancher la prise secteur.
2. Nettoyer le boîtier et l'écran extérieur au moyen d'un chiffon doux et humide (pas mouillé) et d'un produit de nettoyage doux (ne pas employer de solvants ou des produits de nettoyage contenant des acides ou des produits de nettoyage à récurer).

6. Service

6.1. Généralités



ATTENTION !! Risques d'électrocution

Respecter impérativement les instructions de sécurité stipulées au chapitre 2.

En cas de panne, débrancher immédiatement la prise secteur et faire réparer l'appareil par un spécialiste uniquement. Respecter les instructions de sécurité stipulées dans le manuel original.

En cas de doute, contactez impérativement l'assistance spécialisée de votre fournisseur!

6.2. Remplacement des éléments d'éclairage défectueux

1. Mettre l'appareil hors service.
2. Attention! Les éléments d'éclairage peuvent être chauds !
3. Remplacer les éléments d'éclairage par des pièces autorisées. Respecter les instructions de sécurité stipulées dans le manuel original.

7. Mise hors service

7.1. Généralités



ATTENTION !! Risques d'électrocution

Respecter impérativement les instructions de sécurité stipulées au chapitre 2.

7.2. Démontage

Débrancher la prise secteur. Démontez tous les accessoires décrits au chapitre 4.2 dans l'ordre inverse. Se faire aider par au moins 2 assistants pour démonter l'élément de tête.

7.3. Changement de site

Effectuer le transport et la remise en service conformément aux instructions décrites au chapitre 4.

7.4. Mise au rebut

La mise au rebut doit être effectuée par une entreprise spécialisée.

8. Panneaux de signalisation des dangers

Les panneaux de signalisation des dangers, qu'ils se présentent sous forme de texte ou de figures, qu'ils soient imprimés sur l'appareil et / ou sous forme de ces instructions de service, sont soumis à une usure naturelle. L'exploitant assume la responsabilité pour le fait qu'ils soient toujours présents et lisibles.

Les panneaux de signalisation des dangers détériorés ou manquants doivent être remplacés immédiatement. Contactez votre fournisseur en cas de besoin.

Conserver les instructions de service dans un endroit sûr pour pouvoir les consulter en cas de besoin.

SISÄLLYSLUETTELO

1. **Esipuhe**
EC-yhdenmukaisuusvakuutus
2. **Turvaohjeita**
 - 2.1. Käsitteen määrittely
 - 2.2. Yleisiä selostuksia
 - 2.3. Perustavanlaatuisia turvaohjeita
3. **Laitteen tarkastus**
 - 3.1. Tarkastus laitteen saavuttua
4. **Kuljetus, pystytys ja käyttöönotto**
 - 4.1. Pystytyspaikan valinta ja kuljetus
 - 4.2. Pystytys ja asentaminen
 - 4.2.1. Pöytämallin videopeliautomaatti
 - 4.2.2. Seisoma- ja istumamallin videopeliautomaattien asennusohjeita
 - 4.2.2.1. Seisomamallin videopeliautomaatti, toimitusmuoto
 - 4.2.2.2. Istumamallin videopeliautomaatti, toimitusmuoto
 - 4.3. Käyttöönotto
 - 4.4. Säätötyöt
5. **Säännöllinen tarkastus, huolto ja hoito**
 - 5.1. Yleisiä ohjeita
 - 5.2. Huolto
 - 5.3. Kotelon ja kuvaruudun ulkopinnan puhdistaminen
6. **Huolto**
 - 6.1. Yleisiä ohjeita
 - 6.2. Viallisten valaisinyksiköiden vaihtaminen
7. **Käytöstäotto**
 - 7.1. Yleisiä ohjeita
 - 7.2. Purkaminen
 - 7.3. Siirtäminen
 - 7.4. Hävittäminen
8. **Varoitukset**

1. Esipuhe

Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu pöytä-, seisoma- ja istumamallin videopeliautomaateille. Varaosien numerot, huolto-ohjeet ja säätötyöt, ks. erillistä laitteen mukana toimitettua alkuperäistä käsikirjaa. Epäselvissä tapauksissa, erityisesti myös alkuperäisen käsikirjan yhteydessä esiintyvissä kielellisissä tai muunlaisissa ymmärtämisvaikeuksissa, on ehdottomasti käytettävä myyntiliikkeen asiantuntevaa apua!

Oikeus tämän käsikirjan muutoksiin uusien painosten muodossa pidätetään.

EC-yhdenmukaisuusvakuutus

Tämä laite on Euroopan turvallisuusdirektiivien ja standardien mukainen. Laite ei kuulu konedirektiivin alaisuuteen.

2. Turvaohjeita

2.1. Käsitteen määrittely



VAROITUS !! Turvaohjeiden laiminlyönnistä voi olla seurauksena henkilövahingot tai hengenmenetykset.

2.2. Yleisiä selostuksia

Laitteeseen saavat puuttua vain sähköalan ammattilaiset, muussa tapauksessa vaarana on loukkaantuminen sekä pysyvät laitevauriot. Tästä olisi taas seurauksena kalliit korjaustyöt, järjestelmäkomponenttien vaihto ja takuuoikeuksien raukeaminen.

Asennus- ja korjaustöitä saavat suorittaa vain sähköalan ammattilaiset, huoltotöitä vain laitteeseen perehtynyt henkilöstö. Laitteen omistajan täytyy varmistua siitä, että kaikki henkilöt, jotka ovat tekemisissä tämän laitteen pystytyksen, käyttöönoton, huolto-, korjaus- ja kunnostustöiden kanssa, ovat päteviä tehtävään ja että he ovat ennen töiden aloittamista ehdottomasti lukeneet ja ymmärtäneet tarpeelliset turvaohjeet ja niihin liittyvät käsikirjan luvut.

Käyttöohjeita on ehdottomasti säilytettävä luotettavassa paikassa myöhempää käyttöä varten!

Tapaturmista, loukkaantumisista tai vaurioista ei vastata, jos laitetta käsitellään epäasianmukaisesti tai sitä käytetään määräysten vastaisesti tai sen rakennetta muutetaan omavaltaisesti! Automaatin omavaltaiset rakenteelliset tai muut muutokset ovat turvallisuussyistä nimenomaisesti kiellettyjä.

Lisäkysymyksissä tai epäselvässä tapauksessa tulee ottaa yhteyttä myyntiliikkeeseen.

Turvaohjeita on noudatettava tarkasti! Kysymys on omasta turvallisuudestasi.

2.3. Perustavanlaatuisia turvaohjeita

Laitetta saa käyttää vain, kun se on pystytetty määräysten ja käsikirjan mukaisesti.

Laitteen käyttöjännitteen ja -taajuuden täytyy vastata verkkovirran jännitettä ja taajuutta. Sähkötiedot, ks. laitteen takaosassa olevaa tyyppikilpeä. Laitteen saa liittää vain asianmukaisesti asennettuun, suojattuun ja maadoitettuun seinäpistorasiaan.

Laitteen saa pystyttää ja ottaa käyttöön vain suljetussa, kuivassa tilassa! Laitetta saa käyttää vain ammattitarkoitukseen!

Laitteen vioittuneet tai puuttuvat varoitukset on vaihdettava heti uusiin.

**VAROITUS !! Kuvaputken ja neonputkien räjähdysvaara**

Laitteen saa pystyttää vain tukevalle, kantavalle alustalle, ja se on tarvittaessa kiinnitettävä. Jos laite kaatuu, kuva- tai neonputket voivat räjähtää. Ympäriinsä lentävät lasinsirut voivat aiheuttaa tällöin mitä vakavampia vammoja.

**VAROITUS !! Sähköiskun vaara**

Verkkopistoke on vedettävä AINA irti pistorasiasta, ennen kuin laite avataan! Verkkopistoketta ei saa koskaan koskettaa märillä käsillä. Laitteen takaseinän saavat avata vain sähköalan ammattilaiset. Laitteen sisäosassa on hengenvaarallista, kosketussuojaamatonta suurjännitettä myös verkkopistokkeen irrottamisen jälkeen. Jos tätä määräystä ei noudateta, seurauksena voi olla hengenmenetys tai vakavat vammat.

**VAROITUS !! Tulipalon vaara**

Sulakkeet saa vaihtaa vain määräysten mukaisiin sulakkeisiin. Peliautomaatin tuuletusrakoa ei saa koskaan peittää. Ympäristön lämpötila ei saa kohota yli 40°C. Verkkovirtapiiriä ja syöttöjohtoja ei saa ylikuormittaa.

Jos laitteessa on vikaa, verkkopistoke on vedettävä heti irti pistorasiasta ja korjaustyöt annettava vain sähköalan ammattilaisten tehtäväksi. Pistokkeen saa irrottaa vain pistokkeesta, ei sähköjohdosta vetämällä.

Laitteen sisässä olevia pistoliittimiä ei saa koskaan vetää vianhaun yhteydessä irti tai pistää paikalleen, kun laitteessa on jännitettä. Korjaustöitä saa suorittaa aina vain, kun laitteessa ei ole jännitettä!

Käyttää saa vain alkuperäisiä varaosia.

Edellä mainittujen määräysten laiminlyöminen voi olla hengenvaarallista!

3. Laitteen tarkastus

3.1. Tarkastus laitteen saavuttua

Laite tulee tarkastaa toimituksen saavuttua, näkykö siinä kuljetusvaurioita. Näkyvät vauriot tulee merkitä laitteen toimittaneen huolitsijan huolintapapereihin tai ilmoitettava välittömästi tavarán saavuttua, jotta oikeudet säilyvät.

Laite avataan ja kaikkien rakenneryhmien ja pistoliittimien kiinnitys tarkastetaan.

Mukaan pakattu asennusmateriaali otetaan pois laitteen sisältä tai kassalaatikosta.

Jos mukana toimitettu verkkopistoke ei ole maassa voimassa olevien määräysten mukainen, verkkokaapeliin on liitettävä sopiva verkkopistoke.

**VAROITUS !! Sähköiskun vaara**

Verkkopistokkeen saavat liittää vain sähköalan ammattilaiset. Laiminlyönnillä vaarannat itsesi ja muut!

Erillinen yläosa tai istuinyksikkö, jos laitteeseen kuuluu tällaiset, otetaan ulos pakkauksesta. Nämä osat asennetaan vasta pystytyspaikalla, koska ne voivat vioittua kuljetuksessa.

4. Kuljetus, pystytys ja käyttöönotto

4.1. Pystytyspaikan valinta ja kuljetus

Laitteen saa pystyttää ja ottaa käyttöön vain suljetussa, kuivassa tilassa! Pystytys ulos tai kosteaan tai märkään tilaan on ankarasti kielletty. Sisään tunkeutuvasta kosteudesta voi

olla seurauksena sähköiskutapaturmat tai laitteen sisäosien vioittuminen. Suoraa auringonsäteilyä on vältettävä.

Kuljetusreitit ja -mahdollisuudet pystytyspaikalla tulee tarkastaa ennen kuljetusta. Jos laitetta kuljetetaan kuljetuspyörillä, on oltava erityisen varovainen kaltevilla alustoilla.

Laitteen siirtämiseen tulee käyttää riittävä määrä henkilöitä. Varo alhaalla riippuvia valaisimia.

Laite pystytetään tasaiselle, kantavalle alustalle. Laitteen takaosan tuuletusaukkoja ei saa peittää. Seiniin on pidettävä riittävä etäisyys (vähint. 10 cm).

Laitetta ei saa sijoittaa seuraavien kohteiden läheisyyteen:

- a) pelastusjärjestelmät, kuten esim.
 - varaueloskäytävät,
 - palonsammuttimet jne.
- b) säiliöt, jotka sisältävät syttyviä aineita, vettä tai kemikaaleja,
- c) lämpölähteet, kuten esim.
 - lämmityspatterit,
 - ilmastointilaitteiden aukot,
 - näyteikkunat, joihin aurinko paistaa suoraan jne.

Laitetta ei saa kuormittaa millään tavalla, mikä aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vikoja, kuten esim.

- voimakas värinä,
- äärimmäinen pöly tai lika,
- suora auringonsäteily tai kuumuus,
- sade tai kosteus,
- voimakas magneettisuus tai radioaallot.

Laitteen pystytyspaikan vieressä täytyy olla asianmukaisesti asennettu, maadoitettu ja sulakkeilla suojattu seinäpistorasia.

Virtapiiriä, johon laite liitetään, ei saa ylikuormittaa.

Verkkokaapeli on asennettava siten, että kukaan ei voi kompastua siihen. Laiminlyönnistä voi olla seurauksena vakavat vammat tai verkkokaapelin vioittuminen.

Verkkokaapelia ei saa taivuttaa jyrkälle mutkalle tai asettaa sen päälle raskaita esineitä, koska eristys voi tästä vioittua, jolloin verkkojännitteen koskettaminen on mahdollista tai seurauksena voi olla oikosulku ja tästä aiheutuva tulipalo.

4.2. Laitteen pystytys ja asentaminen

Laite sijoitetaan paikalleen, verkkopistoraketta ei liitetä vielä pistorasiaan, vaan vasta kun pystytys on päättynyt!



VAROITUS !! Kuvaputken ja neonputkien räjähdysvaara

Luvun 2.3 turvaohjeet on ehdottomasti otettava huomioon.

4.2.1. Pöytämallin videopeliautomaatit toimitetaan kokonaan kokoonpantuna. Lisäasennustyöt eivät ole tarpeen. On huolehdittava vain tukevasta pystytyspaikasta!

4.2.2. Seisoma- ja istumamallin videopeliautomaatit

Erilliset tarviketosat, jos tällaisia kuuluu laitteeseen, kiinnitetään laitteeseen luotettavalla tavalla laitteen mukaan pakatuilla ruuveilla. Vähintään 2 avustajan tulee pitää yläosasta kiinni asennuksen aikana, jolloin on käytettävä nousuapuvälineitä, esim. tikapuita tai askelmia. Tarviketosien pistoliittimet, jos tällaisia kuuluu laitteeseen, pistetään paikalleen.

Suojajohtimet liitetään luotettavalla tavalla.

Asennusohjeet, ks. alkuperäistä käsikirjaa.

Epäselvässä tapauksessa on ehdottomasti käytettävä myyntiliikkeen asiantuntevaa apua!

4.2.2.1. Seisomallin videopeliautomaatti, mahdolliset toimitusmuodot:

- a) kokonaan kokoonpantu ja/tai
- b) erikseen pakattu yläosa (valaistu tai valaisematon) ja/tai
- c) erikseen pakattu ohjausyksikkö.

4.2.2.2. Istumamallin videopeliautomaatti, mahdolliset toimitusmuodot:

- a-c) kuten seisomamallin videopeliautomaatti ja/tai lisäksi
- d) erikseen pakattu istuinyksikkö.

4.3. Käyttöönotto

Laitte asetetaan tarkasti vaakasuoraan korkeussäädettävillä jalkaruuveilla, jos laitteessa on tällaiset. Laitteen täytyy seisoa ehdottoman tukevasti alustallaan. Sileillä lattioilla laitteen jalkojen alle asetetaan kumitulpat.

Kaikki rakenneryhmät ja pistoliittimet tarkastetaan, ovatko ne lujasti kiinni. Erityisesti kaikkien kosketussuojaamattomien metalliosien suojajohdinten liitäntöjen kiinnitys täytyy antaa sähköalan ammattilaisen tarkastettavaksi!

Pääkytkin kytketään pois päältä. Verkkopistoke pistetään pistorasiaan vasta, kun kaikki edellä mainitut seikat ovat varmasti kunnossa.

Pääkytkin kytketään päälle. Jos kuuluu epätavallisia ääniä, laitteesta tulee savua tai epätavallista hajua päällekytkennän jälkeen, verkkopistoke on vedettävä heti irti pistorasiasta ja paikalle on kutsuttava sähköalan ammattilainen. Epäselvässä tapauksessa on ehdottomasti otettava yhteyttä myyntiliikkeeseen.



VAROITUS !! Tulipalon vaara

Missään tapauksessa viallisen laitteen käyttämistä ei saa jatkaa korjaamattomana.

4.4. Säätyöt

Ohjelma- ja mallikohtaiset säätyöt on selostettu mukana seuraavassa alkuperäisessä käsikirjassa.



VAROITUS !! Sähköiskun vaara

Luvun 2 turvaohjeet on ehdottomasti otettava huomioon.

Epäselvässä tapauksessa on ehdottomasti käytettävä myyntiliikkeen asiantuntevaa apua!

5. Säännöllinen tarkastus, huolto ja hoito

5.1 Yleisiä ohjeita



VAROITUS !! Sähköiskun vaara

Luvun 2 turvaohjeet on ehdottomasti otettava huomioon.

Verkkokaapelin kunto on tarkastettava säännöllisesti. Jos kaapeli tai pistoke on viallinen, laite on otettava heti pois käytöstä ja korjautettava sähköalan ammattilaisella. On ehdottomasti tarkastettava, ovatko varoitukset paikoillaan ja luettavassa kunnossa, tarvittaessa ne on vaihdettava (ks. luku 8).

5.2. Huolto

Laitte itse ei tarvitse huoltoa.

5.3. Kotelon ja kuvaruudun ulkopinnan puhdistaminen

1. Laite on kytkettävä pois päältä ja verkkopistoke vedettävä irti!
2. Kotelo ja kuvaruudun ulkopinta puhdistetaan pehmeällä, kostealla (ei märällä) rievulla käyttäen mietoja puhdistusainetta (käyttää ei saa liuottimia, happoa tai hankaavia aineita sisältäviä puhdistusaineita).

6. Huolto

6.1. Yleisiä ohjeita



VAROITUS !! Sähköiskun vaara

Luvun 2 turvaohjeet on ehdottomasti otettava huomioon.

Jos laitteessa on vikaa, verkkopistoke on vedettävä heti irti pistorasiasta ja laite korjautettava sähköalan ammattilaisella. Huolto-ohjeet, ks. alkuperäistä käsikirjaa.

Epäselvässä tapauksessa on ehdottomasti käytettävä myyntiliikkeen asiantuntevaa apua!

6.2. Viallisten valaisimien vaihtaminen

1. Laite on kytkettävä pois päältä ja verkkopistoke vedettävä irti!
2. Varo! Valaisin voi olla kuuma!
3. Valaisimen saa vaihtaa vain määrättyjä osia käyttäen. Huolto-ohjeet, ks. alkuperäistä käsikirjaa.

7. Käytöstäotto

7.1. Yleisiä ohjeita



VAROITUS !! Sähköiskun vaara

Luvun 2 turvaohjeet on ehdottomasti otettava huomioon.

7.2. Purkaminen

Verkkopistoke vedetään irti seinäpistorasiasta. Kaikki luvussa 4.2 selostetut tarviketosat puretaan irti päinvastaisessa järjestyksessä. Vähintään 2 avustajan on pidettävä laitteen yläosasta kiinni.

7.3. Siirtäminen

Laitteen siirtäminen ja jälleenkäyttöön otto suoritetaan luvussa 4 selostetulla tavalla.

7.4. Hävittäminen

Laite annetaan hyväksytyyn jätehuoltoliikkeen hävitettäväksi.

8. Varoitukset

Varoitukset, olivatpa ne sitten tekstin tai kuvien, etiketin, painannan ja/tai näiden käyttöohjeiden muodossa, kuluvat luonnostaan käytössä. Käyttäjä vastaa siitä, että ne ovat paikallaan ja luettavassa kunnossa.

Vialliset tai puuttuvat varoitukset on korvattava heti uusilla. Ota tarvittaessa yhteyttä myyntiliikkeeseen.

Käyttöohjeita on ehdottomasti säilytettävä luotettavassa paikassa myöhempää käyttöä varten!

SOMMARIO

- 1. Premessa**
 - Dichiarazione di conformità CE
- 2. Indicazioni di sicurezza**
 - 2.1. Definizione dei concetti
 - 2.2. Chiarimenti generali
 - 2.3. Indicazioni di sicurezza fondamentali
- 3. Verifica dell'apparecchio**
 - 3.1. Controllo dopo la fornitura
- 4. Trasporto, montaggio e messa in esercizio**
 - 4.1. Scelta del luogo di montaggio e trasporto
 - 4.2. Posa e montaggio
 - 4.2.1. Apparecchio video da bacheca
 - 4.2.2. Istruzioni di montaggio per l'apparecchio video con comando in piedi e a sedere
 - 4.2.2.1. Apparecchio video con comando in piedi, stato di fornitura
 - 4.2.2.2. Apparecchio video con comando a sedere, stato di fornitura
 - 4.3. Messa in esercizio
 - 4.4. Impostazioni
- 5. Ispezione, manutenzione e cura**
 - 5.1. Indicazioni generali
 - 5.2. Manutenzione
 - 5.3. Pulizia dell'involucro e dello schermo esterno
- 6. Riparazione**
 - 6.1. Indicazioni generali
 - 6.2. Sostituzione di corpi luminosi difettosi
- 7. Messa fuori esercizio**
 - 7.1. Indicazioni generali
 - 7.2. Smontaggio
 - 7.3. Spostamento
 - 7.4. Smaltimento
- 8. Avvertenze**

1. Premessa

Queste istruzioni d'uso valgono per videogames da bacheca, con comando in piedi e a sedere. Per i numeri dei pezzi di ricambio, per le istruzioni di riparazione e per gli interventi di regolazione si veda il manuale originale fornito insieme all'apparecchio. In caso di incertezza, in particolar modo in caso di problemi di comprensione di tipo linguistico o di difficoltà di qualunque altro tipo rivolgersi necessariamente al proprio rivenditore di fiducia!

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche dei contenuti nelle versioni future del presente manuale.

Dichiarazione di conformità CE

Il presente apparecchio soddisfa le direttive e gli standard europei di sicurezza. Esso non rientra nella categoria della direttiva macchine.

2. Indicazioni di sicurezza

2.1. Definizione dei concetti



AVVERTENZA !! La mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza può condurre a infortuni o a lesioni mortali.

2.2. Note generali

Gli interventi all'interno dell'apparecchio devono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista specializzato, in caso contrario persiste il pericolo di infortunio o di danno permanente all'apparecchio. Ne conseguirebbero costose riparazioni, la sostituzione di componenti di sistema cosiccome l'estinzione di qualsiasi garanzia.

Gli interventi di riparazione e di installazione devono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista specializzato. I lavori di servizio e assistenza solamente da personale addestrato. Il proprietario del presente apparecchio deve assicurarsi che tutto il personale addetto alla posa, alla messa in esercizio, alla manutenzione cosiccome alla riparazione dell'apparecchio sia adeguatamente specializzato e che prima di procedere ad effettuare gli interventi di cui sopra abbia letto e compreso le indicazioni di sicurezza e i relativi capitoli del manuale.

Il manuale d'istruzioni va conservato in un luogo sicuro per l'uso futuro!

In caso di uso errato, impiego non corrispondente alla destinazione dell'apparecchio e in caso di intervento sull'apparecchio stesso non si risponde per incidenti, lesioni o danni derivanti. Interventi o modifiche di propria iniziativa sull'apparecchio sono espressamente vietate per motivi di sicurezza.

In caso di ulteriori quesiti o per maggiori informazioni rivolgetevi al vostro rivenditore.

È assolutamente necessario rispettare le indicazioni di sicurezza! Ne va della vostra sicurezza.

2.3. Indicazioni di sicurezza fondamentali

L'apparecchio può essere fatto funzionare solamente se la messa in posa è avvenuta esattamente in conformità a quanto contenuto nel manuale.

La tensione e la frequenza di esercizio dell'apparecchio devono corrispondere alla tensione e alla frequenza della rete elettrica. Per i dati elettrici si veda la targhetta di omologazione situata sul retro dell'apparecchio. Collegare l'apparecchio esclusivamente ad una presa elettrica regolarmente installata, protetta e collegata a terra.

La messa in posa e la messa in esercizio vanno effettuate esclusivamente all'interno di locali chiusi ed asciutti! L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente a fini commerciali.

Gli adesivi di avvertenza danneggiati o mancanti devono essere immediatamente rimpiazzati con adesivi nuovi.



AVVERTENZA !! Pericolo di implosione del tubo catodico e del neon.

L'apparecchio va messo in posa solamente su pavimentazioni stabili e sufficientemente portanti, se necessario fissandovelo. La caduta dell'apparecchio può causare l'implosione del tubo catodico o del neon. Le schegge derivanti dall'implosione possono arrecare serie lesioni personali.



AVVERTENZA !! Pericolo di folgorazione

Prima di aprire l'apparecchio staccare **SEMPRE** la spina dalla presa di corrente! Non toccare mai la spina con mani bagnate. La parete posteriore dell'apparecchio può essere aperta esclusivamente da un elettricista specializzato. All'interno dell'apparecchio sono presenti alte tensioni su parti esposte e accessibili, anche dopo aver staccato la spina dell'apparecchio e che possono provocare la morte o serie lesioni personali.



AVVERTENZA !! Pericolo di incendio

Sostituire i fusibili danneggiati solamente con i fusibili prescritti. Mai ostruire le fessure di aerazione del videogame. Non esporre l'apparecchio a temperature ambientali superiori ai 40 °C, Non sovraccaricare i cavi di alimentazione o il circuito elettrico.

In caso di difetto estrarre subito la spina elettrica dalla presa della corrente e far eseguire l'intervento di riparazione esclusivamente da un elettricista specializzato. Tirare solo facendo forza sulla spina elettrica e non sul cavo.

Durante la ricerca di un malfunzionamento non estrarre o infilare mai dei connettori all'interno dell'apparecchio con l'apparecchio ancora sotto tensione. Tutti gli interventi vanno sempre eseguiti senza tensione!

Utilizzare esclusivamente ricambi originali.

La mancata osservazione delle indicazioni sopra riportate significa pericolo di morte!

3. Verifica dell'apparecchio

3.1. Controllo dopo la fornitura

Verificare subito dopo la fornitura che l'apparecchio sia in ordine e che non presenti danni. Annotare i danni visibili sulle bolle di spedizione del trasportatore o farne comunicazione subito dopo il ricevimento dell'apparecchio, in modo da assicurarsi il diritto di rivendicazione.

Aprire l'apparecchio e verificare la correttezza dei vari collegamenti dei gruppi costruttivi e dei connettori.

Estrarre il materiale di montaggio fornito insieme all'apparecchio dall'interno dell'apparecchio stesso o dalla cassetta della cassa.

Se la spina elettrica non corrisponde alla norma utilizzata localmente utilizzare una spina adatta collegandola al cavo di alimentazione.



AVVERTENZA !! Pericolo di folgorazione

Il collegamento della spina elettrica deve essere effettuato esclusivamente da un elettricista specializzato. In caso di mancata osservazione di tale regola mettete a rischio la vostra vita e la vita degli altri.

Se presente, estrarre dalla confezione la testata o il sedile. Il loro montaggio va effettuato solamente sul luogo di posa, altrimenti essi si potrebbero danneggiare durante il trasporto.

4. Trasporto, montaggio e messa in esercizio

4.1. Scelta del luogo di montaggio e trasporto

La posa e la messa in esercizio vanno effettuate esclusivamente all'interno di locali chiusi ed asciutti. La posa e l'erezione dell'apparecchio all'aperto o in locali bagnati o umidi non è assolutamente consentita. Delle infiltrazioni di umidità possono causare lesioni personali per folgorazione o causare malfunzionamenti interni dell'apparecchio.

Verificare prima di effettuare il trasporto quali sono le vie di accesso e le possibilità di trasporto disponibili sul luogo di montaggio dell'apparecchio. In caso di apparecchi dotati di ruote di trasporto fare particolarmente attenzione ai pavimenti inclinati.

Spostare l'apparecchio solamente con l'aiuto di un numero sufficiente di persone. Fare attenzione a lampade sospese ad altezze ridotte.

Appoggiare l'apparecchio su un pavimento piano e sufficientemente portante. Non ostruire le aperture di aerazione situate sul retro dell'apparecchio e mantenere una sufficiente distanza di sicurezza dalla parete (min. 10 cm).

Non piazzare l'apparecchio nelle vicinanze di:

- a) dispositivi di soccorso, come p. es.
 - uscite di emergenza,
 - estintori etc.
- b) serbatoi con sostanze facilmente infiammabili, acqua o sostanze chimiche
- c) sorgenti di calore, come p. es.:
 - caloriferi o radiatori,
 - bocchettoni dell'impianto di condizionamento,
 - vetrine esposte direttamente ai raggi solari etc.

Non esporre l'apparecchio a carichi o a sforzi che potrebbero comprometterne il sicuro funzionamento, come per esempio:

- forti vibrazioni,
- estrema esposizione a polvere e sporco,
- irradiazione solare diretta o calore,
- pioggia od umidità,
- campi magnetici oppure onde radio di elevata intensità

Direttamente sul luogo di posa dell'apparecchio deve essere presente una presa elettrica correttamente installata, collegata a terra e protetta.

Evitare di sovraccaricare il circuito elettrico a cui è collegato l'apparecchio.

Posare il cavo di alimentazione in maniera tale che nessuno vi possa inciampare. Il mancato rispetto di tale indicazione può provocare serie lesioni personali o condurre al danneggiamento del cavo di alimentazione stesso.

Non piegare troppo il cavo di alimentazione nè appoggiarvi sopra oggetti pesanti per non danneggiare il rivestimento isolante del cavo stesso, fatto che comporterebbe il rischio di folgorazione o di cortocircuito con successivo pericolo di incendio.

4.2. Posa e montaggio dell'apparecchio

Posizionare l'apparecchio. Non inserire la spina elettrica subito, ma solamente a posa ultimata!



AVVERTENZA!! Pericolo di implosione del tubo catodico e del neon

Osservare assolutamente le indicazioni di sicurezza contenute nel capitolo 2.3.

4.2.1. Apparecchio video da bacheca

Gli apparecchi video da bacheca vengono forniti già completamente montati. Non è necessario alcun ulteriore montaggio. Assicurarvi che il luogo di montaggio dell'apparecchio sia stabile e sicuro.

4.2.2. Istruzioni di montaggio per l'apparecchio video con comando in piedi e a sedere

Se presente, fissare saldamente all'apparecchio le parti accessorie utilizzando le viti fornite insieme all'apparecchio stesso. Durante il montaggio fare sorreggere la testata da due assistenti e utilizzare una scaletta o uno sgabello. Se presenti, collegare fra di loro gli spinotti delle parti accessorie.

Assicurarsi che i collegamenti dei conduttori di protezione avvengano in maniera corretta e sicura.

Per le istruzioni di montaggio fare riferimento al manuale di istruzioni originale.

In caso di incertezza ricorrere assolutamente all'assistenza del proprio rivenditore.

4.2.2.1. Apparecchio video statico, possibili stati di fornitura

- a) completamente montato e/o
- b) con testata confezionata separatamente (illuminata o non) e/o
- c) con unità di comando confezionata separatamente

4.2.2.2. Apparecchio video a sedere, possibili stati di fornitura

- a-c) come per l'apparecchio con comando in piedi e/o aggiuntivamente
- d) con unità sedile confezionata separatamente

4.3. Messa in esercizio

Se presenti, allineare l'apparecchio con le viti inferiori regolabili in altezza. L'apparecchio deve poggiare sul pavimento in maniera assolutamente stabile. In caso di pavimenti particolarmente lisci montare sotto ai piedi dell'apparecchio dei tamponi di gomma.

Verificare che tutti i gruppi costruttivi e i connettori siano saldamente collegati. In particolare modo lasciare controllare da un elettricista che tutte le parti metalliche toccabili siano correttamente collegate al conduttore di protezione!

Posizionare su spento l'interruttore principale. Inserire la spina solamente dopo che i punti sopraccitati sono stati eseguiti a dovere.

Accendere l'interruttore principale. In caso di rumori anormali, di fumo o di odori inconsueti presenti dopo l'accensione dell'apparecchio estrarre subito la spina elettrica dalla presa di corrente e consultare un elettricista. In caso di incertezza rivolgersi assolutamente al proprio rivenditore.



AVVERTENZA !! Pericolo di incendio

Non tenere assolutamente in funzione l'apparecchio in tali condizioni.

4.4. Impostazioni

Le impostazioni dipendenti dal programma o dal modello sono deducibili dal manuale di istruzioni originale fornito insieme all'apparecchio.



AVVERTENZA !! Pericolo di folgorazione

Osservare assolutamente le indicazioni di sicurezza contenute nel capitolo 2

In caso di incertezza ricorrere assolutamente all'assistenza del proprio rivenditore.

5. Ispezione, manutenzione e cura

5.1. Indicazioni generali



AVVERTENZA !! Pericolo di folgorazione

Osservare assolutamente le indicazioni di sicurezza contenute nel capitolo 2

Verificare ad intervalli regolari lo stato del cavo di alimentazione. In caso di cavo o di spina elettrica danneggiati mettere subito fuori esercizio l'apparecchio provvedendo a chiamare un elettricista per la sua riparazione.

Verificare assolutamente che i cartellini di avvertenza siano presenti e leggibili, in caso contrario sostituirli (vedere il capitolo 8).

5.2. Manutenzione

L'apparecchio di per sè non richiede alcuna manutenzione.

5.3. Pulizia dell'involucro e dello schermo esterno

1. Spegnere l'apparecchio e staccare la spina elettrica!
2. Detergere l'involucro e lo schermo esterno con un panno morbido e inumidito (non bagnato) usando un detergente dolce (non usare detersivi contenenti solventi, acidi o sostanze abrasive).

6. Riparazione

6.1. Indicazioni generali



AVVERTENZA !! Pericolo di folgorazione

Osservare assolutamente le indicazioni di sicurezza contenute nel capitolo 2

In caso di difetti dell'apparecchio estrarre subito la spina elettrica dalla presa di corrente e fare eseguire la riparazione da un elettricista. Per le istruzioni di servizio consultare il manuale di istruzioni originale.

In caso di incertezza rivolgersi assolutamente al proprio rivenditore.

6.2. Sostituzione di corpi luminosi difettosi

1. Spegnere l'apparecchio e staccare la spina!
2. Attenzione, le parti luminose possono essere molto calde!
3. Sostituire le parti luminose solamente con i ricambi prescritti. Per le istruzioni di servizio consultare il manuale di istruzioni originale.

7. Messa fuori esercizio

7.1. Indicazioni generali



AVVERTENZA !! Pericolo di folgorazione

Osservare assolutamente le indicazioni di sicurezza contenute nel capitolo 2

7.2. Smontaggio

Estrarre la spina elettrica. Smontare tutte le parti accessorie in sequenza inversa a quanto riportato nel capitolo 4.2. Fare sorreggere la testata durante lo smontaggio da almeno due assistenti.

7.3. Spostamento

Eeguire lo spostamento e la rimessa in esercizio dell'apparecchio come descritto nel capitolo 4.

7.4. Smaltimento

Fare eseguire lo smaltimento da una ditta specializzata.

8. Avvertenze

Tutte le avvertenze in forma testuale o illustrativa sotto forma di adesivi, scritte e/o sotto forma di istruzioni d'uso sono soggette a naturale usura. Il gestore ha la responsabilità che tali avvertenze siano presenti e che siano sempre leggibili.

Avvertenze danneggiate o mancanti sono da sostituire immediatamente. in caso di necessità contattare il proprio rivenditore.

Conservare assolutamente le istruzioni d'uso in un luogo sicuro per l'uso futuro.

INNHOLDSFORTEGNELSE

- 1. Forord**
 - EF-konformitetserklæring

- 2. Sikkerhetsinformasjoner**
 - 2.1. Begrepsdefinisjon
 - 2.2. Generelle forklaringer
 - 2.3. Prinsipielle sikkerhetsinformasjoner

- 3. Kontroll av maskinen**
 - 3.1. Kontroll etter levering

- 4. Transport, oppstilling og idriftsettelse**
 - 4.1. Valg av oppstillingssted og transport
 - 4.2. Oppstilling og montasje
 - 4.2.1. Video-bordmaskin
 - 4.2.2. Montasjeinstrukser for video-gulvmaskin og video-setemaskiner
 - 4.2.2.1. Video-gulvmaskin, leveringsform
 - 4.2.2.2. Video-setemaskin, leveringsform
 - 4.3. Idriftsettelse
 - 4.4. Innstillinger

- 5. Inspeksjon, vedlikehold og pleie**
 - 5.1. Generelle informasjoner
 - 5.2. Vedlikehold
 - 5.3. Rengjøring av huset og av den ytre skjermen

- 6. Service**
 - 6.1. Generelle informasjoner
 - 6.2. Utskiftning av defekte belysningslegemer

- 7. Maskinen settes ut av drift**
 - 7.1. Generelle informasjoner
 - 7.2. Demontasje
 - 7.3. Flytting
 - 7.4. Avfallsbehandling

- 8. Advarsler**

1. Forord

Denne brukerveiledningen gjelder for bord-, gulv- eller sete-video-spilleautomater. Reservedelsnumre, serviceanvisninger og innstillinger er å finne i den separate original-håndboken. I et tilfelle og spesielt ved problemer med original-håndboken av språklig eller annen type er det absolutt nødvendig å innhente sakkyndig hjelp hos forhandleren!

Rett til endringer i denne håndboken ved nye opplag forbeholdes.

EF-konformitetserklæring

Denne maskinen er i samsvar med de europeiske sikkerhetsdirektivene og standardene. Den faller ikke inn under maskin-direktivet.

2. Sikkerhetsinformasjoner

2.1. Begrepsdefinisjon



ADVARSEL !! Ignorering kan medføre personskader eller skader med døden til følge.

2.2. Generelle forklaringer

Inngrep i maskinen må kun utføres av en elektro-fagmann, ellers er det fare for personskader og alvorlige skader på maskinen. Følgen av dette vil være dyre reparasjoner, utskiftning av systemkomponenter og at garantikrav blir ugyldige.

Installasjons- og reparasjonsarbeider må kun utføres av en elektro-fagmann, servicearbeider kun av opplært personale. Eieren av denne maskinen må påse at alle personer som er involvert i oppstilling, idriftsettelse, vedlikehold, reparasjon og service av denne maskinen er tilsvarende kvalifisert og har lest og forstått de nødvendige sikkerhetsinformasjonene og de tilhørende kapitlene i håndboken før arbeidene påbegynnes.

Brukerveiledningen må under enhver omstendighet oppbevares på et sikkert sted for senere bruk!

Ved usakkyndig håndtering, ikke korrekt anvendelse og egenmektige ombygginger bærer produsenten intet ansvar for ulykker, personskader og materielle skader! Av sikkerhetsmessige årsaker er egenmektige ombygginger og forandringer på automaten strengt forbudt.

Ta kontakt med forhandleren hvis du har spørsmål eller i et tilfelle.

Sikkerhetsinformasjonene må følges nøye! Det dreier seg om din sikkerhet.

2.3. Prinsipielle sikkerhetsinformasjoner

Maskinen må kun settes i drift hvis oppstillingen er utført forskriftsmessig og i samsvar med håndboken.

Maskinens driftsspenning og -frekvens må stemme overens med nettspenningen og -frekvensen. Elektriske data: se typeskiltet på maskinens bakside. Maskinen må kun koples til en forskriftsmessig installert, sikret og jordet stikkontakt.

Oppstilling og idriftsettelse må kun foretas i lukkede, tørre rom! Maskinen må kun benyttes til næringsmessige formål.

Skadede eller manglende advarsler på maskinen skal erstattes omgående.



ADVARSEL !! Implosjonsfare for billedrøret og neonrørene

Oppstilling må kun foretas på stabil, bæredyktig grunn, maskinen må eventuelt befestiges. Hvis maskinen faller, kan dette medføre implosjon av billed- eller neonrørene. Glassplinter som slynges bort kan medføre alvorlige personskader.



ADVARSEL !! Fare for elektrisk støt

Før maskinen åpnes må ALLTID nettstøpselet trekkes ut av stikkkontakten! Berør aldri nettstøpselet med våte hender. Maskinens bakvegg må kun åpnes av en elektro-fagmann. I maskinens indre er det livsfarlig høyspenning som kan berøres og som også foreligger etter at nettstøpselet er frakoplet. Ignorering kan føre til døden eller til alvorlige personskader.



ADVARSEL !! Brannfare

Sikringer må kun byttes ut mot foreskrevne sikringer. Ventilasjonsslissene i spilleautomaten må aldri blokkeres. En omgivelsestemperatur på 40°C må ikke overskrides. Nettstrømkretsen og tilførselsledningene må ikke overbelastes.

Ved en defekt skal nettstøpselet omgående trekkes ut av stikkkontakten og en reparasjon kun utføres av en elektro-fagmann. Trekk kun i støpselet, ikke i kabelen.

Ved feilsøking må aldri pluggforbindelser i maskinens indre frakoples eller tilkoples under spenning. Reparasjoner skal prinsipielt kun utføres i spenningsløs tilstand!

Det må kun benyttes original-reservedeler.

Ignorering av punktene ovenfor kan være livsfarlig!

3. Kontroll av maskinen

3.1. Kontroll etter levering

Direkte ved levering skal maskinen kontrolleres med hensyn til transportskader. Synlige skader skal noteres på spedisjonspapirene til speditøren som leverer maskinen eller meldes umiddelbart etter at produktet er mottatt, slik at kravene du har er sikret.

Åpne maskinen og kontrollér samtlige komponentgrupper og pluggforbindelser med hensyn til om de sitter korrekt.

Medpakket montasjemateriale skal fjernes fra maskinens indre eller fra kasseboksen.

Hvis nettstøpselet som er levert ikke tilsvarer de foreskrevne bestemmelser i vedkommende land, skal et passende nettstøpsel koples til nettkabelen.



ADVARSEL !! Fare for elektrisk støt

Nettstøpselet må kun tilkoples av en elektro-fagmann. Ved ignorering utsetter du deg selv og andre for fare!

Hvis en slik foreligger, skal den separate hodedelen eller seteenheten taes ut av emballasjen. Disse delene må først monteres på oppstillingsstedet, ellers er det fare for skader under transporten.

4. Transport, oppstilling og idriftsettelse

4.1. Valg av oppstillingssted og transport

Oppstilling og idriftsettelse må kun finne sted i lukkede, tørre rom! Oppstilling utendørs eller i fuktige/våte rom er strengt forbudt. Fuktighet som trenger inn i maskinen kan føre til ulykker grunnet elektrisk støt og til feil i maskinen. Unngå direkte solstråling.

Gå gjennom transportveier og -muligheter på oppstillingsstedet før transport. For maskiner med transporttrinser må man være spesielt forsiktig hvis grunnen heller.

Maskinen må kun beveges ved hjelp av et tilstrekkelig antall personer. Utvis forsiktighet ved belyningsutstyr som henger lavt.

Maskinen skal stilles opp på jevn, bæredyktig grunn. Ventilasjonsåpningene på maskinens bakside må ikke tildekkes. Hold tilstrekkelig avstand til vegg (min. 10 cm).

Ikke plassér maskinen i nærheten av:

- a) Livreddende innretninger, som f.eks.
 - nødutganger,
 - brannslukningsapparater etc.
- b) Beholdere med lett antennelige stoffer, vann eller kjemikalier,
- c) Varmekilder, som f.eks.
 - varmovner,
 - åpninger i klimaanlegg,
 - vinduer med direkte solstråling etc.

Maskinen må ikke utsettes for belastninger som kan medføre funksjonsforstyrrelser eller defekter, som f.eks.

- sterk vibrasjon,
- ekstrem støv- eller smussbelastning,
- direkte solstråling eller varme,
- regn eller fuktighet,
- sterk magnetisme eller radiobølger.

Direkte på maskinens oppstillingssted må det befinne seg en forskriftsmessig installert, jordet og sikret nettstikkontakt.

Strømkretsen som maskinen koples til må ikke overbelastes.

Nettkabelen skal legges på en slik måte at ingen kan snuble i den. Ignorering kan medføre alvorlige personskader eller skader på kabelen.

Nettkabelen må ikke legges i skarp bøy og det må ikke settes tunge gjenstander på den, ellers kan isolasjonen skades, noe som kan føre til berørbar spenning, kortslutning og dermed brann.

4.2. Oppstilling og montasje av maskinen

Plassér maskinen. Ikke stikk i nettstøpselet ennå, første etter at oppstillingen er avsluttet!



ADVARSEL !! Implosjonsfare for billedrøret og neonrørene

Det er absolutt nødvendig å overholde sikkerhetsinstruksene i kapittel 2.3.

4.2.1. Video-bordmaskiner leveres i komplett montert tilstand. Ingen ytterligere montasjearbeider er nødvendige. Sørg for et sikkert oppstillingssted!

4.2.2. Montasjeinstrukser video-gulvmaskin og video-setemaskiner

Hvis slike finnes, skal separate tilbehørsdeler festes sikkert til maskinen ved hjelp av skruene som er medlevert. Hodedelen skal sikres ved hjelp av minst 2 medhjelpere under montasjen. Oppstigningshjelp, f.eks. stige eller trapp, skal benyttes. Hvis slike finnes, skal tilbehørsdelenes pluggforbindelser plugges i.

Opprett jordlederforbindelsene på en sikker måte.

Montasjeinstrukser er å finne i original-håndboken.

I et tvilstilfelle er det absolutt nødvendig å innhente sakkyndig hjelp hos forhandleren!

4.2.2.1. Video-gulvmaskin, mulige leveringsformer:

- a) komplett montert og/eller
- b) med separat pakket hodedel (belyst eller ikke belyst) og/eller
- c) med separat pakket betjeningsenhet

4.2.2.2. Video-setemaskin, mulige leveringsformer:

- a-c) som video-gulvmaskin og/eller i tillegg
- d) med separat pakket seteenhet

4.3. Idriftsettelse

Hvis slike finnes, skal maskinen nivelleres eksakt ved hjelp av de høydejusterbare fotskruene. Maskinen må stå absolutt fast på grunnen. Ved glatte gulv skal det benyttes gummihetter under maskinens føtter.

Alle komponentgrupper og pluggforbindelser skal kontrolleres med hensyn til om de sitter godt. Spesielle jordlederforbindelser for alle berørbare metaldeler skal kontrolleres av en elektro-fagmann med hensyn til om de sitter godt!

Slå av hovedbryteren. Nettstøpselet skal først tilkoples etter at alle punktene ovenfor er kontrollert.

Slå på hovedbryteren. Ved unormale lyder, røyk eller uvanlig lukt etter innkopling, skal nettstøpselet frakoples stikkkontakten øyeblikkelig og en elektro-fagmann konsulteres. I et tvilstilfelle er det absolutt nødvendig å ta kontakt med forhandleren.



ADVARSEL !! Brannfare

Ikke under noen omstendigheter må den defekte maskinen fortsette å være i drift i denne tilstanden.

4.4. Innstillinger

Program- hhv. modellrelaterte innstillinger er oppført i den medleverte original-håndboken.



ADVARSEL !! Fare for elektrisk støt

Det er absolutt nødvendig å overholde sikkerhetsinstruksene i kapittel 2.

I et tvilstilfelle er det absolutt nødvendig å innhente sakkyndig hjelp hos forhandleren!

5. Inspeksjon, vedlikehold og pleie

5.1. Generelle informasjoner



ADVARSEL !! Fare for elektrisk støt

Det er absolutt nødvendig å overholde sikkerhetsinstruksene i kapittel 2.

Nettkabelens tilstand skal kontrolleres med regelmessige mellomrom. Hvis kabelen eller nettstøpselet er skadet, skal maskinen omgående settes ut av drift og repareres av en elektro-fagmann.

Det er absolutt nødvendig å kontrollere advarselene med hensyn til om de foreligger og er leselige, om nødvendig må de skiftes ut (se kapittel 8).

5.2. Vedlikehold

Selve maskinen er vedlikeholdsfri.

5.3. Rengjøring av huset og av den ytre skjermen

1. Slå av maskinen og kople fra nettstøpselet!
2. Rengjør huset og den ytre skjermen med en myk, fuktet (ikke våt) klut og mildt rengjøringsmiddel (det må ikke benyttes løsemiddel-, syre- eller skuremiddelholdige rengjøringsmidler).

6. Service

6.1. Generelle informasjoner



ADVARSEL !! Fare for elektrisk støt

Det er absolutt nødvendig å overholde sikkerhetsinstruksene i kapittel 2.

Ved en defekt skal nettstøpselet øyeblikkelig frakoples stikkontakten og reparasjonen skal kun utføres av en elektro-fagmann. Se serviceinstrukser i original-håndboken.

I et tvilstilfelle er det absolutt nødvendig å innhente sakkyndig hjelp hos forhandleren!

6.2. Utskiftning av defekte belysningslegemer

1. Slå av maskinen og kople fra nettstøpselet!
2. Forsiktig, belysningslegemet kan være varmt!
3. Belysningslegemet må kun skiftes ut mot foreskrevne deler. Se serviceinstrukser i original-håndboken.

7. Maskinen settes ut av drift

7.1. Generelle informasjoner



ADVARSEL !! Fare for elektrisk støt

Det er absolutt nødvendig å overholde sikkerhetsinstruksene i kapittel 2.

7.2. Demontasje

Nettstøpselet frakoples. Alle tilbehørsdeler som er beskrevet i kapittel 4.2 skal demonteres i omvendt rekkefølge. Sikre hodedelen under demontasjonen ved hjelp av minst 2 medhjelpere.

7.3. Flytting

Omtransport og gjenidriftsettelse utføres som beskrevet i kapittel 4.

7.4. Avfallsbehandling

Maskinen skal avfallsbehandles av et godkjent spesialfirma.

8. Advarsler

Advarsler, i tekst eller bilder, som klistremerker, påtrykt og/eller i form av denne brukerveiledningen, er selvsagt utsatt for slitasje. Operatøren bærer ansvaret for at disse foreligger og alltid er i leselig stand.

Skadede eller manglende advarsler skal erstattes omgående. Ta om nødvendig kontakt med forhandleren.

Brukerveiledningen må under enhver omstendighet oppbevares på et sikkert sted for senere bruk!

INHOUDSOPGAVE

- 1 Voorwoord**
 - EG-verklaring van overeenstemming

- 2. Veiligheidsaanwijzingen**
 - 2.1. Begripsbepaling
 - 2.2. Algemene toelichting
 - 2.3. Principiële veiligheidsaanwijzingen

- 3. Controle van het toestel**
 - 3.1. Controle na de levering

- 4. Transport, opstelling en inbedrijfstelling**
 - 4.1. Keuze van de opstellingsplaats en transport
 - 4.2. Opstelling en montage
 - 4.2.1. Video-balietoestel
 - 4.2.2. Montageaanwijzingen voor video-standtoestel en videotoestel met zitplaats
 - 4.2.2.1. Video-standtoestel leverborm
 - 4.2.2.2. Videotoestel met zitplaats leverborm
 - 4.3. Inbedrijfstelling
 - 4.4. Instellingen

- 5. Inspectie, onderhoud en behandeling**
 - 5.1. Algemene aanwijzingen
 - 5.2. Onderhoud
 - 5.3. Reinigen van het huis en het buitenste beeldscherm

- 6. Service**
 - 6.1. Algemene aanwijzingen
 - 6.2. Vervanging van defecte verlichtingselementen

- 7. Buitenwerkingstelling**
 - 7.1. Algemene aanwijzingen
 - 7.2. Demontage
 - 7.3. Verplaatsing
 - 7.4. Als afval verwijderen

- 8. Waarschuwingen**

1. Voorwoord

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor videospeelautomaten op de balie, standautomaten en automaten met zitplaats. Reserveonderdeelnummers, serviceaanwijzingen en instellingen, zie apart bijgesloten origineel handboek. In geval van twijfel vooral ook bij problemen met het begrijpen van de taal of andere problemen met het originele handboek in elk geval de vakkundige hulp van uw dealer inroepen

EG-verklaring van overeenstemming

Dit toestel voldoet aan de veiligheidsrichtlijnen en standaards. Het apparaat valt niet onder de machinerichtlijn.

2. Veiligheidsaanwijzingen

2.1. Begripsbepaling



WAARSCHUWING!! Niet-inachtneming kan personenschade of dodelijk letsel ten gevolg hebben.

2.2. Algemene toelichting

Ingrepen aan het apparaat alleen door elektriciens anders bestaat er gevaar voor letsel alsmede gevaar voor een duurzame beschadiging.

Het gevolg hiervan zijn dure reparaties, vervanging van systeemcomponenten, vervallen van de aanspraak op garantie.

Installatie- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een elektricien, servicewerkzaamheden alleen door opgeleid personeel plaatsvinden. De eigenaar van het toestel moet ervoor zorgen dat alle personen die met de opstelling, inbedrijfstelling, onderhoud, reparatie en instandhouding van het apparaat te maken hebben, overeenkomstig gekwalificeerd zijn en voor het begin van het werk de noodzakelijke veiligheidsinstructies en de bijbehorende hoofdstukken van het handboek gelezen en begrepen hebben.

De gebruiksaanwijzing absoluut op een veilige plaats voor later gebruik bewaren.

Bij onvakkundig hanteren, niet-reglementaire toepassing en eigenmachtige verbouwingen bestaat er geen aanspraak voor ongevallen, letsel en beschadigingen. Eigenmachtige verbouwingen en veranderingen van de automaat zijn om veiligheidsredenen uitdrukkelijk verboden.

Bij verdere vragen of in geval van twijfel contact met uw dealer opnemen.

De veiligheidsaanwijzingen moeten streng worden nageleefd. Het gaat om uw veiligheid.

2.3. Principiële veiligheidsaanwijzingen

Het apparaat mag alleen in werking gesteld worden wanneer de opstelling volgens de voorschriften en in overeenstemming met het handboek heeft plaatsgevonden.

Bedrijfsspanning en frequentie van het apparaat moet overeenstemmen met de netspanning en -frequentie. Elektrische gegevens zie typeplaatje op de achterzijde van het toestel. Apparaat alleen op behoorlijk geïnstalleerd, beveiligd en geaard stopcontact aansluiten.

Opstelling en inbedrijfstelling alleen in gesloten, droge ruimten. Apparaat mag alleen commercieel worden toegepast.

Beschadigde of ontbrekende waarschuwingaanwijzingen op het toestel moeten onmiddellijk worden vervangen.



WAARSCHUWING!! Implosiegevaar van de beeldbuizen en neonbuizen

Opstelling alleen op stabiele draagkrachtige ondergrond evt. bevestigen. Omvallen toestel kan de implosie van beeldbuizen of neonbuizen ten gevolg hebben. Rondvliegende glasscherven kunnen ernstig letsel veroorzaken.



WAARSCHUWING!! Gevaar door elektrische schokken

Voor het openen van het apparaat altijd de stekker uit het stopcontact trekken! Stekker nooit met natte handen aanraken. Achterwand van het toestel mag alleen door een elektricien geopend worden. Levensgevaarlijke aanraakbare hoogspanning in het inwendige van het toestel die ook na het eruit trekken van de stekker aanwezig zijn. Niet-inachtneming kan dodelijk of ernstig letsel veroorzaken.



WAARSCHUWING!! Brandgevaar

Zekeringen alleen door voorgeschreven zekeringen vervangen. Ventilatiesleuven van de speelautomaat nooit blokkeren. De omgevingstemperatuur mag 40°C niet overschrijden. Stroomcircuit en toevoerleidingen niet overbelasten.

Bij defect onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en reparatie alleen door elektriciens laten uitvoeren. Alleen aan de stekker, niet aan het snoer trekken.

Steekverbindingen in het inwendige van het toestel, in het geval van het zoeken naar een fout nooit onder spanning eruit trekken of erop steken. Reparatie principieel in spanningsloze toestand!

Alleen originele reserveonderdelen gebruiken.

Niet opvolgen van de bovengenoemde punten kan levensgevaarlijk zijn.

3. Controle van het toestel

3.1. Controle na de levering

Apparaat direct na de levering op transportschade onderzoeken. Zichtbare beschadigingen op de leverantiebewijs van de leverende expediteur noteren of direct na ontvangst van de goederen melden om uw aanspraken veilig te stellen.

Toestel openen en alle bouwgroepen en steekverbindingen op correct zitten controleren. Bijgesloten montagemateriaal uit het inwendige van het toestel of de kassabox nemen. Wanneer de stekker niet overeenkomt met de in het desbetreffende land voorgeschreven norm, de passende stekker aan de netkabel aansluiten.



WAARSCHUWING!! Gevaar door elektrische schokken

Aansluiten van de netstekker alleen door erkende elektriciens. Bij niet-inachtneming brengt u zichzelf en anderen in gevaar.

Indien aanwezig, apart hoofdgedeelte of ziteenheid uit de verpakking nemen. Montage van deze delen pas op de opstellingsplaats, anders evt. beschadiging tijdens het transport.

4. Transport, opstelling en inbedrijfstelling

4.1. Keuze van de opstellingsplaats en transport

Opstelling en inbedrijfstelling alleen binnen gesloten, droge ruimten! Opstelling in de open lucht of in vochtige/natte ruimten is streng verboden. Binnendringend vocht kan ongevallen door elektrische schokken of fouten in het apparaat veroorzaken. Directe zonnebestraling vermijden.

Transportwegen en -mogelijkheden op de opstellingsplaats voor het transport controleren. Bij apparaten met transportrollen bijzonder voorzichtig te werk gaan bij hellende ondergrond.

Apparaat alleen met voldoende aantal personen bewegen. Voorzichtig bij lager hangende verlichtingselementen.

Apparaat op gelijkmatige draagkrachtige ondergrond plaatsen. Ventilatieopeningen aan de achterzijde van het toestel niet blokkeren. Voldoende wandafstand (min. 10 cm) aanhouden.

Apparaat niet in de nabijheid van:

- a) levensreddende inrichtingen zoals bijv.
 - nooduitgangen
 - brandblussers enz.
- b) containers met licht ontvlambare stoffen, water of chemicaliën
- c) warmtebronnen zoals bijv.
 - verwarmingselementen
 - openingen van airconditioning
 - etalages met directe zonnebestraling enz.

plaatsen.

Apparaat niet blootstellen aan belasting die tot functiestoring of defect leidt zoals bijv. sterke vibratie

- extreme stof- of vuilbelasting
- directe zonnebestraling of hitte
- regen of vochtigheid
- sterk magnetisme of radiogolven

Direkt op de opstellingsplaats van het toestel moet een behoorlijk geïnstalleerd, geaard, beveiligd stopcontact aanwezig zijn.

Het stroomcircuit waaraan het apparaat is aangesloten, niet overbelasten.

Netkabel zodanig leggen dat niemand erover struikelt. Niet-inachtneming kan ernstig letsel of beschadiging van het kabel ten gevolg hebben.

Netkabel niet scherp knikken of zware voorwerpen erop zetten anders beschadiging van de isolatie met als mogelijk gevolg aanraakbare netspanning, kortsluiting en daardoor brand.

4.2. Opstelling en montage

Apparaat plaatsen, stekker er niet insteken, pas nadat de opstelling afgesloten is.



WAARSCHUWING!! Implosiegevaar van de beeldbuis en neonbuizen

Absoluut de veiligheidsaanwijzingen in hoofdstuk 2.3 inachtnemen.

4.2.1. Video-baliestoestellen worden compleet gemonteerd geleverd. Geen verdere montage noodzakelijk. Voor veilige standplaats zorgen.

4.2.2. Montageaanwijzingen voor video-standtoestel en videotoestel met zitplaats

Wanneer aanwezig, aparte accessoires veilig met de in het bijgesloten pak aanwezige schroeven aan het apparaat bevestigen. Hoofdgedeelte tijdens de montage door tenminste twee hulpkrachten laten beveiligen, opstapje bijv. ladder of trapje gebruiken. indien aanwezig, steekverbindingen van de accessoires erop steken.

Veiligheidsaarddraadverbindingen veilig tot stand brengen.

Montage-aanwijzingen, zie origineel handboek.

In geval van twijfel in elk geval de vakkundige hulp van uw dealer gebruiken.

4.2.2.1. Video-standtoestel, leverborm

- a) compleet gemonteerd en/of
- b) met apart ingepakt hoofdgedeelte (verlicht of niet verlicht) en/of
- c) met apart verpakte bedieningseenheid

4.2.2.2. Videotoestel met zitplaats, mogelijke leverbormen

- a-c) net als video-standtoestel en/of extra
- d) met apart verpakte ziteenheid

4.3. Inbedrijfstelling

Indien aanwezig, met hoogte verstelbare voetschroeven het toestel precies nivelleren. Het toestel moet absoluut stevig op de ondergrond staan. Bij gladde vloerbedekking rubberen doppen onder de voeten van het toestel gebruiken.

Alle bouwgroepen en steekverbindingen op vast zitten controleren. Bijzonder verbindingen van veiligheidsaarddraad van alle aanraakbare metalen onderdelen door een elektricien op vast zitten laten controleren.

Hoofdschakelaar uitschakelen. Stekker pas na het controleren van alle bovengenoemde punten erin steken.

Hoofdschakelaar inschakelen. Bij niet normaal geluid, rook of ongewone geur na het inschakelen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en elektricien te hulp roepen. In geval van twijfel in elk geval contact opnemen met uw dealer.



WAARSCHUWING!! Brandgevaar

Het toestel in geen geval in defecte toestand gebruiken

4.4. Instellingen

Instellingen m.b.t. het programma c.q. model staan vermeld in het bijgesloten originele handboek.



WAARSCHUWING!! Gevaar door elektrische schokken

In elk geval de veiligheidsinstructies in hoofdstuk 2 inachtnemen

In geval van twijfel in elk geval de vakkundige hulp van uw dealer inroepen.

5. Inspectie, onderhoud en behandeling

5.1. Algemene aanwijzingen



WAARSCHUWING!! Gevaar door elektrische schokken

In elk geval de veiligheidsinstructies in hoofdstuk 2 inachtnemen

Toestand van de stekker regelmatig controleren. Bij beschadigde kabel of netstekker apparaat onmiddellijk buiten werking stellen en door elektricien laten repareren.

In elk geval de waarschuwingaanwijzingen op aanwezig zijn en leesbaarheid controleren evt. vervangen (zie hoofdstuk 8).

5.2. Onderhoud

Het apparaat zelf is onderhoudsvrij.

5.3. Reinigen van het huis en het buitenste beeldscherm

1. Toestel uitschakelen en stekker eruit trekken.
2. Huis en buitenste beeldscherm met zachte vochtige doek (niet nat) en mild reinigingsmiddel reinigen (geen oplosmiddel-, zuur- of schuurmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken).

6. Service

6.1. Algemene aanwijzingen



WAARSCHUWING!! Gevaar door elektrische schokken

In elk geval de veiligheidsinstructies in hoofdstuk 2 inachtnemen

Bij defect netstekker er onmiddellijk uittrekken en reparatie door elektriciens laten uitvoeren. Serviceaanwijzingen, zie origineel handboek.

In geval van twijfel in elk geval de vakkundige hulp van uw dealer inroepen.

6.2. Vervanging van defecte verlichtingselementen

1. Toestel uitschakelen en stekker eruit trekken.
2. Voorzichtig, verlichtingselement kan heet zijn.
3. Verlichtingselementen alleen door voorgeschreven onderdelen vervangen. Serviceaanwijzingen, zie origineel handboek.

7. Buitenwerkingstelling

7.1. Algemene aanwijzingen



WAARSCHUWING!! Gevaar door elektrische schokken

In elk geval de veiligheidsinstructies in hoofdstuk 2 inachtnemen

7.2. Demontage

Stekker eruit trekken. Alle in hoofdstuk 4.2. beschreven originele accessoires in omgekeerde volgorde demonteren. Hoofdgedeelte tijdens de demontage door tenminste twee hulpkrachten laten beveiligen.

7.3. Verplaatsing

Verplaatsing en hernieuwde inbedrijfstelling uitvoeren zoals beschreven in hoofdstuk 4.

7.4. Als afval verwijderen

Door toegelaten vakbedrijven laten verwijderen.

8. Waarschuwingen

Waarschuwingaanwijzingen in de tekst of afbeelding opschrift en /of in vorm van deze gebruiksaanwijzing zijn onderhevig aan natuurlijke slijtage. De exploitant draagt de verantwoordelijkheid dat deze aanwezig en leesbaar zijn.

Beschadigde of ontbrekende aanwijzingen moeten onmiddellijk worden vervangen. Neem indien noodzakelijk contact op met uw dealer.

Gebruiksaanwijzing in elk geval op een veilige plaats voor later gebruik bewaren.

ÍNDICE

1. **Introdução**
Declaração conforme as leis vigentes na CE
2. **Instruções de segurança**
 - 2.1. Conceito
 - 2.2. Esclarecimento geral
 - 2.3. Instruções de Segurança Elementares
3. **Controlo do equipamento**
 - 3.1. Controlo depois da entrega
4. **Transporte, Instalação e Colocação em funcionamento**
 - 4.1. Escolha do Local de Instalação e Transporte
 - 4.2. Instalação e Montagem dos Aparelhos
 - 4.2.1. Consola Vídeo de parede
 - 4.2.2. Montagem de Consolas Vídeo com e sem assento
 - 4.2.2.1. Consola Vídeo Vertical. Forma de Fornecimento
 - 4.2.2.2. Consola Vídeo com Assento. Forma de Fornecimento
 - 4.3. Colocação em Serviço
 - 4.4. Afinação
5. **Inspecção, Manutenção e Limpeza**
 - 5.1. Considerações Gerais
 - 5.2. Manutenção
 - 5.3. Limpeza da Caixa Exterior e do Écran
6. **Assistência**
 - 6.1. Considerações Gerais
 - 6.2. Substituição das Lâmpadas de Iluminação quando estragadas
7. **Retirar de Serviço**
 - 7.1. Considerações Gerais
 - 7.2. Desmontagem
 - 7.3. Deslocamento
 - 7.4. Reciclagem
8. **Aviso de Precaução**

1. Introdução

Estas instruções de serviço são válidas para as máquinas de jogo-vídeo para parede e de consola, com e sem assento. Ver no manual de origem fornecido as indicações relativas a peças sobresselentes, instruções de manutenção e regulação do equipamento. Em caso de dúvida na leitura do manual de origem, por dificuldade de compreensão linguística ou outra, solicitar a ajuda do fornecedor impreterivelmente!

O direito da alteração deste manual por nova edição é mantido.

Declaração conforme as leis vigentes na CE

Este equipamento está conforme as directivas de segurança e normas europeias. Não é abrangido pelas directivas comunitárias para máquinas.

2. Instruções de segurança

2.1. Conceito



AVISO !!

A não observância destas instruções pode provocar danos físicos ou ferimentos mortais.

2.2. Esclarecimento geral

O manuseamento do aparelho deve ser efectuado únicamente por pessoal especializado em electricidade, sob pena de perigo de ferimentos ou danos físicos permanentes. Como consequência ter-se-ão reparações mais caras, substituição de componentes do sistema e perda do direito à garantia.

Os trabalhos de instalação e reparação só devem ser efectuados por electricista especializado, os trabalhos de assistência por pessoal com formação adequada. O proprietário deste aparelho deve assegurar-se que qualquer trabalho de montagem, ligação, manutenção, reparação e conservação do equipamento é efectuado por pessoal qualificado que antes do início dos trabalhos leu e compreendeu as necessárias medidas de segurança e os capítulos do manual respeitantes às tarefas a efectuar.

As instruções de serviço devem ser colocadas impreterivelmente em local seguro para utilização futura.

Em caso de manuseamento impróprio, utilização contrária ao determinado ou reconstrução arbitrária, não é assumida qualquer responsabilidade em caso de acidente, ferimento ou prejuízo. Reconstrução arbitrária ou alteração dos equipamentos são proibidas por razões de segurança.

Para mais esclarecimentos ou em caso de dúvida contactar o fornecedor.

As normas de segurança são para serem exactamente cumpridas ! Está em jogo a sua segurança.

2.3. Instruções de segurança elementares

O equipamento só deve ser posto em serviço depois de montado e verificado cuidadosamente segundo as indicações do manual.

A tensão e frequência de serviço para o aparelho devem corresponder à tensão e frequência da rede. Os dados eléctricos encontram-se na chapa na parte de trás do equipamento. O aparelho só deve ser ligado a uma tomada de corrente bem instalada, protegida e ligada à terra.

A colocação e utilização do equipamento só devem ser efectuadas em quarto fechado e seco. O equipamento só pode ser utilizado industrialmente.

As chapas de aviso devem ser imediatamente substituídas em caso de danos ou de falta.



AVISO !! Perigo de implosão do tubo de raios catódicos e das lâmpadas de néon

Instalar e segurar o equipamento só em superfície estável e com capacidade de carga apropriada. Um equipamento instável pode provocar a implosão do tubo de raios catódicos ou das lâmpadas de néon. Os pedaços de vidro resultantes da implosão podem provocar ferimentos muito graves.



AVISO !! Perigo de choque eléctrico

Antes de abrir o equipamento, retirar sempre a ficha da tomada eléctrica. Nunca mexer na tomada com as mãos húmidas. O painel anterior só deve ser aberto por um electricista especializado. A alta tensão remanescente que permanece no interior do equipamento mesmo depois de desligado é mortal. A falta de atenção pode provocar ferimentos graves ou mortais.



AVISO !! Perigo de incêndio

A protecção eléctrica só pode ser substituída pela recomendada. As aberturas de respiração do aparelho nunca devem ser bloqueadas. A temperatura ambiente não deve ultrapassar os 40°C. As cargas da rede e dos condutores não devem ser sobrecarregadas.

Em caso de avaria, retirar imediatamente a tomada da ficha e efectuar a reparação só por electricista especializado. Puxar pela ficha, nunca pelo cabo.

Na pesquisa da avaria, nunca ligar ou desligar em tensão as fichas internas do equipamento. Por princípio, a reparação deve ser efectuada sem corrente!

Utilizar unicamente peças sobresselentes originais.

O não cumprimento das regras acima descritas pode ter consequências mortais!

3. Controlo do equipamento

3.1. Controlo depois da entrega

A pesquisa de danos de transporte deve ser efectuada imediatamente após a sua recepção. Anotar imediatamente na folha de carga da transportadora os danos visíveis ou durante o acto de recepção, para assegurar os seus direitos.

O equipamento deve ser aberto e todos os elementos de construção e fichas de ligação verificados no respeito à rigidez de montagem.

Retirar do interior do equipamento ou caixa adjunta os materiais de montagem complementares.

No caso da ficha eléctrica não corresponder às normas existentes no país de destino, montar uma ficha apropriada no cabo de ligação.



AVISO !! Perigo de choque eléctrico

Só um electricista especializado deve montar a ficha. O não cumprimento desta medida de segurança põe em perigo você e os outros!

Caso exista, retirar a parte superior e o assento da embalagem. Fazer a montagem destes só no local escolhido, pois podem-se danificar durante o transporte.

4. Transporte, Instalação e Colocação em funcionamento

4.1. Escolha do local e transporte

A colocação e utilização do equipamento só em quarto fechado e seco. A colocação ao ar livre ou em ambiente húmido ou molhado é estritamente proibida. A existência de humidade

no interior do equipamento pode provocar acidentes através de choque eléctrico ou erros de funcionamento do aparelho. Evitar os raios solares directos.

Verificar primeiro o caminho e o lugar de colocação. Com equipamentos providos com rodas de transporte, tomar especial atenção a caminhos íngremes.

Deslocar o equipamento utilizando o número de pessoas necessárias. Tomar atenção com a existência de lâmpadas baixas.

Colocar o equipamento em superfície nivelada e de carga apropriada. Não tapar as aberturas para o ar na parte de trás. Afastar da parede o equipamento (min. 10 cm).

Não colocar o equipamento na proximidade de:

- a) equipamentos de segurança, i.e.:
 - saídas de emergência,
 - extintores, etc..
- b) contentores com substâncias facilmente inflamáveis, água ou produtos químicos.
- c) corpos quentes, i.e.:
 - aquecedores,
 - aberturas da instalação do ar condicionado,
 - montras directas ao sol, etc..

Não colocar os equipamentos em condições que possam provocar avarias ou defeitos de funcionamento, i.e.:

- vibrações fortes,
- muita sujidade ou pó,
- raios de sol directos ou aquecimento,
- chuva ou humidade,
- forte magnetismo ou ondas electromagnéticas.

Junto ao local de instalação deve existir uma tomada eléctrica devidamente instalada, protegida e ligada à terra.

A carga do circuito eléctrico utilizado para o aparelho não deve ser ultrapassada.

O cabo eléctrico deve ser instalado de modo que não se possa tropeçar nele. O não cumprimento desta medida de segurança pode ocasionar ferimentos e/ou danos no cabo.

Não vincar o cabo eléctrico nem colocar pesos em cima dele, sob pena de o isolamento ficar danificado e o condutor em carga ficar à vista, podendo ocasionar curto-circuitos e mesmo fogo.

4.2. Instalação e Montagem dos Aparelhos

Situar o equipamento. Não ligar à corrente antes de finalizar a instalação.



AVISO !! Perigo de implosão do tubo de raios catódicos e das lâmpadas de néon

Cumprir absolutamente as directivas de segurança do ponto 2.3.

4.2.1. As Consolas Vídeo de parede são fornecidos completamente montados. Nenhuma montagem adicional é necessária. Prover um lugar seguro!

4.2.2. Montagem de Consolas Vídeo vertical e video com assento

As peças acessórias, caso existam, devem ser devidamente aparafusadas ao equipamento com os parafusos fornecidos. A parte superior necessita de dois ajudantes durante a montagem. Utilizar meios de elevação próprios, i.e., escada ou escadote. Caso existam, ligar as fichas do equipamento acessório.

Assegurar a ligação do condutor de protecção.

Para as instruções de montagem ver o manual de origem.

Em caso de dúvida, utilizar únicamente a ajuda competente do fornecedor!

4.2.2.1. Consola Vídeo Vertical, possíveis formas de fornecimento:

- a) Completamente montado e/ou
- b) com a parte superior em embalagem separada (com ou sem iluminação) e/ou
- c) com unidade de utilização em embalagem separada

4.2.2.2. Consola Vídeo com assento, possíveis formas de fornecimento:

- a-c) como para a Consola Vídeo Vertical e/ou como acessório
- d) com unidade de assento em embalagem separada

4.3. Colocação em serviço

Se fôr necessário, nivelar exactamente por meio dos pés roscados o equipamento. O equipamento deve ficar bem agarrado ao chão. Em piso escorregadio, utilizar capas de borracha nos pés do equipamento.

Todos os elementos de construção e ligações devem ser verificados quanto à rigidez. Em especial, as ligações à terra de todas as partes metálicas à vista devem ser verificadas por electricista especializado.

Desligar o interruptor geral. A ligação à corrente só depois de verificados todos os pontos anteriores.

Ligar o interruptor geral. No caso de aparecerem ruídos, fumos ou cheiros inesperados logo após a ligação, tirar rapidamente a ficha da tomada e consultar um electricista especializado. Em caso de dúvida, consultar impreterivelmente o fornecedor.



AVISO !! Perigo de incêndio

Em caso algum continuar a utilizar o equipamento enquanto defeituoso

4.4. Afinação

Utilizar as instruções do manual de origem para a afinação consoante o programa e modelo em causa



AVISO !! Perigo de choque eléctrico

Cumprir absolutamente as directivas de segurança do ponto 2.

Em caso de dúvida, impreterivelmente seguir o conselho especializado do fornecedor.

5. Inspeção, Manutenção e Limpeza

5.1. Considerações gerais



AVISO !! Perigo de choque eléctrico

Cumprir absolutamente as directivas de segurança do ponto 2.

Verificar o estado do cabo eléctrico regularmente. Em caso de danificação do cabo ou da ficha, desligar imediatamente o aparelho e mandar reparar por electricista especializado.

Verificar impreterivelmente a existência e a legibilidade da chapa de aviso do equipamento e substituí-la se necessário (ver Ponto 8).

5.2. Manutenção

O equipamento em si é livre de manutenção.

5.3. Limpeza da caixa exterior e do écran

1. Desligar o equipamento e retirar a ficha da tomada de corrente.
2. Limpar a caixa exterior do aparelho e o écran com um pano macio levemente humedecido (sem ser molhado) e com um detergente neutro (não usar produtos de limpeza tais como diluentes, ácidos ou abrasivos).

6. Assistência

6.1. Considerações gerais



AVISO !! Perigo de choque eléctrico

Cumprir absolutamente as directivas de segurança do ponto 2.

Em caso de avaria, desligar imediatamente o equipamento e retirar a ficha da tomada e proceder à reparação únicamente por electricista especializado. Para mais instruções ver o manual de origem.

Em caso de dúvida impreterivelmente seguir o conselho especializado do fornecedor.

6.2. Substituição das Lâmpadas de Iluminação quando estragadas

1. Desligar o equipamento e retirar a ficha da tomada!
2. Atenção, a lâmpada pode estar ainda quente!
3. Substituir a lâmpada de iluminação por outra devidamente aprovada. Para sugestões de serviço ver o manual de origem.

7. Retirar de serviço

7.1. Considerações gerais



AVISO !! Perigo de choque eléctrico

Cumprir absolutamente as directivas de segurança do ponto 2.

7.2. Desmontagem

Retirar a ficha da tomada. Todos os elementos acessórios descritos no ponto 4.2. devem ser desmontados em ordem inversa. A desmontagem da parte superior deve ser assistida por dois ajudantes.

7.3. Deslocamento

O transporte e nova instalação devem ser efectuadaa segundo as prescrições do ponto 4.

7.4. Reciclagem

O equipamento deve ser reciclado por uma firma especializada e autorizada.

8. Aviso de precaução

O texto e imagens das placas de aviso, sejam elas impressas ou em auto colante e/ou as páginas destas instruções sofrem um desgaste natural com o tempo. O encarregado local tem a responsabilidade sobre a existência e legibilidade dos mesmos.

As chapas de aviso em falta ou danificadas devem ser substituídas imediatamente. Em caso de necessidade, contactar o fornecedor.

As instruções de serviço devem ser colocadas impreterivelmente em local seguro para utilização futura.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. **Förord**
EG-försäkran om överensstämmelse
2. **Säkerhetsanvisningar**
 - 2.1. Begreppsdefinitioner
 - 2.2. Allmänna förklaringar
 - 2.3. Grundläggande säkerhetsanvisningar
3. **Apparatkontroll**
 - 3.1. Kontroll efter mottagningen
4. **Transport, uppställning och drifttagning**
 - 4.1. Val av uppställningsplats och transport
 - 4.2. Uppställning och montering
 - 4.2.1. TV-spel för bänkautomater
 - 4.2.2. Monteringsanvisningar för TV-spel i stå- och sittautomater
 - 4.2.2.1. TV-spel i ståautomater; leveransalternativ
 - 4.2.2.2. TV-spel i sittautomater; leveransalternativ
 - 4.3. Drifttagning
 - 4.4. Inställningar
5. **Inspektion, underhåll och service**
 - 5.1. Allmänna anvisningar
 - 5.2. Underhåll
 - 5.3. Rengöring av huset och den yttre bildskärmen
6. **Service**
 - 6.1. Allmänna anvisningar
 - 6.2. Byte av defekta lampor
7. **Urdrifttagning**
 - 7.1. Allmänna anvisningar
 - 7.2. Demontering
 - 7.3. Förflyttning
 - 7.4. Avfallshantering
8. **Varningstexter/-bilder**

1. Förord

Denna bruksanvisning gäller för TV-spel för bänk-, stå- och sittautomater. För reservdelsnummer, serviceanvisningar och inställningar, se den medföljande separata originalhandboken. Ta alltid kontakt med din återförsäljare om du är osäker på innehållet i originalhandboken, även vid språksvårigheter eller liknande.

Med förbehåll för ändringar genom nya upplagor av denna handbok.

EG-försäkran om överensstämmelse

Denna apparat överensstämmer med europeiska säkerhetsdirektiv och normer. Den berörs inte av maskindirektivet.

2. Säkerhetsanvisningar

2.1. Begreppsdefinitioner



VARNING !!

Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan detta leda till personskador eller skador med dödlig utgång!

2.2. Allmänna förklaringar

Arbeten på apparaten för endast utföras av elteknisk personal, i annat fall finns det risk för personskador eller bestående materiella skador. Följderna kan bli dyra reparationer, utbyte av systemkomponenter samt att garantin inte längre gäller.

Installations- och reparationsarbeten får endast utföras av elteknisk personal och servicearbeten endast av instruerad personal. Ägaren av denna apparat ansvarar för att alla personer som är inblandade i uppställning, drifttagning, underhåll och reparation av apparaten har de rätta kvalifikationerna och att de alltid har läst och förstått de nödvändiga säkerhetsanvisningarna och de tillhörande kapitlen i handboken.

Förvara alltid bruksanvisningen på ett säkert ställe för senare bruk.

Vi påtar oss inget ansvar för olyckor, personskador och materiella skador som uppträder till följd av felaktig användning eller egenmäktiga förändringar av apparaten.

Egenmäktiga ombyggnader eller förändringar av automaten är uttryckligen förbjudna av säkerhetsskäl.

Om du har ytterligare frågor eller är osäker om innehållet, ta kontakt med din återförsäljaren.

Säkerhetsanvisningarna skall följas till punkt och pricka. Det handlar om din säkerhet!

2.3. Grundläggande säkerhetsanvisningar

Ta endast apparaten i drift om den är uppställd enligt föreskrifterna och i överensstämmelse med handboken.

Apparatens driftspänning och -frekvens skall överensstämma med nätspänningen och -frekvensen. För elektriska data, se typskylten på apparatens baksida. Anslut endast apparaten till ett korrekt installerat, säkrat och jordat eluttag.

Ställ endast upp apparaten och ta den i drift i slutna och torra rum. Apparaten får endast användas yrkesmässigt.

Skadade eller saknade varningstexter/-bilder på apparaten skall genast ersättas.



VARNING !!

Implosionsrisk för bildrör och neonrör

Ställ endast upp apparaten på ett stabilt, bärkraftigt underlag och fäst den vid behov. Om apparaten välter kan bildröret eller neonröret implodera. Kringflygande glassplitter kan leda till svåra personskador.



VARNING !!

Risk för elektriska stötar

Innan apparaten öppnas skall stickkontakten ALLTID dras ut ur eluttaget. Rör aldrig vid stickkontakten med våta händer. Apparaten baksida får endast öppnas av elteknisk personal. Det förekommer livsfarlig, oskyddad högspänning inuti apparaten som ligger kvar även sedan stickkontakten dragits ur. Risk för dödsfall eller svåra personskador.



VARNING !!

Brandfara

Byt endast ut säkringar mot föreskrivna säkringar. Blockera aldrig spelautomatens luftintag. Omgivningstemperaturen får inte överstiga 40°C. Överbelasta inte nätet eller matningskablar.

Dra genast ut stickkontakten ur eluttaget vid fel och låt endast en eltekniker utföra reparationen. Dra i stickkontakten och inte i kabeln.

Dra aldrig ut eller stick in ett kontaktdon inuti apparaten vid felsökning när spänningen är tillslagen. Utför i princip reparationsarbetena när apparaten är spänningslös.

Använd endast original reservdelar!

Ovanstående punkter måste följas, annars finns risk för livshotande skador!

3. Apparatkontroll

3.1. Kontroll efter mottagningen

Undersök apparaten direkt när den mottagits för att konstatera ev. transportskador. Notera synliga skador på mottagningsbeviset från speditiionsfirman eller meddela dem omedelbart efter det att varorna mottagits, för att säkra era anspråk.

Öppna apparaten och kontrollera att alla moduler och kontaktdon sitter som de skall.

Ta ut medföljande monteringsmaterial från apparatens inre eller från myntboxen.

Om den medföljande stickkontakten inte överensstämmer med den nationella standarden, skall en passande stickkontakt anslutas till nätkabeln.



VARNING !!

Risk för elektriska stötar

Stickkontakten från endast anslutas till nätkabeln av en eltekniker. I annat fall riskerar man att skada sig själv och andra.

Ta först ut den eventuella separata huvuddelen eller sithenheten ur förpackningen. Dessa delar skall monteras först på uppställningsplatsen, annars skadas de under transporten.

4. Transport, uppställning och drifttagning

4.1. Val av uppställningsplats och transport

Ställ endast upp apparaten och ta den i drift i slutna och torra rum. Uppställning i det fria eller i fuktiga/våta rum är strängt förbjuden. Inträngande fukt kan leda till olyckor genom elektriska stötar eller till fel inuti apparaten. Utsätt inte apparaten för direkt solstrålning.

Kontrollera transportvägar och -möjligheter till uppställningsplatsen innan transporten utförs.

Var särskilt försiktig på sluttande golv när apparaten förflyttas på transportrullar.

När apparaten förflyttas skall ett tillräckligt antal personer delta i arbetet. Var försiktig vid lågt hängande belysningsarmaturer.

Ställ endast upp apparaten på ett stabilt, bärkraftigt underlag. Täck inte för luftintagen på apparatens baksida. Se till att hålla tillräckligt avstånd till väggen (ca 10 cm).

Placera inte apparaten i närheten av:

- a) livräddningsanordningar som t ex:
 - nödutgångar,
 - brandsläckare o s v;
- b) behållare med lättantändliga ämnen, vatten eller kemikalier;
- c) värmeelement, som t ex:
 - öppningar på klimatanläggningar,
 - skyltfönster med direkt solinstrålning o s v.

Utsätt inte apparaten för belastningar som kan leda till funktionsstörningar eller fel, som t ex:

- starka vibrationer,
- extrem belastning från damm eller smuts,
- direkt solinstrålning eller hög värme,
- regn eller fuktighet,
- stark magnetism eller radiovågor.

Vid uppställningsplatsen skall det finnas ett korrekt installerat, jordat och säkrat eluttag.

Överbelasta inte det strömnät som apparaten är ansluten till.

Dra nätkabeln på ett sådant sätt att ingen snubblar över den. I annat fall kan det leda till svåra personskador eller skador på nätkabeln.

Bocka inte nätkabeln eller ställ tunga föremål på den, för att inte skada isoleringen. I annat fall finns det risk för oskyddad nätspänning, kortslutning och därmed fara för brand.

4.2. Uppställning och montering av apparaten

Placera apparaten på uppställningsplatsen och stick ännu inte in stickkontakten i eluttaget. Detta görs när uppställningen är helt avslutad.



WARNING !! Implosionsrisk för bildrör och neonrör
Säkerhetsanvisningarna i avsnitt 2.3 måste ovillkorligen följas!

4.2.1. TV-spel för bänkautomater levereras komplett monterade. Ingen ytterligare montering är nödvändig. Se till att apparaten står säkert.

4.2.2. Monteringsanvisningar för TV-spel i stå- och sittautomater

Fäst ev. separata tillbehörsdelar säkert på apparaten med skruvarna i den medföljande förpackningen. Huvuddelen skall hållas fast av minst två medhjälpare under monteringen; använd stege eller pall. Anslut ev. kontaktdon på tillbehörsdelarna.

Upprätta säkra skyddsledarförbindelser.

För monteringsanvisningar, se originalhandboken.

Om du är osäker, ta alltid kontakt med din återförsäljare.

4.2.2.1. TV-spel i ståautomater; leveransalternativ:

- a) komplett monterad och/eller
- b) med separat medföljande huvudel (med eller utan belysning) och/eller
- c) med separat medföljande manöverenhet.

4.2.2.2. TV-spel i sittautomater; leveransalternativ:

- a-c) som för ståautomater och/eller
- c) med separat medföljande sittenhet.

4.3. Drifftagning

Nivellera apparaten exakt med hjälp av de justerbara fotskruvarna. Apparaten måste stå helt stadigt på underlaget. Sätt gummiskydd på apparatfötterna om golvet är halt.

Kontrollera att alla moduler och kontaktdon sitter säkert. Särskilt skall skyddsledarna till alla åtkomliga metalldelar kontrolleras av en eltekniker.

Slå från nätströmbrytaren. Stick in stickkontakten först sedan alla de ovanstående punkterna kontrollerats.

Slå till nätströmbrytaren. Vid onormalt ljud, lukt eller rökbildning efter inkopplingen skall stickkontakten genast dras ut ur eluttaget och en eltekniker kontaktas. Om du är osäker, kontakta alltid din återförsäljare.



VARNING !!

Brandfara

Den defekta apparaten får under inga omständigheter tas i bruk.

4.4. Inställningar

För inställningar beroende på olika program och modeller, se den medföljande originalhandboken.



VARNING !!

Risk för elektriska stötar

Säkerhetsanvisningarna i avsnitt 2 måste ovillkorligen följas!

Om du är osäker, kontakta alltid din återförsäljare.

5. Inspektion, underhåll och service

5.1. Allmänna anvisningar



VARNING !!

Risk för elektriska stötar

Säkerhetsanvisningarna i avsnitt 2 måste ovillkorligen följas!

Kontrollera nätkabelns skick regelbundet. Om kabeln eller stickkontakten är skadade skall apparaten genast tas ur drift och repareras av en eltekniker.

Kontrollera ovillkorligen att varningstexterna/-bilderna är på plats och är läsbara, byt ut dem vid behov (se avsnitt 8).

5.2. Underhåll

Själva apparaten är underhållsfri.

5.3. Rengöring av huset och den yttre bildskärmen

1. Slå från apparaten och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Rengör huset och den yttre bildskärmen med en mjuk, fuktig (ej våt) duk och ett mildt rengöringsmedel (inget syrehaltigt rengöringsmedel eller rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel).

6. Service

6.1. Allmänna anvisningar



WARNING !! Risk för elektriska stötar

Säkerhetsanvisningarna i avsnitt 2 måste ovillkorligen följas!

Vid fel skall stickkontakten genast dras ut ur eluttaget och apparaten repareras av en eltekniker. För serviceanvisningar, se originalhandboken.

Om du är osäker, ta alltid kontakt med din återförsäljare.

6.2. Byte av defekta lampor

1. Slå från apparaten och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Var försiktig; lamporna kan vara heta.
3. Byt endast ut lamporna mot föreskrivna reservdelar. För serviceanvisningar, se originalhandboken.

7. Urdrifftagning

7.1. Allmänna anvisningar



WARNING !! Risk för elektriska stötar

Säkerhetsanvisningarna i avsnitt 2 måste ovillkorligen följas!

7.2. Demontering

Dra ut stickkontakten ur eluttaget. Demontera alla tillbehörsdelarna i avsnitt 4.2 i omvänd ordningsföljd. Huvuddelen skall hållas fast av minst två medhjälpare under demonteringen.

7.3. Förflyttning

Förflyttning och ny drifftagning skall göras såsom beskrivs i avsnitt 4.

7.4. Avfallshantering

Låt ett godkänt avfallsföretag ta hand om den uttjänta apparaten.

8. Varningstexter/-bilder

Varningstexter eller -bilder i form av etiketter, tryck och/eller i denna bruksanvisning utsätts för naturligt slitage. Användaren ansvarar för att de finns tillhands och är läsbara.

Skadade eller saknade varningstexter/-bilder skall genast ersättas. Kontakta vid behov din återförsäljare.

Förvara alltid bruksanvisningen på ett säkert ställe för senare bruk.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. **Πρόλογος**
Δήλωση Ανταπόκρισης Ε.Ε.
2. **Υποδείξεις ασφαλείας**
 - 2.1. Ορισμός έννοιας
 - 2.2. Γενικές εξηγήσεις
 - 2.3. Βασικές υποδείξεις ασφαλείας
3. **Ελεγχος συσκευής**
 - 3.1. Έλεγχος μετά την παράδοση
4. **Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση λειτουργίας**
 - 4.1. Επιλογή τρόπου εγκατάστασης και μεταφορά
 - 4.2. Εγκατάσταση και συναρμολόγηση
 - 4.2.1. Συσκευή Video μπαρ
 - 4.2.2. Οδηγίες εγκατάστασης ως ορθή συσκευή Video και καθιστή συσκευή Video
 - 4.2.2.1. Ορθή συσκευή Video, τύπος παράδοσης
 - 4.2.2.2. Καθιστή συσκευή Video, τύπος παράδοσης
 - 4.3. Θέση λειτουργίας
 - 4.4. Ρυθμίσεις
5. **Έλεγχος, συντήρηση και φροντίδα**
 - 5.1. Γενικές οδηγίες
 - 5.2. Συντήρηση
 - 5.3. Καθάρισμα πλαισίου και εξωτερικής οθόνης
6. **Σέρβις**
 - 6.1. Γενικές οδηγίες
 - 6.2. Αντικατάσταση χαλασμένων σωμάτων φωτισμού
7. **Θέση εκτός λειτουργίας**
 - 7.1. Γενικές οδηγίες
 - 7.2. Αποσυναρμολόγηση
 - 7.3. Μετατόπιση
 - 7.4. Απομάκρυνση
8. **Προειδοποιητικές υποδείξεις**

1. Πρόλογος

Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας ισχύουν για ηλεκτρονικές συσκευές βιντεοπαιχνιδιών μπαρ, καθιστές ή ορθές. Νούμερα παραγγελίας ανταλλακτικών, οδηγίες σέρβις και ρυθμίσεις βλέπε στο ξεχωριστό συνημμένο γνήσιο εγχειρίδιο λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ιδιαίτερα σε δυσκολίες συνεννόησης γλωσσικής ή άλλης μορφής με το γνήσιο εγχειρίδιο λειτουργίας, να ζητάτε οπωσδήποτε την ειδική βοήθεια του αντιπροσώπου σας!

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών του παρόντος εγχειριδίου σε νέες εκδόσεις.

Δήλωση Ανταπόκρισης Ε.Ε.

Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές Οδηγίες Ασφαλείας και Πρότυπα. Δεν υπόκειται στην Οδηγία περί Μηχανών.

2. Υποδείξεις ασφαλείας

2.1. Ορισμός έννοιας



ΠΡΟΣΟΧΗ !! Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή θανατηφόρους τραυματισμούς.

2.2. Γενικές εξηγήσεις

Επεμβάσεις στη συσκευή επιτρέπεται να γίνονται μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή διαρκούς βλάβης της συσκευής. Οι συνέπειες θα ήταν ακριβές επισκευές, αντικαταστάσεις εξαρτημάτων του συστήματος, εξάλειψη των δικαιωμάτων εγγύησης.

Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από ε ι δ ι κ ό ηλεκτρολόγο, εργασίες σέρβις μόνο από ενημερωμένο προσωπικό. Ο ιδιοκτήτης αυτής της συσκευής πρέπει να είναι σίγουρος ότι όλα τα άτομα που έχουν να κάνουν με την εγκατάσταση, θέση λειτουργίας, φροντίδα, επισκευή και συντήρηση της συσκευής, έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση και ότι πριν από την έναρξη των εργασιών διάβασαν και κατανόησαν τις απαραίτητες οδηγίες ασφαλείας και τα σχετικά κεφάλαια του εγχειριδίου.

Οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει να φυλάσσονται οπωσδήποτε σε ασφαλές μέρος για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα!

Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού, αντικανονικής χρήσης και αυθαίρετων μετατροπών πάνω στη συσκευή, δεν αναλαμβάνεται απολύτως καμία ευθύνη για ατυχήματα, τραυματισμούς και βλάβες! Για λόγους ασφαλείας απαγορεύονται αυστηρώς αυθαίρετες μετατροπές και αλλαγές της αυτόματης ηλεκτρονικής συσκευής.

Σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων ή αμφιβολιών απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Οι υποδείξεις ασφαλείας πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε! Αφορούν την ασφάλειά σας.

2.3. Βασικές υποδείξεις ασφαλείας

Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο εφόσον έγινε η προδιαγραμμένη και σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάσταση.

Η λειτουργική τάση και συχνότητα της συσκευής πρέπει να ανταποκρίνονται στην τάση και συχνότητα δικτύου. Τα ηλεκτρικά στοιχεία αναφέρονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε σωστά εγκαταστημένο, ασφαλισμένο και γειωμένο ρευματοδότη.

Η εγκατάσταση και λειτουργία επιτρέπεται μόνο μέσα σε κλειστούς και ξηρούς χώρους! Επιτρέπεται μόνο η επαγγελματική χρήση της συσκευής!

Πρέπει να γίμεται αμέσως αντικατάσταση χαλασμένων ή ανύπαρκτων προειδοποιητικών υποδείξεων.



ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Εσωτερική έκρηξη λυχνίων και λαμπτήρων αερίου νέου

Εγκατάσταση μόνο πάνω σε σταθερή και ανθεκτική επιφάνεια, εν ανάγκη στερεώνετε τη συσκευή. Κατά το πέσιμο της συσκευής μπορεί να προκληθεί εσωτερική έκρηξη των λυχνίων και των λαμπτήρων αερίου νέου. Τα σπασμένα γυαλιά μπορεί να προκαλέσουν πολύ βαριά τραύματα.



ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Πριν ανοίξετε τη συσκευή πρέπει να βγάξετε ΠΑΝΤΟΤΕ το ρευματολήπτη από την πρίζα! Μην πιάνετε ποτέ το ρευματολήπτη με βρεγμένα χέρια. Το πίσω μέρος της συσκευής επιτρέπεται να ανοιχτεί μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο. Πολύ επικίνδυνες υψηλές τάσεις στο εσωτερικό της συσκευής, οι οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν και μετά την εξαγωγή του ρευματολήπτη από την πρίζα. Η μη τήρηση μπορεί να επιφέρει το θάνατο ή επικίνδυνους τραυματισμούς.



ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Κίνδυνος πυρκαγιάς

Η αντικατάσταση των ασφαλειών επιτρέπεται να γίνεται μόνο με τις προδιαγραφμένες ασφάλειες. Μην καλύπτετε ποτέ τις σχισμές αερισμού της συσκευής. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ποτέ τους 40°C. Μην υπερφορτώνετε το κύκλωμα ρεύματος και τους αγωγούς τροφοδότησης.

Σε περίπτωση βλάβης βγάξετε αμέσως το ρευματολήπτη από την πρίζα και επιδιορθώστε τη βλάβη μόνο με ειδικό ηλεκτρολόγο. Τραβάτε μόνο το βύσμα και ποτέ το καλώδιο.

Σε περίπτωση αναζήτησης κάποιας βλάβης της συσκευής, μην εμβυσματώνετε και μην βγάξετε του συνδέσμους στο εσωτερικό της συσκευής, εάν η συσκευή βρίσκεται υπό τάση. Η επισκευή γίνεται μόνο όταν η συσκευή δεν βρίσκεται υπό τάση!

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Η μη τήρηση των ανωτέρω σημείων μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο της σωματικής σας ακεραιότητας!

3. Έλεγχος συσκευής

3.1. Έλεγχος μετά την παράδοση

Αμέσως μετά την παράδοση της συσκευής κάνετε έλεγχο για τυχόν ζημιές μεταφοράς. Εμφανείς βλάβες πρέπει να τις σημειώσετε στα έντυπα φορτωτικής του μεταφορέα ή να τις δηλώσετε αμέσως μετά την παραλαβή του εμπορεύματος, για να μπορέσετε έτσι να εξασφαλίσετε τις αξιώσεις σας.

Ανοίξτε τη συσκευή και κάνετε έλεγχο της κανονικής εφαρμογής όλων των δομοστοιχείων και συνδέσεων.

Αφαιρέστε το συνημμένο υλικό συναρμολόγησης από το εσωτερικό της συσκευής ή από το κουτί ταμείου.

Σε περίπτωση που ο διαθέσιμος ρευματολήπτης δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της χώρας σας, συνδέστε το κατάλληλο βύσμα στο καλώδιο.



ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Η σύνδεση του ρευματολήπτη γίνεται μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο. Εάν δεν τηρηθεί αυτό, εκθέτετε σε κίνδυνο τον εαυτόν σας και τους άλλους!

Εάν υπάρχουν διαθέσιμα ξεχωριστό τμήμα κεφαλής ή μονάδα καθίσματος, τα βγάξετε από τη συσκευασία. Το μοντάρισμα των εξαρτημάτων αυτών πρέπει να γίνει στον τόπο εγκατάστασης, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος βλάβης κατά τη μεταφορά.

4. Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση λειτουργίας

4.1. Επιλογή τόπου εγκατάστασης και μεταφορά

Η εγκατάσταση και λειτουργία επιτρέπεται μόνο μέσα σε κλειστούς και ξηρούς χώρους! Η εγκατάσταση σε υπαίθριους ή υγρούς χώρους απαγορεύεται αυστηρώς. Εάν εισχωρήσει υγρασία μέσα στη συσκευή, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ηλεκτροπληξίας ή βλάβες στο εσωτερικό της συσκευής. Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Ελέγχετε τους δρόμους μεταφοράς και τις δυνατότητες εγκατάστασης πριν να κάνετε τη μεταφορά. Ιδιαίτερη προσοχή σε συσκευές με ρόδες μεταφοράς σε κατηφορικά δάπεδα.

Η μεταφορά της συσκευής πρέπει να γίνεται με επαρκή αριθμό ατόμων. Προσοχή σε χαμηλά κρεμασμένα φωτιστικά σώματα.

Τοποθετείτε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική επιφάνεια. Μην καλύπτετε ποτέ τις σχισμές αερισμού της συσκευής. Διατηρείτε επαρκή απόσταση από τον τοίχο (τουλάχισ. 10 εκατ.).

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε:

- α) διασωστικούς εξοπλισμούς, όπως π.χ.:
 - εξόδους κινδύνου
 - πυροσβεστήρες κ.λπ.
- β) δοχεία με εύφλεκτες ύλες, νερό ή χημικές ουσίες,
- γ) πηγές θερμότητας, όπως π.χ.:
 - σώματα καλοριφέρ
 - ανοίγματα συστημάτων κλιματισμού
 - βιτρίνες με άμεση ηλιακή ακτινοβολία κ.λπ.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε φόρτο, που προκαλεί λειτουργικές διαταραχές ή βλάβες, όπως π.χ. σε:

- ισχυρές δονήσεις
- σκόνες και βρωμιές
- άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμότητα
- βροχή ή υγρασία
- ισχυρό μαγνητικό πεδίο ή ραδιοκύματα

Στον τόπο εγκατάστασης πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος σωστά τοποθετημένος, γειωμένος και ασφαλισμένος ρευματοδότης.

Μην υπερφορτώνετε το κύκλωμα ρεύματος που είναι συνδεδεμένη η συσκευή.

Η τοποθέτηση του καλωδίου πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να μην σκοντάφτει κανένας επάνω του. Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή σε βλάβη του καλωδίου.

Μην κάμπτετε ισχυρά το καλώδιο και μην τοποθετείτε επάνω του βαριά αντικείμενα, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μόνωση με δυνατά επακόλουθα εκτεθειμένη τάση, βραχυκύκλωμα και ενδεχόμενη πρόκληση πυρκαγιάς.

4.2. Εγκατάσταση και συναρμολόγηση της συσκευής

Τοποθετείτε τη συσκευή, κάνετε πλήρη εγκατάσταση και μετά βάζετε το ρευματολήπτη στην πρίζα.



ΠΡΟΣΟΧΗ !! Εσωτερική έκρηξη λυχνίων και λαμπτήρων αερίου νέου
Τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο 2.3.

4.2.1. Συσσκευές Video μπαρ παραδίδονται σε πλήρη συναρμολόγηση. Δεν είναι απαραίτητες άλλου είδους συναρμολογήσεις. Εξασφαλίζετε σταθερή θέση εγκατάστασης!

4.2.2. Οδηγίες εγκατάστασης ως ορθή συσκευή Video και καθιστή συσκευή Video
Εάν υπάρχουν διαθέσιμα, στερεώνετε σταθερά τα ξεχωριστά εξαρτήματα στη συσκευή με τις συνημμένες βίδες. Το εξάρτημα κεφαλής πρέπει να το κρατάνε τουλάχιστον δύο βοηθοί κατά την εγκατάσταση. Χρησιμοποιείτε σκάλα ή άλλη σταθερή βάση. Εάν υπάρχουν διαθέσιμοι, εμβυσματώνετε τους συνδέσμους των εξαρτημάτων.

Δημιουργείτε ασφαλείς συνδέσεις σύρματος γης.

Οδηγίες μονταρίσματος βλέπε γνήσιο εγχειρίδιο.

Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθείτε οπωσδήποτε στον αντιπρόσωπό σας!

4.2.2.1. Ορθή συσκευή Video, διαθέσιμοι τύποι παράδοσης:

- α) με πλήρη συναρμολόγηση και / ή
- β) με ξεχωριστά συσκευασμένο εξάρτημα κεφαλής (με ή χωρίς φωτισμό) και / ή
- γ) με ξεχωριστά συσκευασμένη μονάδα χειρισμού

4.2.2.2. Καθιστή συσκευή Video, διαθέσιμοι τύποι παράδοσης:

- α-γ) όπως η ορθή συσκευή Video και / ή επιπλέον
- δ) με ξεχωριστά συσκευασμένη μονάδα καθίσματος

4.3. Θέση λειτουργίας

Εάν υπάρχουν διαθέσιμοι, ρυθμίζετε ακριβώς τη συσκευή με τους ρυθμιστικούς κοχλίες. Η συσκευή πρέπει να στέκεται σταθερά πάνω στο δάπεδο. Σε περίπτωση λείων δαπέδων, χρησιμοποιείτε πλαστικά καλύμματα κάτω από τα πόδια της συσκευής.

Ελέγχετε την άψογη εφαρμογή όλων των δομοστοιχείων και συνδέσεων. Ιδιαίτερα ελέγχετε με τη βοήθεια ειδικού ηλεκτρολόγου την άψογη εφαρμογή των συνδέσεων σύρματος γης όλων των εκτεθειμένων μεταλλικών τμημάτων!

Κλείνετε τον γενικό διακόπτη. Βάζετε το ρευματολήπτη στην πρίζα αφού πρώτα έχετε τηρήσει όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες οδηγίες.

Ανοίγετε τον γενικό διακόπτη. Εάν διαπιστωθεί ασυνήθιστος θόρυβος, καπνός ή παράξενη μυρωδιά μετά το άνοιγμα του διακόπτη, βγάξτε αμέσως το ρευματοδότη από την πρίζα και ζητάτε τη συμβουλή ειδικού ηλεκτρολόγου. Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθείτε οπωσδήποτε στον αντιπρόσωπό σας!



ΠΡΟΣΟΧΗ !! Κίνδυνος πυρκαγιάς
Μην λειτουργείτε σε καμία περίπτωση τη χαλασμένη συσκευή.

4.4. Ρυθμίσεις

Τα προγράμματα και τις ενδεχόμενες ρυθμίσεις του μοντέλου τις βρίσκετε στο συνημμένο γνήσιο εγχειρίδιο λειτουργίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ !! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο 2.

Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθείτε οπωσδήποτε στον αντιπρόσωπό σας!

5. Έλεγχος, συντήρηση και φροντίδα

5.1. Γενικές οδηγίες



ΠΡΟΣΟΧΗ!! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο 2.

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του καλωδίου. Σε περίπτωση χαλασμένου καλωδίου ή ρευματολήπτη, διακόπτεται αμέσως τη λειτουργία της συσκευής και την επισκευάζετε με ειδικό ηλεκτρολόγο.

Ελέγχετε οπωσδήποτε την ύπαρξη και το ευανάγνωστο των προειδοποιητικών υποδείξεων, και αν είναι απαραίτητο κάνετε αντικατάστασή τους (βλέπε κεφάλαιο 8).

5.2. Συντήρηση

Η συσκευή αυτή καθ' αυτή δεν χρειάζεται συντήρηση.

5.3. Καθάρισμα πλαισίου και εξωτερικής οθόνης

1. Διακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής και βγάξετε το ρευματολήπτη από την πρίζα!
2. Καθαρίζετε το πλαίσιο και την εξωτερική οθόνη με μαλακό, υγρό (όχι πολύ βρεγμένο πανί) και ελαφρύ απορρυπαντικό (μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, οξέα ή απορρυπαντικά τριψίματος).

6. Σέρβις

6.1. Γενικές οδηγίες



ΠΡΟΣΟΧΗ !! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο 2.

Σε περίπτωση χαλασμένου καλωδίου ή ρευματολήπτη, διακόπτεται αμέσως τη λειτουργία της συσκευής και την επισκευάζετε μόνο με ειδικό ηλεκτρολόγο. Υποδείξεις ασφαλείας βλέπε γνήσιο εγχειρίδιο λειτουργίας.

Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθείτε οπωσδήποτε στον αντιπρόσωπό σας!

6.2. Αντικατάσταση χαλασμένων σωμάτων φωτισμού

1. Διακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής και βγάξετε το ρευματολήπτη από την πρίζα!
2. Προσοχή, το σώμα φωτισμού μπορεί να καίει!
3. Κάνετε αντικατάσταση των σωμάτων φωτισμού μόνο με προδιαγραφμένα ανταλλακτικά. Οδηγίες σέρβις βλέπε γνήσιο εγχειρίδιο λειτουργίας.

7. Θέση εκτός λειτουργίας

7.1. Γενικές οδηγίες



ΠΡΟΣΟΧΗ!! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο 2.

7.2. Αποσυναρμολόγηση

Βγάξετε το ρευματολήπτη από την πρίζα. Αποσυναρμολογείτε όλα τα περιγραφόμενα στο κεφάλαιο 4.2 εξαρτήματα στη αντίθετη σειρά. Το εξάρτημα κεφαλής πρέπει να το κρατάνε τουλάχιστον δύο βοηθοί κατά την αποσυναρμολόγηση.

7.3. Μετατόπιση

Κάνετε τη μεταφορά και επαναλειτουργήστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.

7.4. Απομάκρυνση

Η απομάκρυνση της συσκευής γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένη εταιρία.

8. Προειδοποιητικές υποδείξεις

Οι προειδοποιητικές υποδείξεις, σε κείμενο ή σε εικόνα, ως αυτοκόλλητες ετικέτες ή σφραγίδες, ή στη μορφή αυτών των οδηγιών λειτουργίας, παλιώνουν με το πέρασμα του χρόνου. Ο εκμεταλλευτής της συσκευής είναι υπεύθυνος για την ύπαρξη και το ευανάγνωστο των προειδοποιητικών υποδείξεων.

Πρέπει να γίνεται αμέσως αντικατάσταση χαλασμένων ή ανύπαρκτων προειδοποιητικών υποδείξεων. Σε περίπτωση ανάγκης απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Οι οδηγίες λειτουργίας πρέπει να φυλάσσονται οπωσδήποτε σε ασφαλές μέρος για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα!

CONTENTS

1.	BEFORE USING THIS PRODUCT.....	5
1.1.	INSPECTIONS IMMEDIATELY AFTER TRANSPORTING THE PRODUCT TO THE LOCATION.....	6
2.	INTRODUCTION TO THIS SERVICE MANUAL.....	8
3.	INSTALLATION AND SERVICE INSTRUCTIONS.....	9
3.1.	HANDLING AND INSTALLATION PRECAUTIONS.....	9
3.2.	COIN HANDLING.....	11
3.3.	NAME OF PARTS.....	12
3.4.	ACCESSORIES.....	13
3.5.	SHIPPING THE GAME BOARD.....	14
3.6.	SHIPPING THE GD-ROM DRIVE.....	15
3.7.	ASSEMBLY INSTRUCTIONS.....	16
3.7.1.	APPLYING THE PLAY INSTRUCTIONS.....	17
3.7.2.	ASSEMBLING THE COCKPIT.....	18
3.7.3.	SECURING IN PLACE (LEG ADJUSTER ADJUSTMENT).....	19
3.7.4.	BILLBOARD INSTALLATION.....	21
3.7.5.	INSTALLING THE AC COVERS (WIRE COVERS).....	23
3.7.6.	COIN HANDLING INSTALLATION.....	24
3.7.6.1.	WIRING CONNECTIONS.....	25
3.7.7.	COMMUNICATION CABLES.....	26
3.7.8.	CONNECTION TO THE POWER SUPPLY.....	27
3.7.9.	ASSEMBLY CHECK.....	30
3.7.10.	MOVING THE MACHINE.....	32
3.8.	FUSES.....	33
3.9.	MAINTENANCE.....	34
3.9.1.	HANDLE MECHA.....	34
3.9.1.1.	REPLACING AND ADJUSTING THE HANDLE MECHA'S VR.....	35
3.9.1.2.	GREASING.....	36
3.9.2.	CARD READER/WRITER UNIT.....	37
3.9.2.1.	SETTING DEDICATED CARDS.....	37
3.9.2.2.	HEAD CLEANING.....	39
3.9.2.3.	CLEARING CARD JAMS.....	40
3.9.3.	ACCELERATOR & BRAKE.....	41
3.9.3.1.	Removing the Accelerator & Brake.....	41
3.9.3.2.	Adjusting the V.R.....	42
3.9.3.3.	Replacing the V.R.....	43
3.9.3.4.	Greasing.....	43
3.9.4.	SHIFT LEVER.....	44
3.10.	REPLACEMENT OF FLUORESCENT LAMP AND OTHER LAMPS.....	45
3.10.1.	FLUORESCENT LAMP REPLACEMENT.....	45
3.10.2.	START BUTTON LAMP REPLACEMENT.....	46
3.10.3.	CLEANING THE CABINET SURFACES.....	47
3.10.4.	SEAT (Greasing to Seat Rail Portion).....	47
3.11.	TROUBLESHOOTING.....	48
3.11.1.	CARD READER/WRITER.....	48
3.11.2.	TROUBLESHOOTING (WHEN NO ERROR MESSAGE IS SHOWN).....	51
3.12.	GAMEBOARD.....	54
3.12.1.	REMOVING THE BOARD.....	54
3.12.2.	REMOVING THE GD-ROM DRIVE.....	55
3.12.3.	REMOVING THE GAME BOARD.....	55
3.12.4.	MACHINE SET UP.....	56
3.12.4.1.	SETTING FOR COMMUNICATION PLAY.....	57
3.13.	PERIODIC CHECK AND INSPECTION.....	58
4.	HOW TO PLAY.....	59
4.1.	GAME DESCRIPTION.....	59
4.1.1.	Game Overview.....	59
4.1.1.1.	Legend of the Streets.....	59
4.1.2.	Game Flow.....	60
4.1.2.1.	Challenger Accept Screen, Battle Race Select Screen:.....	60
4.1.2.2.	Card Entry Screen and Card Purchase Screen:.....	60
4.1.2.3.	Vehicle Selection Screen:.....	60
4.1.2.4.	Time Attack.....	64
4.1.2.5.	The BUNTA Challenge!.....	64
4.1.2.6.	Network Battle Race.....	65

4.1.2.7.	Configuration.....	67
4.1.2.8.	Game Over	68
4.1.2.9.	Transferring Old Card Data	68
4.1.2.10.	Limit on Card Use.....	69
4.1.2.11.	Car Selections	69
4.1.2.12.	Race Courses.....	70
4.1.2.13.	Legend of the Streets Rival Characters	70
5.	MAINTENANCE INSTRUCTIONS.....	71
5.1.	EXPLANATION OF TEST AND DATA DISPLAY	71
5.1.1.	VTS ASSEMBLY.....	72
5.2.	SYSTEM TEST MODE	73
5.2.1.	RAM TEST	74
5.2.2.	JVS TEST	74
5.2.3.	SOUND TEST	75
5.2.4.	C.R.T TEST	75
5.2.5.	SYSTEM ASSIGNMENTS	76
5.2.5.1.	COIN ASSIGNMENTS.....	76
5.2.5.2.	COIN/CREDIT SETTING (COIN CHUTE COMMON TYPE)	77
5.2.5.3.	COIN/CREDIT SETTING (COIN CHUTE INDIVIDUAL TYPE)	78
5.2.5.4.	MANUAL SETTING	79
5.2.5.5.	SEQUENCE SETTING	80
5.2.5.6.	BOOKKEEPING.....	81
5.2.5.7.	BACKUP DATA CLEAR.....	81
5.2.5.8.	ROM BD TEST	82
5.2.5.9.	CLOCK SETTING.....	82
5.3.	GAME TEST MODE	83
5.3.1.	GAME TEST MENU MODE.....	83
5.3.2.	INPUT TEST	84
5.3.3.	OUTPUT TEST	85
5.3.4.	FORCE FEEDBACK	86
5.3.5.	INPUT ASSIGNMENTS	87
5.3.6.	GAME ASSIGNMENTS	89
5.3.7.	CARD R/W TEST	90
5.3.8.	CLEANING PROCESS	92
5.3.9.	CLOSE SETTING	93
5.4.	BOOKKEEPING.....	95
5.4.1.	BACKUP DATA CLEAR.....	99
6.	COIN MECH INSTALLATION AND CREDIT BOARD SET UP.....	100
6.1.	INTRODUCTION	100
6.1.1.	PRICE OF PLAY SETTINGS UK	102
6.1.2.	PRICE OF PLAY SETTINGS EURO	103
6.1.3.	PRICE OF PLAY SETTINGS Austria-Czech-Denmark-Norway-Israel-France2	104
7.	DESIGN RELATED PARTS.....	105
8.	PARTS LIST	106
8.1.	TOT-00001UK TOP ASSY INITIAL D 2 TWIN	106
8.2.	TOT-0200UK ASSY BILLBOARD	108
8.3.	TOT-0400UK ASSY AC BRKT MAIN	109
8.4.	TOT-0700UK ASSY AC BRKT SUB	110
8.5.	TOT-1200UK ASSY PEDAL BASE TOT	111
8.6.	ASSY ACCEL & BRAKE (SPG2200).....	112
8.7.	TOT-1550UK ASSY MONITOR COVER L 2P	114
8.8.	TOT-1555UK ASSY MONITOR COVER R 2P	114
8.9.	TOT-1600UK ASSY SEAT TWIN 1P	115
8.10.	TOT-2000UK ASSY CONTROL PANEL.....	117
8.11.	TOT-2150UK ASSY SW PLATE.....	119
8.12.	TOF-2500 ASSY HANDLE MECHA.....	120
8.13.	TOT-4500UK ASSY MAIN BD	122
8.14.	TOT-4600UK ASSY ELEC BD	123
8.15.	TOT-10001UK ASSY COCKPIT 1P.....	124
8.16.	APC-1560 ASSY SPEAKER L.....	127
8.17.	APC-1565 ASSY SPEAKER R	127
8.18.	DUT-1120UK ASSY SUB MAIN BASE	128
8.19.	FRI-0300UK ASSY COINCHUTE TOWER FRI.....	128
8.20.	FRI-1510UK ASSY BASE LID R.....	129
8.21.	SPG-0500UK ASSY WIRE COVER SPG TWIN	130

8.22.	VOF-0450UK CARD UNIT TWIN L.....	131
8.23.	VOF-0460UK CARD UNIT TWIN R.....	132
8.24.	TOT-INST-TW ASSY INSTALLATION KIT TOT TWIN	133
9.	APPENDIX A - ELECTRICAL SCHEMATIC.....	134
9.1.	WIRE COLOURS.....	134
9.2.	ELECTRICAL SCHEMATIC.....	134
10.	ADDENDUM	137
10.1.	Rated Current.....	137

1. BEFORE USING THIS PRODUCT

To ensure the safe usage, be sure to read the following before using the product. The following instructions are intended for the use of QUALIFIED SERVICE PERSONNEL ONLY.

If any activity is carried out on the product, this should be done only after carefully reading and sufficiently understanding the instructions.

Only qualified service personnel should carry out maintenance on the product.

Depending on the potential risk, terms such as "WARNING!" "CAUTION" and "IMPORTANT!" are used where an explanation is given that requires special attention. SEGA is not responsible for injury or damage caused by use in a manner contrary to the instructions given in this document.

In order to prevent accidents warning stickers and printed instructions are applied in the places where a potentially hazardous situation relating to the product could arise. Be sure to comply with these warnings.



Indicates that mishandling the product by disregarding this warning will cause a potentially hazardous situation that can result in death or serious injury.



Indicates that mishandling the product by disregarding this caution will cause a potentially hazardous situation that can result in personal injury and or material damage.



This is cautionary information that should be complied with when handling the product. Indicates that mishandling the product by disregarding this will cause a potentially hazardous situation that may not result in personal injury but could damage the product.

Be sure to turn off the power and disconnect from the mains supply before working on the machine.

Ensure that the correct fuses are fitted to the machine. Details of these are enclosed in the Service Manual.

Ensure that only qualified Service Engineers perform any maintenance work on the machine.

Specification changes, removal of equipment, conversion and/or additions not designated by SEGA are not permitted and will invalidate this product's CE conformity.

Warning labels or safety covers for personal protection etc, are component parts of the product. A potential hazard will be created if the machine is operated while any parts have been removed. Do not operate the product if any doors, lids or protective covers become damaged or lost. SEGA is not liable in any whatsoever for any injury and/or damage caused by specification changes not designated by SEGA.

Before installing the product, check for the Electrical Specification Sticker, SEGA products have a sticker on which the electrical specifications are detailed. Ensure that the product is compatible with the power supply voltage and frequency requirements of the location in which the machine is to be installed.

Install and operate the machine only in places where appropriate lighting is available, allowing warning stickers to be clearly read.

To ensure maximum safety for customers and operators, stickers and printed instructions describing potentially hazardous situations are applied to potentially hazardous locations. Ensure that the product's operating location has sufficient lighting to allow any warnings to be read. If any sticker or printed warning is removed or defaced, do not operate the machine until an identical item has replaced it.

Exercise great care when handling the monitor (applies only to product with monitor). Some of the monitor (TV) parts are subject to high-tension voltage. Even after turning the power off some components are liable to high-tension voltage. Only qualified service engineers should perform monitor repair and replacement.

In cases where commercially available monitors and printers are used, only the items relating to this product are contained in this manual. Some commercially available equipment will have functions and reactions not referred to in this manual. This manual should be read in conjunction with the specific manufacturer's manual for such equipment.

Descriptions contained herein may be subject to change without prior notification.

The contents described herein are fully prepared with due care. However, should any question arise or errors be found please contact **SEGA AMUSEMENTS EUROPE LTD**.

Descriptions contained herein may be subject to change without prior notification.

The contents described herein are fully prepared with due care. However, should any question arise or errors be found please contact SEGA.

1.1. **INSPECTIONS IMMEDIATELY AFTER TRANSPORTING THE PRODUCT TO THE LOCATION**



IMPORTANT

- Only QUALIFIED SERVICE PERSONNEL should carry out inspection.

Normally, at the time of shipment, SEGA products are in a state to allowing usage immediately after transporting to the location. Nevertheless, an irregular situation may arise during transportation preventing this. Before turning on the power, check the following points to ensure that the product has been transported safely.


- Are there any dented parts or defects (cuts, etc.) on the external surfaces of the product?
- Are castors and leg adjusters present and undamaged?
- Do the power supply voltage and frequency requirements meet with the local supply?
- Are all wiring connectors correctly and securely connected? Unless connected in the correct direction, connector connections cannot be made successfully. Do not insert connectors forcibly.
- Are all IC's of each IC BD firmly inserted?
- Does the power cord have any cuts or dents?
- Do fuses meet the specified rating?
- Are such units such as monitors, control equipment, IC BD, etc. firmly secured?
- Are all earth wires connected?
- Are all accessories available?
- Can all doors and lids be opened with the accessory keys and/or tools?

CONCERNING THE STICKER DISPLAY

SEGA product has stickers describing the product manufacture number (Serial Number) and electrical specification. If you require service assistance you will require the Serial Number. Identical machines may have different parts fitted internally. Only by quoting the Serial Number will the correct parts be identified.

CONCERNING WARNING STICKERS

SEGA product has warning displays on stickers, labels or printed instructions adhered/attached to or incorporated in the places where hazardous situations can arise. The warning displays are intended for the accident prevention of customers and service personnel.



SPECIFICATIONS

Installation Space (cm): 202 x 170
Height (cm): 190
Weight (kg): 492

Power consumption (max): Rated Voltage (V.AC): 230 ±10%
Rated Current (A):

Note: Descriptions in this manual are subject to change without prior notice.

2. INTRODUCTION TO THIS SERVICE MANUAL

SEGA ENTERPRISES LTD. supported by its experience in electronic high technology of VLSI's, microprocessors etc. and with a wealth of experience, has for more than 30 years been supplying various innovative and popular games to the world market. This Service Manual is intended to provide detailed descriptions together with all the necessary information covering the general operation of electronic assemblies, electro-mechanicals, servicing controls, spare parts, etc. as regards this new SEGA product. This manual is intended for those who have knowledge of electricity and technical expertise especially in IC's, CRT's, microprocessors etc. Carefully read this manual to acquire sufficient knowledge before working on the machine. Should there be any malfunction, non-technical personnel should under no circumstances touch the internal systems. Should such a situation arise contact our head office.

SEGA AMUSEMENTS EUROPE LTD./ SEGA SERVICE CENTRE

Suite 3a
Oaks House
12 - 22 West Street
Epsom
Surrey
United Kingdom
KT18 7RG

3. INSTALLATION AND SERVICE INSTRUCTIONS



- Only QUALIFIED SERVICE PERSONNEL should carry out installation and commissioning.

3.1. HANDLING AND INSTALLATION PRECAUTIONS


When installing or inspecting the machine, be very careful of the following points and pay attention to ensure that the player can enjoy the game safely.

The game must **NOT** be installed under the following conditions:


- Outside, the game is designed for indoor use only.
- In areas directly exposed to sunlight, high humidity, dust, excessive heat, or extreme cold.
- In locations that would present an obstacle in the case of an emergency i.e. near fire equipment or emergency exits.
- On unstable surfaces or surfaces subject to vibration.
- Where liquids, other than routine cleaning, may come into contact with the game.

Important:

- Only Qualified Service Personnel should install this machine.
- Be sure to switch the supply power OFF and remove the mains supply plug from the machine before any work is carried out on the machine.
- Do not attempt to repair the PCB's (Printed Circuit Boards) yourself. This will void the warranty. The PCB's contain static sensitive devices that could be damaged.
- Always return a faulty part to your distributor with adequate packaging and protection.
- When removing the plug from the mains always grasp the plug not the cable.
- Do not use a fuse that does not meet the specified rating.
- Make sure all connections are secure before applying power.



Installation Space





- Ensure that the mains lead is not damaged. If the mains lead is damaged in any way there could be a danger of electric shock or a fire hazard.
- Ensure that the power supply is fitted with circuit protection. Using the power supply without circuit protection is a fire hazard.


3.2. COIN HANDLING

Standard Sega machines are fitted with a SR3 coin mechanism, however, as a service to our customers Sega machines can be supplied with no coin mechanism or door allowing the customer to fit a coin handling option from the approved list. Fit only the coin handling arrangements detailed below and follow the instructions provided in Section 3.7.6. Failure to fit the coin handling options detailed or failure to follow the installation instructions will render the machine, under the CE marking directive, void.

Approved coin handling options:

- Coin controls SR3
- Generic mechanical
- Mars (MS111B1 and ME115)
- SECI RM4-G20

3.3. NAME OF PARTS



	Width (cm)	Length (cm)	Height (cm)	Weight (kg)
*COCKPIT (EACH)	101	165	152	224
COIN CHUTE TOWER	27	33	57	15
BILLBOARD	161	36	39	25
When Assembled	202	170	190	492 approx


* WITH CARD READ/ WRITE UNIT (NOT SHOWN)

3.4. ACCESSORIES

The machine is supplied with an installation kit. Please ensure the following parts are supplied:

ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION
1	TOT-0200UK	1	ASSY BILLBOARD
2	FRI-0300UK	1	ASSY COINCHUTE TOWER FRI
3	SPG-0500UK	1	ASSY WIRE COVER SPG TWIN
4	DYN-0013	1	JOINT PIPE
5	DYN-0006XUK	1	AC COVER B
6	SRT-0018UK	1	AC COVER C
7	DYN-0019UK	1	AC COVER D
8	RAL-XXXX-14UK	1	TIE BRACKET RALLY
9	SPG-0008	2	BILLBOARD HOLDER
10	422-0905UK	2	PLAY INSTR SH TOT MULTI
13	PK0339	1	INST KIT BOX TOT TWIN
14	TOT-0004UK	2	STICKER CARD SLOT TOF A MULTI
15	TOT-0005UK	2	STICKER CARD SLOT TOF B MULTI
16	601-11237-01	3	CARD PACKAGE TOT ENG
17	601-11050	1	CLEANING KIT(30SHT)
18	220-5753	1	VOL CONT B-5K OHM (TOCOS)
101	440-CS0186UK	2	STICKER C EPILEPSY MULTI
201	030-000825-SB	20	M8X25 BLT W/S BLK
202	068-852216-0B	20	M8 WSHR 22OD FLT BLK
203	000-P00412-WB	15	M4X12 MSCR PAN W/FS BLK
204	050-F00400	3	M4 NUT FLG SER PAS
205	068-441616	3	M4 WSHR 16OD FLT PAS
401	420-5827	1	SERVICE MANUAL SANWA 31K
402	420-6741-02UK	1	SERVICE MANUAL TOT TWIN
403	OS1019	2	SELF SEAL BAG 9X12.3/4
404	540-0006-01	1	WRENCH M4 TMP PRF
405	540-0007-01	1	WRENCH M5 TMP PRF
406	540-0009-01	1	WRENCH M8 TMP PRF
407	220-5484	1	VOL CONT B-5K OHM
408	SAECE-xxx	1	DECLARATION OF CONFORMITY
409	514-5078-5000	2	FUSE 5X20 CERAMIC SB 5000mA
411	420-6620UK	1	SERVICE MANUAL GD ROM SYSTEM
416	509-5704	1	SW MICRO TYPE (OMRON K3L13)


Item 404-406 - Tamper-proof TORX wrench.



3.5. SHIPPING THE GAME BOARD



- When returning the GAME BOARD for repair or replacement, be sure to package the entire ASSY SHIELD CASE in the original card transit box - THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
- Failure to return the GAME BOARD in this manner may invalidate the warranty.




Pack the ASSY SHIELD CASE in the original transit box as shown. Putting it upside down or packing otherwise in the manner not shown can damage the GAME BOARD and other parts.

3.6. SHIPPING THE GD-ROM DRIVE



- When returning the GD-ROM DRIVE for repair or replacement, be sure to package it in the original card transit box - THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
- Ensure the GD-ROM Disk is removed and the GD-ROM Drive Lid is replaced on the unit, with fixing screw, before packaging. Also, remove the GD-ROM Drive Bracket and store with the four screws for reuse.
- Failure to return the GD-ROM DRIVE in this manner may invalidate the warranty.



3.7. ASSEMBLY INSTRUCTIONS



- Perform the assembly by following the procedure herein stated. Failure to comply with the instructions, for example, inserting the plug into an outlet at a stage not mentioned in this manual can cause an electric shock
- Assembling should be performed as per this manual. Since this is a complex machine, erroneous assembling can cause damage to the machine, or malfunction to occur.
- Do not attempt to complete this work alone, a minimum of 2 people are required.



- Only QUALIFIED SERVICE PERSONNEL should carry out assembly.

When carrying out the assembly work, follow the procedure in the following 7 item sequence

STEP 1 ASSEMBLING THE COCKPIT

STEP 2 SECURING IN PLACE (LEG ADJUSTER ADJUSTMENT)

STEP 3 BILLBOARD INSTALLATION

STEP 4 INSTALLING THE AC COVERS (WIRE COVERS)

STEP 5 COIN HANDLING INSTALLATION


STEP 6 CONNECTION TO POWER SUPPLY

STEP 7 ASSEMBLY CHECK


Note that the parts contained within the installation kit are required for the assembly work.




- Fit all fixings loosely first as detailed in step 1, then position all components before finally tightening fixings at step 6.




Phillips type screwdriver




WRENCH (for M5 hexagon bolt)




SOCKET WRENCH, RATCHET HANDLE



WRENCH (for M16~M10 hexagon bolt)



HEX KEY



Keys

3.7.1. APPLYING THE PLAY INSTRUCTIONS




IMPORTANT

- Only QUALIFIED SERVICE PERSONNEL should carry out this operation.

Supplied in the installation kit are 4 sets of play instructions in 5 languages. Select the language of your choice and apply in the following areas:

1. 422-0885UK: Instructions (on Monitor Mask)
2. TOF-0005UK: Card Slot
3. TOF-0004UK: Card Instructions (on Card R/W Lid)




3.7.2. ASSEMBLING THE COCKPIT




- Only QUALIFIED SERVICE PERSONNEL should carry out this operation.

1. Place the two cockpits side by side. Position the 1P cabinet, which has the IEC inlet at the left hand side when viewed facing the monitor. STICKER L is attached to the back of the 1P cabinet and STICKER R on the back of the 2P cabinet




2. Install the coin chute tower in between both cabinets. Open the coin chute door and the cash door and secure with the 4 hexagon bolts from inside the doors. At this time, make sure the bolts are only loosely fitted.



Note: Door may open in opposite way to that shown above

3. Install the joint pipe on the rear-side of both cabinets by securing with 4 hexagon bolts, at this time loosely.







3.7.3. SECURING IN PLACE (LEG ADJUSTER ADJUSTMENT)



- Make sure all of the leg adjusters are in contact with the floor. If they are not the machines may move and cause injury. This operation requires 2 people.
- Only QUALIFIED SERVICE PERSONNEL should carry out this operation.


This machine has eight castors and eight leg adjusters. When the installation position is decided, unscrew the leg adjusters so that they raise each caster a minimum of 5mm from the floor. Make sure the machine is level.

1. Move the machine to the installation position. When installing against or close to a wall, be sure to allow an adequate space to allow the player access to the machine.
2. Make the leg adjusters contact the floor. Adjust using a spanner as shown below so that a minimum of 5mm exists between the casters and the floor. Make additional adjustment so that the machine is level.
3. Slide the joint plate onto the shafts of the indicated leg adjusters. Tighten the lock nut on all eight leg adjusters. This will secure the joint plate.



After securing the leg adjuster bolts, fully tighten all bolts temporarily attached in STEP 1 above.

Ensure adequate ventilation is maintained as detailed below




3.7.4. BILLBOARD INSTALLATION



- One person alone cannot perform the installation of the billboard assembly. Seek assistance before attempting this operation



- Only QUALIFIED SERVICE PERSONNEL should carry out this operation.

1. Install the Billboard over the two cockpits using two or more workers to lift it into position.



2. Remove seven truss screws and take off the Billboard Sash. Withdraw the Billboard Plate.
3. Fasten the four M8x25 hex bolts to secure the Billboard to the cabinets.
4. Connect the wire connectors from the billboard box to the connectors on the cabinet

5. Install the two Billboard Holders to the rear of the Billboard, and secure using four M8x25 hex bolts for each.
6. Complete installation by reinserting the Billboard Plate and replacing the Billboard Sash.



3.7.5. INSTALLING THE AC COVERS (WIRE COVERS)




- Be sure that the machine is not connected to the mains supply before attempting this operation

- Only QUALIFIED SERVICE PERSONNEL should carry out this operation.

The AC Wire Covers are used for protecting the interconnecting wiring and the fibre optic cables. When carrying out this operation be very careful so as not to trap any wire between the covers. Pay attention when handling the fibre optic cables as excessive bending may cause damage.

1. Attach AC Cover A to the rear of the cabinet using 5 screws.
2. Make all the wiring connections between the two cockpits and the Coin Chute Tower. The wiring connectors are colour coded and cannot be fitted into the wrong size connectors. Do not force any connectors together.
3. Connect the earth wires between the two AC Brkts, the AC Covers and the Coin Chute Tower.
4. Insert the fibre optic cables into the fibre optic connectors. Ensure that the "RX" connection on the 1P cockpit is connected to the "TX" connector on the 2P cockpit. The other fibre optic connects the "TX" connector of the 1P cockpit to the "RX" connector of the 2P cockpit.
5. Insert AC Cover B into AC Cover A from above and secure using 2 screws. Be sure not to trap any cables.
6. Secure AC Cover C and AC Cover D using 4 screws each.




3.7.6. COIN HANDLING INSTALLATION




- Only QUALIFIED SERVICE PERSONNEL should carry out this operation.

When fitting the coin mechanism to the door please refer to the specific manufacturers installation instructions for that coin mechanism. To fit the door to the machine, follow the procedure below.



- Loosen all of the bolts on the frame, which secure the clips.
- Turn all clips in towards the door.




- Position the door into the aperture in the machine.
- Turn the clips around so that they will hold the door in the machine.
- Tighten all of the bolts.



- Ensure that the door is earthed to the frame and the frame is earthed to either the VTS bracket or the coin chute tower.


3.7.6.1.WIRING CONNECTIONS.

	LOOM	INSTALLATION
COIN MECH C220B	LM1006IDC	<ul style="list-style-type: none"> • Attach the lamp holder to the bracket on the coin return button. • Attach one 15-way connector to the C220 coin mech. • Attach the other 15-way connector to Validator A on the credit board.
	LM1006LAMP-0.1	
GENERIC MECHANICALS	LM1008	<ul style="list-style-type: none"> • Attach the 2-way connector to 'LAMP' on the VTS board. • Fit the two lamp holders behind the coin return buttons. • Attach the blue cable and orange cable to one mech's microswitch switch. • Attach the blue/green cable and orange/green cable to the other mech's microswitch. • Attach the 2-way mate and lok plug to the 2-way mate and lok cap provided. • Attach one 15-way connector to Validator A and the other to Validator B on the credit board
	LM1008-LAMP	
MARS MS111B1 MARS ME115	LM1007	<ul style="list-style-type: none"> • Fit the lamp holder to the bracket behind the coin return button. • Fit one of the 13-way connectors to the coin mech. • Fit the other 13-way connector to Validator A on the credit board. Note the 13-way connector is keyed and this key must coincide with the key on the credit board.
	LM1008-LAMP	
SECI, C120, SR3	OWN LOOM AND LM1006LAMP-0.1	<ul style="list-style-type: none"> • Attach the lamp holder to the bracket on the coin return button. • Attach the 2- connector to 'LAMP' on the VTS board. • Attach the validator's own loom to position A on the credit board



VTS credit board assembly

3.7.7. COMMUNICATION CABLES




3.7.8. CONNECTION TO THE POWER SUPPLY




- This operation may only be carried out once the machine has been completely assembled.
- Only QUALIFIED SERVICE PERSONNEL should carry out this operation.

The AC Unit is located on the rear of the 1P cockpit. Using the power lead supplied connect this to the mains socket at the wall.


1. Turn the mains switch on.
2. Turn the switch on the AC bracket on.
3. Once power is turned on, the fluorescent lamp lights up. The Start System Screen displays after a lapse of several seconds. This is followed by the screen that indicates that the network is currently being checked if the communication mode has been set. If there is a bad or improper communication connection, each screen will not proceed to the next, remaining on the currently Network Check Screen. If this occurs, resolve the error according to the instructions in this document.
4. If the communication mode has not been set or the communication check ends normally, the Motor Check Screen returns. While the Motor Check Screen is on-screen, the steering wheel can move either clockwise or counter clockwise. If you touch the wheel, the motor check is hindered and the game will not operate normally. So, you must not touch it at this time. Failures are displayed, if found. Resolve the errors according to the instructions in this document.
5. Once all the above steps have been completed, the Advertise Screen displays and voices are output through the left and right loudspeakers, unless you have set the machine so that no voices are output during the Advertise mode.
6. This product retains the number of credits and the ranking data even after the power is turned off. It does not retain data about the fractional number of coins (i.e., the number of coins not reaching one credit) or the bonus adder count.



```
MODE : MASTER
SIZE : XXXX
GAP : X
STATUS : XXXX
CHECKING NETWORK
```



Each Check Screen is followed as below:



*Sec HEAD CLEANING, Section 3.9.2.2

3.7.9. ASSEMBLY CHECK



- Only QUALIFIED SERVICE PERSONNEL should carry out this operation.

In the TEST mode ensure the assembly has been made correctly by performing the following checks.

RAM TEST

IC15	IC16	IC17S	IC18S	GOOD
IC22	IC23	IC24S	IC25S	GOOD
IC28	IC29S			GOOD
IC41				GOOD
IC42				GOOD
IC44	IC45S	IC46	IC47S	GOOD
IC91S	IC92S			GOOD
IC98				GOOD

OPTIONAL SOUND BOARD:
IC2 GOOD

OPTIONAL COMMUNICATION BOARD:
IC7 IC8 IC9 IC10 GOOD

PRESS TEST BUTTON TO EXIT

Selecting the RAM test on the test mode menu causes the on-board memory to be tested. The game board is satisfactory if the display beside each IC No. shows GOOD

C.R.T. TEST 1/2

PRESS TEST BUTTON TO CONTINUE

In the TEST mode select CRT test to check the screen is satisfactory.

Although the projector has been set up before shipment at the factory check to see if the screen needs adjustment.

C.R.T. TEST 2/2

PRESS TEST BUTTON TO EXIT

```

          SOUND TEST

          RIGHT SPEAKER OFF
          LEFT SPEAKER  OFF

          > EXIT

          SELECT WITH SERVICE BUTTON
          AND
          PRESS TEST BUTTON
  
```

Select SOUND test-to-test sound BD and wiring connections. Check that the sound is satisfactory from each speaker and the speaker volume is appropriate.

```

          GAME TEST MODE

          INPUT TEST

          STEERING      XXH
          ACCEL         XXH
          BRAKE         XXH
          GEAR POSITION   N
          START         OFF
          CHANGE VIEW    OFF
          SERVICE       OFF
          TEST          OFF

          PRESS TEST AND SERVICE BUTTON
          TO EXIT
  
```

INPUT TEST tests the input devices. Using this screen, check the input devices periodically. Operate each input device. If the display at the right of the appropriate device changes from OFF to ON, it is diagnosed as being normal. Check that each of the indications at the right of STEERING, ACCEL, BRAKE and GEAR POSITION change smoothly in response to operations of each of the input devices. Pressing the TEST button returns you to the Game Test Menu Screen.

```

          JVS TEST
          INPUT TEST
          > EXIT

          NODE      1/1
          NAME      SEGA ENTERPRISES, LTD. ; I/O BD JVS;
                   837-13551 ; Ver1.00;98/10

          CMD VER   1.1
          JVS VER   2.0
          COM VER   1.0
          SWITCH    2PLAYERS 13BITS
          COIN      2SLOTS
          ANALOG    8CH
          DRIVER OUT 6CH

          SELECT WITH SERVICE BUTTON
          AND
          PRESS TEST BUTTON
  
```

For the coin switch test, insert a coin into the inlet while the cash door is open.

If the display beside each item shows ON as the input is made, the switches and wiring connections are satisfactory.

```

          GAME TEST MODE

          OUTPUT TEST

          ->START BUTTON
          CHANGE VIEW BUTTON

          PRESS TEST BUTTON TO EXIT
  
```

- Pressing the SERVICE button moves the arrow. With the arrow aligned with the tested lamp item, press the TEST button.
- If the lamp lights up when the indication at the right of each name is ON and goes out when it is OFF, this lamp and wiring connections are normal.
- By selecting EXIT and pressing the TEST button, you return to the Game Test Menu Screen.

3.7.10.MOVING THE MACHINE




CAUTION




IMPORTANT

- When moving the machine, be sure to remove the plug from the power supply. Moving the machine with the plug inserted can cause the power cord to be damaged, resulting in a fire or electric shock.
- When moving the machine, retract the leg adjusters fully and ensure the casters make contact with the floor. During movement pay careful attention so that the casters or leg adjusters do not damage any other cabling laid on the floor. Such damage could result in a fire or electric shock.
- Don't push the cockpit cabinets from the side, as they may topple and cause damage.
- Don't put excessive pressure on the glass or plastic components as damage or personal injury may result if there is a breakage.


- Only QUALIFIED SERVICE PERSONNEL should carry out this operation.



Disassemble the cabinet into its components if transporting up or down step level changes!



Do not push an individual cockpit from the side!



3.8. FUSES



- Never touch places other than those specified. Touching places other than those specified can cause electric shock and short circuit. Disconnect the machine from the supply before attempting the replacement of any fuse.

- Only QUALIFIED SERVICE PERSONNEL should replace FUSES.

There are a number of fuses used on this machine to protect the user and the machine from damage. Only replace the fuse once you have remove the cause of its failure. Detailed below is a list of the fuses used, their location and if relevant PCB reference:

PART NUMBER	LOCATION	TYPE & DETAILS	QTY PER COCKPIT
514-5078-6300	838-11856CE (F1)	5x20 HRC SB 6300mA	1
514-5078-10000	EP1302 (IEC INLET)	5x20 HRC SB 10000mA	1 (PER MACHINE)
514-5078-4000	400-5397-01 (F1)	5x20 HRC SB 4000mA	1
514-5078-6300	838-13578	5X20 CERAMIC SB 6300MA	1
514-5080-15000	838-14174 (F1)	32x6.35 HRC SB 15000mA	1
514-5078-2500	838-14174 (F2)	5x20 HRC SB 2500mA	1
514-5033-5000	400-5421-07512 (F11)	5x20 Glass T 125v 5 A	1
514-5078-5000	AC BRACKET	5x20 HRC SB 5000mA	1

There are also fuses located on the Monitor PCB. Refer to the relevant Monitor manual supplied to reference these fuses.

3.9. MAINTENANCE



CAUTION



WARNING

- Only Qualified Service Personnel must carry out maintenance.
- Ensure that the mains power is switch OFF and disconnected before attempting any work.

- The CONTROL PANEL ASSEMBLY is heavy and may cause injury or damage to the machine if dropped. Use an assistant when removing and replacing it.


3.9.1. HANDLE MECHA

The handle mecha unit is housed in the control panel assembly. Follow the procedure below to access the components.


REMOVAL

- Turn the POWER switch OFF
- Remove a total of six M8 tamperproof bolts from both sides of the Control Panel. Have your assistant support the Control Panel's weight while you remove the bolts.

6 x M8 BOLTS



- Wiring connectors are connected inside the Control Panel. Carefully withdraw the control panel in a manner so as not to damage the wiring.
- Disconnect the wiring connectors



DISCONNECT CONNECTOR

3.9.1.1.REPLACING AND ADJUSTING THE HANDLE MECHA'S VR



- Never touch places other than those specified. Touching places other than those specified can cause electric shock and short circuit.


- After the replacement or adjustment of the V.R. be sure to set the Centre of Steer in the DRIVE BOARD TEST.

In the TEST MODE, if the steering wheel VR variations are not within the allowable limit, the VR installation position may require adjustment or replacement. Also be sure to apply grease every 3 months.

3.9.1.1.1.ADJUSTING THE VR

Remove the CONTROL PANEL as detailed above. Locate the V.R. on the rear surface of the HANDLE MECHA.

- By using a screwdriver loosen the 2 machine screws that secure the V.R. Bracket. Move the V.R. Bracket so as to disengage the gears.
- Gently rotate the VR until its value is within the range of the centring position.
- Mesh the gears together. Make sure that a correct amount of backlash is maintained.
- If the VR value is still not correct make fine adjustments by loosening the 2 machine screws on the VR gear. Rotate the gear holder until the correct value is obtained.
- The value should be adjusted such that with the steering wheel in the centre position the value read during INPUT TEST shall be $2000H \pm 5H$.



3.9.1.1.2.REPLACING THE VR

- Remove the CONTROL PANEL as detailed above. Locate the VR on the rear surface of the HANDLE MECHA
- By using a screwdriver remove the 2 machine screws that secure the VR Bracket. Remove the VR Bracket so as to disengage the gears.
- Loosen the hexagon drive grub screws in the collar and gently slide off the VR
- Reassemble is the reverse procedure of steps 1 and 2 above.
- When complete you must readjust the VR in accordance with the paragraph above.

3.9.1.2.GREASING




IMPORTANT

- Ensure proprietary SYNTHETIC grease is used. Different types of mineral-based grease may damage plastic parts.
- Apply grease only to specified locations.

Apply grease to meshing portion of gears once every THREE months. Use proprietary synthetic grease.

VOLUME GEAR MESH PORTION



3.9.2. CARD READER/WRITER UNIT



- Take care to work on the machine with the power turned off. In the powered state, the machine may operate suddenly and can cause fingers to be pinched or cut.

3.9.2.1.SETTING DEDICATED CARDS




- Be sure to use dedicated cards available for this product. Use of ones other than such dedicated cards may cause a malfunction or failure of the machine.
- Be sure to set the specified number of card in the specified orientation by using the specified procedure. Wrong setting of the cards may cause the machine to fail.
- This machine allows you to set up to 100 cards at a time. You must not set over 101 cards at a time. If you do so, a trouble such as card jamming may occur.
- Set virgin cards taken out from a container that was unpacked immediately before use.
- Use of any deformed or deteriorated card may cause a trouble.
- Do not include a corrugated, bent, or used card in the card deck.

When the unit is out of cards, a message will be displayed at the upper right of the screen during advertisements. Follow the instructions below to restock the system with cards. Cards may be stocked when the unit is on or off.


After restocking the system with cards, the message displayed after the "SEGA" logo will be updated. Gameplay can be resumed without waiting for the updated message.

Remove the truss screw

- Unlock and open the cover to find the card reader/writer.
The dispenser on which you should place the cards is located at the rear of the reader/writer.
- From the card reader/writer, take out the dispenser upward in a straight line.




- C) Remove the cover from the back of the dispenser.



- D) Place the cards into the dispenser according to the instructions on the sticker attached to the dispenser. Refer to the diagram shown on the sticker and insert the cards. Be careful not to insert the cards in the wrong direction or with the wrong side facing up. The Dispenser can only hold 100 cards. Do not attempt to insert more than 100 cards, as too many cards may cause the Dispenser to jam or result in other problems. Insert magnetic cards into the Dispenser in complete packs of 100 or after carefully counting the number of cards (not to exceed 100).

LOAD CARDS THE CORRECT WAY AROUND



- E) Reinstall the cover to the dispenser.
- F) Insert the dispenser into the card reader/writer. The dispenser can be inserted only in the predetermined orientation.
- G) Close and lock the cover.
- H) Secure with the truss screw


3.9.2.2.HEAD CLEANING



- The unit enters Head Cleaning Mode when any of the following conditions are met:
- At power-up if the Card Reader/Writer has operated 100 times or more
- At power-up if the date has been updated
- At boot time after performing Backup Data Clear
- Once the unit enters Head Cleaning Mode, follow the on-screen instructions and perform Head Cleaning. The unit will not exit Cleaning Mode (i.e. games may not be played) until head cleaning is complete.
- Always use the designated Cleaning Card. Using anything other than the designated card or carrying out any other procedure other than the one outlined in the manual may cause faulty printing, faulty operation and/or unit failure.
- Cleaning Cards may only be used once. Dispose of them after use.
- Cleaning Cards should be used immediately after removal from the package. Cleaning Cards will not clean effectively if dried out.
- Perform head cleaning only when there are cards in the Card Reader/Writer Dispenser. If the Dispenser is empty, the part that secures the cards inside the Dispenser may touch the rotating part of the Card Reader/Writer and cause noise.
- Always remember to remove the Cleaning Card after completing head cleaning.
- After head cleaning, wait for the "SEGA LOGO" to be displayed at least twice before resuming gameplay.

This machine records the number of times the Card Reader/Writer is used. The Card Reader/Writer writes data to and reads data from cards. Each write and read is counted, so the Card Reader/Writer usage count will not be the same as the number of times the game is played. Once head cleaning of the Card Reader/Writer is complete, the unit will exit this mode. Follow the on-screen instructions to carry out cleaning.

CLEANING CARD



PLEASE INSERT CLEANING CARD

Insert the Cleaning Card into the card slot.

NOW CLEANING...

Indicates that the unit is undergoing cleaning. Wait for cleaning to be completed.

The unit exits to normal mode after cleaning is complete. Do not forget to remove the Cleaning Card. Wait for the "SEGA LOGO" to be displayed at least twice before resuming gameplay after cleaning.

The Card Reader/Writer usage count described above is reset when cleaning is performed. Manual head cleaning may also be performed from Test Mode. Refer to Test Mode Section 5.3.8 for more details.

3.9.2.3.CLEARING CARD JAMS



IMPORTANT!

When attempting to perform this operation without powering down so that gameplay can be restored, exercise extreme caution. Machine parts may move unexpectedly when the power is ON. This may result in fingers being caught or severed and other injuries.


Verify the Stay Lock on the top cover before attempting this procedure. If the top cover closes during the procedure, it may result in serious injury.

If a problem, such as card jamming, occurs on the card reader/writer it will be reported on the screen. Play cannot proceed unless this problem is resolved. Identify the nature of the problem before any action is taken.


If repeated attempts continue to generate errors, follow the instructions below to remove the card.

Removing the card may force the game to shut down. If the game shuts down, existing customer game data will not be saved.

- A) Remove the truss screw.
- B) Unlock and open the cover.
- C) Unlock the hatch by drawing the green shaft attached to the top cover on the card reader/writer. While drawing the shaft, open the cover up.
- D) Remove the card jammed in the card reader/writer.



- E) While drawing the shaft, close the cover. With the top cover closed, release the green shaft. Check that the top cover has been locked securely.



- E) Close and lock the cover.
- F) Secure with the truss screw.

3.9.3. ACCELERATOR & BRAKE




- Only Qualified Service Personnel must carry out maintenance. Ensure that the mains power is switched OFF and disconnected before attempting any work.

In the TEST MODE, if the brake or accelerator V.R. variations are not within the allowable limit, the V.R. installation position requires adjustment or the V.R. needs replacement. Also be sure to apply grease to all moving parts every 3 months.

3.9.3.1. Removing the Accelerator & Brake.

**HEXAGON BOLT, BLACK (4)
M8 x20 & WASHERS**



1. Turn the POWER switch OFF
2. Remove a total of 4 screws securing the covers over the ACCELERATOR & BRAKE
3. Fine adjustment of the V.R. values is accomplished with just these covers removed.
4. Coarse adjustment requires the ACCELERATOR & BRAKE mounting bolts to be removed. If this is necessary, remove the bolts from the unit, but do not remove the unit from the machine. Take extreme care when operating the unit in this condition as damage to other components can occur.

3.9.3.2.Adjusting the V.R.




CAUTION



IMPORTANT

- Never touch places other than those specified. Touching places other than those specified can cause electric shock and short circuit.

- After the replacement or adjustment of the V.R. be sure to set the values in the INPUT TEST.



COARSE ADJUST SCREWS

FINE ADJUST SCREW

1. Remove the cover panels as detailed above.
2. Fine Adjustment - By using a screwdriver loosen the 2 machine screws that secure the V.R. arm. Move the V.R. arm to adjust the V.R. value within the relaxed range.
3. Coarse Adjustment - Remove the four hexagon bolts detailed above and remove the side covers of the Accelerator & Brake.
4. Loosen the two machine screws holding the V.R. rack
5. Move the V.R. rack away so as to disengage the V.R.
6. Gently rotate the V.R. until its value is within the range of the centring position.
7. Mesh the gears together. Make sure that a correct amount of backlash is maintained.
8. If the V.R. value is still not correct make fine adjustments as detailed above.

The required values are:

GAS PEDAL:	Under 30H	⇒	Over C0H
BRAKE PEDAL:	Under 30H (THE PEDAL RELEASED)	⇒	Over C0H (THE PEDAL PRESSED)

3.9.3.3.Replacing the V.R.

1. Loosen and withdraw the V.R. rack as detailed above.
2. Using a hexagon key loosen the two grub screws holding the V.R. gear onto the V.R.
3. Remove the V.R. gear
4. Using a spanner remove the nut holding the V.R. in position.
5. Gently remove the V.R. and its wire harness.
6. Refit is the reverse of removal.
7. When complete you must readjust the V.R. in accordance with the paragraph above.


3.9.3.4.Greasing



IMPORTANT

- Be sure to use a good quality, synthetic lubricant. Using a mineral-based lubricant will cause damage to the plastic parts.
- Do not apply lubricant to parts other than those specified. Doing so may cause damage or deterioration of parts.

Apply lubricant to gear mesh portions once every 3 months.



3.9.4. SHIFT LEVER


In the Test Mode, if the SHIFT LEVER's SW can not be inputted satisfactorily, replace the Switch. Apply greasing to the Mechanism's sliding portion once every 3 months. When performing the above work, remove the Shift Lever Unit.



- Before starting to work, ensure that the Power SW is OFF. Failure to observe this can cause electric shock and short circuit hazards.
- Use care so as not to damage wirings. Damaged wiring can cause electric shock and short circuit hazards.

REMOVING THE SHIFT LEVER

- Turn the Power SW off.
- Remove the 4 Tamperproof Screws to lift the Shift Lever Unit.
- Disconnect the Connector to remove the Shift Lever Unit.
- When reinstalling, follow the procedure opposite as when removing. At this time, ensure that "DOWN" display appears on the upper part as shown.
- After reinstalling, be sure to check INPUT TEST in the test mode. (TEST.)




SWITCH REPLACEMENT

- Disconnect the wiring Connector of the Switch to be replaced.
- Remove the 2 Tapping Screws to replace the Microswitch.

GREASING

Apply greasing once in 3 months to the specified portions.

For spray grease, use NOK KLUBER L 60 or Grease Mate (Part No. 090-0066).



3.10. REPLACEMENT OF FLUORESCENT LAMP AND OTHER LAMPS




- Never touch places other than those specified. Touching places other than those specified can cause electric shock and short circuit. Disconnect the machine from the supply before attempting the replacement of any lamp.
- Prepare a secure step when working on the upper parts of the machine.

- Only QUALIFIED SERVICE PERSONNEL should replace lamps.


3.10.1. FLUORESCENT LAMP REPLACEMENT

1. Turn the POWER switch OFF.
2. Remove the POP if fitted, and remove the Billboard Sash by taking out the three screws, and withdrawn the Billboard Plate.
3. Remove the end caps from the fluorescent tube.
4. Carefully pull the tube out of the clips with a twisting action.




3.10.2.START BUTTON LAMP REPLACEMENT

1. Turn off power.
2. Take out four screws to remove the ASSY START SW from the CONTROL PANEL. Withdraw the ASSY START SW far enough only to disconnect the block connector of the START button.



3. The lamp (bulb) is on the inner side of the assembly. Turn the metal locking tag anticlockwise (when viewing the rear of the button) on each button, and remove the lamp housings from the assembly.



4. To remove the lamp, press it down and turn anticlockwise.


3.10.3.CLEANING THE CABINET SURFACES

When the cabinet surfaces are badly soiled, remove stains with a soft cloth dipped in water or diluted (with water) chemical detergent and squeezed dry. To avoid damaging surface finish, do not use such solvents as thinner, benzine, etc. other than ethyl alcohol, or abrasives, bleaching agent and chemical dustcloth.

3.10.4.SEAT (Greasing to Seat Rail Portion)

Move the Seat to the rearmost position and apply spray greasing to the portion shown at the right once every 3 months by using NOK KLUBER L60 or GREASE MATE SEGA PART No. 090-0066.

After greasing, move the Seat a few times forward and backward so as to allow the grease to be applied all over uniformly. Be sure to wipe grease which attaches to the surfaces of the PROTECT RUBBER on the Seat Rail, or any excess grease.



3.11. TROUBLESHOOTING



IMPORTANT!

- Only QUALIFIED SERVICE PERSONNEL should carry out these procedures.

3.11.1. CARD READER/WRITER

If this machine detects an error during the operation of the Card Reader/Writer, it will display the error messages listed below. Perform the appropriate maintenance based on the content of the error message displayed.

Should an error occur, do not attempt to open the top cover of the Card Reader/Writer. The unit will attempt to save the data to the customer's card and restore the game if the top cover is closed and the RESTORE command (hold down the Start button + Change View button for a short time) is used. However, attempting to use the RESTORE command after the top cover has been opened may force the game to shut down and not save data to the card.

When the game shuts down or the unit is reset, the data on the customer's card is not saved. In order to save customer data, perform the proper maintenance carefully.

ERROR DISPLAY	CAUSE	COUNTERMEASURES
Error occurred while reading card. Card will be ejected without saving data. Please press the Start and Change View buttons.	This message is displayed after several failed attempts to save data to the card at the end of the game.	Press the Start button and Change View button at the same time to eject the card and end the game.
Error occurred while saving data. Please notify a store attendant. Please press the Start and Change View buttons.	This message is displayed after several failed attempts to print at the end of the game.	Leave the card in place and press the Start button and Change View button at the same time to retry the save operation. Remove the card and press the Start button and Change View button at the same time to restore or end the game. If this error occurs several times, use Test Mode to perform manual cleaning. (See Cleaning Section 5.3.8)
Printing error. Card will be ejected without printing or saving data. Please press the Start and Change View buttons.	This message is displayed after several failed attempts to read the card at the end of the game.	Press the Start button and Change View button at the same time to eject the card and end the game.
A shutter error has occurred. Please remove any cards present in card insertion slot. Please press the Start and Change View buttons.	This message is displayed when the shutter is forced open or if the unit detects a problem with the shutter. This message is displayed when the unit is unable to open/close the shutter.	Correct the problem, then press the Start button and Change View button at the same time to restore the game. Circumstance may force the game to shut down. Correct the problem, then press the Start button and Change View button at the same time to restore the game.
This card cannot be used. Card will be ejected without saving data. Please press the Start and Change View buttons.	This message is displayed when the card in the Card Reader/Writer is not a proper player card at the end of the game.	Press the Start button and Change View button at the same time to eject the card and end the game.
Card jam. Ejecting card. Please press the Start and Change View buttons.	This message is displayed when various operations fail because of dirty rollers or heads.	Press the Start button and Change View button at the same time to eject the card and restore the game. If this error occurs several times, use Test Mode to perform manual cleaning. (See Section 5.3.8)

Continued from previous page

ERROR DISPLAY	CAUSE	COUNTERMEASURES
There is a problem with the card reader/writer. Please notify a store attendant. Please turn off the power and start again.	This message is displayed when there is a problem with the Card Reader/Writer and it sends improper signals.	Verify there are no problems with the shutter and that the top cover is closed and then restart the unit. (See 3.9.2)
The card reader/writer is not responding. Please notify a store attendant. Check the card reader/writer is connected properly, turn off the power and start again.	This message is displayed at power-up during advertisements when the Card Reader/Writer is not connected properly or when it is broken and unresponsive.	Verify that the Card Reader/Writer is connected properly and then restart the unit. (See Schematic Section 9.2)
SCIF Error. Please notify a store attendant. Check that the card reader/writer is connected properly, turn off the power and start again.	This message is displayed when a communication error occurs between the Card Reader/Writer and the game board.	Verify that the Card Reader/Writer is connected properly and then restart the unit. (See Schematic Section 9.2) If this error occurs several times, check the immediate area for sources of possible interference.
Card jam. Remove the card and press the Start and Change View buttons. If the card cannot be removed, please notify a store attendant.	<p>This message is displayed when various operations fail because of dirty rollers or heads.</p> <p>This message is displayed when a card jam is suspected when there should be no card in the Card.</p>	<p>Leave the card in place and press the Start button and Change View button to retry the operation.</p> <p>Remove the card and press the Start button and Change View button at the same time to restore or end the game (refer to 3.9.2).</p> <p>If this error occurs several times, use Test Mode to perform manual cleaning. (See Section 5.3.8)</p> <p>Press the Start button and Change View button at the same time after removing the card or correcting the problem to restore the game. (See 3.9.2)</p>

The following error messages are displayed when problems are detected during unit power-up (during initialization of the Card Reader/Writer). Perform the appropriate maintenance based on the content of the error message displayed.

ERROR DISPLAY	CAUSE	COUNTER MEASURES
CARD R/W ERROR!	This message is displayed at power-up when the Card Reader/Writer is not connected properly or when it is broken and unresponsive.	Verify that the Card Reader/Writer is connected properly and then restart the unit. (See Schematic Section 9.2). If broken, contact the company from whom the unit was purchased.
PLEASE INSERT CLEANING CARD.	This message is displayed when the conditions prompting an automatic Card Reader/Writer cleaning are met.	Perform the Card Reader/Writer cleaning. (See Section 3.9.2.2)
PLEASE WAIT	This message is displayed during network setup while the other unit is being initialized.	This message disappears once initialization of the other network game unit is complete.
CAN'T EJECT	This message is displayed at power-up when, after attempting to do so, the Card Reader/Writer is unable to eject a card for some reason.	Remove all cards from the Card Reader/Writer. (See 3.9.2.)
	This message is displayed at power-up when the shutter cannot be opened/closed properly.	Verify that there are no problems with the shutter and then restart the unit. If this error occurs several times, contact the company from whom the unit was purchased.

The following messages are displayed when there are limits to the Card Reader/Writer Operation Mode. The messages are displayed in the upper right of the screen during advertisements. The message content is updated after the "SEGA LOGO" is displayed.

If the message is not one displayed intentionally by the Operation Mode, perform the appropriate maintenance based on the content of the error message displayed.

ERROR DISPLAY	CAUSE	COUNTER MEASURES
The machine is currently unable to issue new cards. Please see a store attendant to have the machine restocked with cards.	The Card Reader/Writer Dispenser is empty (no cards).	Restock the Dispenser with cards. (See 3.9.2) If no cards are available, contact the company from whom the unit was purchased
Cards may not be used at this time.	Cards may not be used due to the Store Closing setting being activated.	If there is a mistake in the settings, use Test Mode to change the Store Closing setting. (See Section 5.3.9) (See Schematic, Section 9.2) If the setting is correct, but not operating properly, check the internal clock settings on the game board (Refer to the Service Manual.)

3.11.2.TROUBLESHOOTING (WHEN NO ERROR MESSAGE IS SHOWN)



- In order to prevent electric shock and short circuit, be sure to turn power off before performing work.
- Be careful so as not to damage wirings. Damaged wiring can cause electric shock or short circuit.
- After removing the cause of the functioning of the Circuit Protector, reinstate the Circuit Protector. Depending on the cause of the functioning, using the Circuit Protector as is without removing the cause can cause generation of heat and fire hazard.
- In the event that a problem cannot be resolved by employing the procedures listed in this Manual, be sure to request service from the office shown on this Manual or the dealer from whom the product was originally purchased. Attempts to employ procedures other than those specified in this Manual can cause electrical shock, shorting, or fire.
- In the event of a problem that is not described here, be sure to contact the office shown on this Manual or the dealer from whom the product was originally purchased. Careless attempts at repair can result in electrical shock, shorting, or fire.

If a problem occurs, first check to make sure that the wiring connectors are properly connected.

PROBLEM	CAUSE	COUNTER MEASURES
When the main SW is turned ON, the machine is not activated.	The power is not ON. incorrect power source/voltage.	Firmly insert the plug into the outlet. Make sure that the power supply/voltage are correct.
	The fuse of the connect board was blown out due to momentary overcurrent.	After eliminating the cause of overload, replace the specified rating fuse.
Fluorescent lamp inside FL box doesn't light up.	Connector connection fault.	Check connector connections between the Cabinet and the FL box.
	Fluorescent lamp and Glow lamp need replacement.	Replace the fluorescent lamp and the glow lamp (See Section 3.10)

PROBLEM	CAUSE	COUNTER MEASURES
Sound is not emitted.	Sound volume adjustment is not correct.	Adjust the Switch Unit's sound adjustment volume . (See Section 5.1.1)
	Faulty connections for various connectors.	Check the connections for the game board, amp, speakers and Volume connectors.
	Malfunctioning BD, Amp. and Speaker.	Perform SOUND TEST. (See 5.2.3)
Sounds are emitted and the lamps are lit, but the screen is black.	Faulty connections for the visual signal connector or the monitor power connector.	Check the connections for the monitor and game board connectors.
	Broken monitor.	Contact the company from whom the unit was purchased.
Irregular/uneven colors on the monitor screen.	Magnetization of the CRT.	Press the Degauss. switch on the VTS Assembly (See Section 5.1.1.)
Colors on the monitor screen are strange.	Faulty connection for the visual signal connector.	Check the visual signal connector connection and make sure it is secured properly.
	Screen adjustment is not appropriate.	Make adjustment appropriately. (See Monitor Manual)
The on-screen image sways and/or shrinks.	The power source and voltage are no correct.	Make sure that the power supply and voltage are correct.
Does not accept input from any switch or volume.	Faulty connector connections.	Check the connection for the I/O Board and Cabinet connector.
		Check the power for the I/O Board.
Does not accept input from the Shift Lever.	Faulty connector connections.	Check the connections for the connectors in the Control Panel and between the Control Panel and the Cabinet.
	Broken Microswitch.	Replace the Microswitch (MICROSWITCH 509-5704).
STEERING (Servomotor) response is incorrect.	Incomplete power on check.	Power on and verify that the power on check completes properly. (See Sections)
	Deviation of the volume value.	Adjust the volume value in the Test Mode.
	Volume gear engagement fault.	Adjust the engagement of the gear. (See Sections 3.9 & 5.3.2)
	Volume malfunctioning.	Replace the volume. (See 3.9.1.1.)
	Detached wires.	Check for faulty wire connections around moving parts. When replacing wires, secure them so that they do not touch any moving parts.

PROBLEM	CAUSE	COUNTER MEASURES
No response from Steering (Servomotor).	Failure of power-on checking procedure.	Reconnect the power and complete a power-on checking procedure. (See Section 3.7.8)
	Faulty connector connections.	Check the connections for the connectors between the Game Board and Servodriver and between the Servodriver and the Servomotor.
	Thermal element in the Servodriver is operating.	Occurs when the internal temperature reaches 70°C (158°F) and corrects automatically when the unit cools.
	Momentary overload caused a fuse on the Servodriver to blow.	Contact the company from whom the unit was purchased.
Steering (Servomotor) is weak in its force feedback.	Aging of the force feedback mechanism.	Reset in the Test Mode. (See 5.3.4)
Unsatisfactory Accel and Brake operation.	Incorrect volume setting.	Adjust the volume value in the Test Mode. (See 5.3.1.)
	Faulty Volume attachment or adjust gear alignment.	Adjust the volume attachment and verify in Test Mode. (See Sections 5.3.2& 3.9.3)
	Faulty connector connection.	Check the connections for the Accel and Brake connectors and the connectors between the Accel, Brake and Cabinet.
	Failure of the volume.	Replace the volume. (See 3.9.3)
Start button and Change View button input does not work and they do not flash.	Faulty connector connections.	Check the connections for the connectors between the I/O Board, the Cabinet and the Control Panel and those inside the Control Panel.
Start button and Change View button input works, but they do not flash.	Unverified settings or operation.	The Start button only flashes when Free Play is set. Check the operation in Test Mode. (See Section 5.3.3)
	The lamp is burnt out.	Replace the lamp. (See Section 3.10.2)
Failure of the network play.	Network play is wrongly set.	Reset correctly. (See Section 3.12.4.1)
	Communication cables are wrongly connected.	Reconnect the cables. (See Section 3.7.7)
	Communication cables are disconnected.	
	Damage of communication cables.	Reconnect cables correctly. (See Section 3.7.7) Replace the cables. Contact the company from whom the unit was purchased.

3.12. GAMEBOARD




- Turn off the mains power and remove the power cord before opening the machine.

- The GAME BOARD should not require any work to be carried out upon it. All settings and tests can be achieved without access to the GAME BOARD.
- All work to be carried out by QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

3.12.1. REMOVING THE BOARD


To return the game board for servicing, take out the board using the following procedure.

1. Turn the main switch OFF.
2. Unlock the base and remove the 2 M6 bolts.
3. Tip the seat carefully backwards as shown. Be careful not to damage the seat back when resting it on the floor. Use a protective mat under the seat back to protect it on hard floors.
4. Disconnect all connectors from the game board, remove the four screws securing the game board to the wooden base, and lift it out. Do not attempt to service the game board. THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE! Return the game board to the Service Department inside the special packaging provided.




3.12.2.REMOVING THE GD-ROM DRIVE

Remove the GD cable connector and the power cord connector from the GD-ROM drive.




Remove the 4 screws to remove the GD-ROM drive.



3.12.3.REMOVING THE GAME BOARD

- A) Remove all the connectors from the filter board on the Game Board. Also remove the GD cable connector from the DIMM board.
- B) Remove the 4 screws that fix the Game Board.



3.12.4.MACHINE SET UP

During linked play, if the test mode is not finished within three minutes on all linked machines, the NETWORK CHECK cannot be performed, causing a NETWORK ERROR.

First, set up each linked machine to meet the requirements of communication play. If the settings are incorrect, communication play is not possible.

SYSTEM ASSIGNMENTS	
CABINET TYPE	1PLAYER
ADVERTISE SOUND	ON
MONITOR TYPE	HORIZONTAL
SERVICE TYPE	COMMON
> EXIT	

SELECT WITH SERVICE BUTTON
AND
PRESS TEST BUTTON

3.12.4.1.SETTING FOR COMMUNICATION PLAY



1. Turn all the linked machines on.
2. Enter TEST MODE in all machines.
3. Select SYSTEM ASSIGNMENTS.
4. Perform the COMMUNICATION MODE setting in the SYSTEM ASSIGNMENTS SCREEN. Set one of the machines to MASTER and to SLAVE. If one machine is intended to be used as a live monitor, set this one to RELAY (although this happens automatically if that machine is not being used).
5. Exit TEST mode on all machines: the NETWORK CHECK screen should be displayed.
6. If the ADVERTISE screen is displayed on completion of the NETWORK, the communication setting is satisfactory. The NETWORK CHECK normally takes less than one minute. If this is not the case, then recheck settings, connections etc. to determine the cause.



IMPORTANT!

- Perform advertise sound settings on the MASTER seat; SLAVE machine will adopt these settings.
- If, during communication play, the link is interrupted, the game is discontinued and the NETWORK CHECK is displayed.
- If one linked machine enters TEST mode, all others display NETWORK CHECK, hence be careful not to do this while a linked machine is being played.

Be aware that linked machines are different in operation to independent machines. As per the above, the MASTER unit sets some Game Assignments. If these settings are changed on the SLAVE machine, the new settings will be ineffectual.

3.13. PERIODIC CHECK AND INSPECTION

The items listed below require periodic check and maintenance to retain the performance of the machine and ensure safe operation:



- Be sure to check annually to see if the power cords are damaged. The plug is securely inserted and that there is no dust in the interior of the machine or between the socket and the power cord. Using the product in an unclean condition may cause a fire or electric shock.



- Only QUALIFIED SERVICE PERSONNEL should carry out periodic checks.

The items listed below require periodic check and maintenance to retain the performance of this machine and to ensure safe business operation.

When handling the controller, the player will be in direct contact with it . In order to always allow the player to enjoy the game, be sure to clean it regularly. Also, it is advisable to provide wet tissue, etc. available for player use.

ITEMS	DESCRIPTION	PERIOD
CABINET	Check Adjusters' contact with surface.	Daily
CARD READER/WRITER	Head cleaning	Every 151 counts of the card reader/writer or Daily
CONTROL PANEL	Cleaning	As necessary
	Inspection of VR	Monthly
	Inspection of adjusting gear mesh	Tri-monthly
	Greasing	Tri-monthly
SHIFT LEVER	Inspection of SW	Monthly
	Greasing	Tri-monthly
ACCEL. & BRAKE	Inspection of VR	Monthly
	Gear and Spring portion greasing	Tri-monthly
MONITOR	SCREEN cleaning.	Weekly
	Check adjustments.	Monthly or when moving.
COIN CHUTE DOOR	Inspection of COIN SW	Monthly
	Coin insertion test	Monthly
	Cleaning of COIN SELECTOR.	Tri-monthly
SEAT	Greasing to the seat rail	Tri-monthly
GAME BD	MEMORY TEST	Monthly
	Check settings.	Monthly
POWER SUPPLY PLUG	Inspection and cleaning	Annually
INTERIOR	Cleaning	As necessary
CABINET SURFACES	Cleaning	As necessary

4. HOW TO PLAY

4.1. GAME DESCRIPTION

The following explanations apply to the case the product is functioning satisfactorily. Should there be any moves different from the following contents, some sort of faults may have occurred. Immediately look into the cause of the fault and eliminate the cause thereof to ensure satisfactory operation.

When the power is connected, the fluorescent lamp in the FL box is always on. When in an advertising state, the screen displays the demonstration pictures and ranking data. Sounds are heard from the speakers on the right and left of the monitor. The advertising sounds are not heard if you have set this function to off (disabled).

The start button and the change view button on the control panel are integrated with a lamp. The start button (lamp) flashes when the coins are inserted enough to play the game.

4.1.1. Game Overview

The game is a car racing game with three different game modes: "Legend of the Streets", "Time Attack" and "The Bunta Challenge!". By connecting two units, you can also enjoy "Network Battle Game" play. The card system allows players to store information such as the car, wins/loss records and car tune-up status on a special card.


4.1.1.1. Legend of the Streets

Game Content & Rules

Battle rival characters man to man on 6 different courses. Each checkpoint you pass adds time to the overall time limit. The first one across the finish line with the allotted time wins. If you run out of time or cross the finish line second, you lose. Once you've defeated all 24 rival characters, you'll get a chance to race against a hidden rival character (final battle/race). Defeat him and you'll race for the title of street legend against the last hidden rival character (special battle/race). Only when the title is yours will you get to see the ending.

INITIAL D CARD

Purchasing a card when you start the game creates your car. The card can store all the data for one car. Information on the card includes the player name, car, tune-up status, names of defeated rival characters, times from Time Attack mode, Network Game records, passwords from Time Attack mode and more. On the Card Screen, the player's name, car name, cleared areas, Key and Speed Demon Level are displayed. The Key is necessary when recording results on the Net Rankings. Speed Demon Level stars (□★) increase as various



Car Tune Ups


Depending on how well you do, points are added to your card when you use it to play in "Legend of the Streets", "Time Attack", "The Bunta Challenge!" and "Network Battle Race" modes. When you've accumulated enough points, you are given the option of using those points to do tune-ups on your car to increase performance.

4.1.2. Game Flow

4.1.2.1.Challenger Accept Screen, Battle Race Select Screen:


When network play is disabled, this screen will not appear.

For a 1-player game only, select "Refuse Challengers" or "Do Not Enter".



4.1.2.2.Card Entry Screen and Card Purchase Screen:

Insert your card if you've got one after completing the Card Purchase Screens. If you don't already have a card, you can purchase one.



4.1.2.3.Vehicle Selection Screen:

This screen isn't displayed if you've already purchased a card.



Transmission Selection Screen: This screen isn't displayed if you've already purchased a card.




Parts Option Selection Screen: If you're purchasing a card, select one of the Parts option. These parts are then attached to your car when you accumulate enough points.





Name Entry Screen: If you're purchasing a card, enter your name (driver's name) at the player name input screen



Mode Select Screen:
 Select "Legend of the Streets" at the Mode Selection Screen.



Course and Rival Character Selection Screens



Rival Character Scenes



Battle (Race)



Results Screen


Result	
BATTLE RESULT WIN	
TOTAL TIME	1:05.120
LAP TIME	0:50.130
ADVANTAGE	15.000
Point	
BATTLE POINTS	1000pts
VICTORY BONUS	2000pts
ADVANTAGE BONUS	155pts
PTS. ACQUIRED	3155pts
TOTAL POINTS	4300pts

Tune Up Screen:
Use your card to play and accumulate points you can put towards performance enhancing tune-ups.



Continue Screen:

Choose to continue or quit after rival character scenes. If you select "YES", nothing is recorded to the card and you can continue playing. If you select "NO", your game data is stored on your card and your game ends.



4.1.2.4. Time Attack

Game Content & Rules

This is a race against time. The goal is to cross the finish line as quickly as you can.

"Direction", "Time of Day" and "Weather" can be selected for each of the six courses - note that on the highest level (Expert 1) time can only be set to Night. Each checkpoint you pass adds time to the overall time limit. When you cross the finish line, a password is displayed. You may use this password to participate in the online Internet rankings.

Note: In order to register the password, you must have played the game with a card and you'll need to enter the 3 digit number of KEY printed on the front of the card.

Four Courses Runaround: A new Time Attack challenge available when the player spends 60000 points from the total saved on their Card. Weather option may be changed.

Player races in order through these courses: Akagi (single Downhill), Akina (single Downhill), Happogahara (single Inbound) and Irohazaka (single Downhill).

Your times, when recorded with the card (or tuned car), are displayed in the "TUNED" ranking. Your time, when not using a card, are displayed in the "NORMAL" ranking. The only way to accumulate points is to play with a card.

4.1.2.5. The BUNTA Challenge!

Game Content & Rules

Race head-to-head against a single rival (BUNTA), on four different courses: Akagi, Akina, Happogahara and Irohazaka

For each course, only Dry or Night conditions may be selected.

A Card with saved points is necessary to play.

Player must finish ahead within the time limit to win.

Finishing behind or over the time limit means the player loses.

Beating Bunta earns points and increases the Bunta Level for that course by one.

The Bunta Level indicates Bunta's strength; the higher the level the stronger he becomes.

Losing reduces the player's points total.

4.1.2.6. Network Battle Race

Game Content & Rules

Two vehicles race for victory. When either car passes a checkpoint, remaining race time will be increased. The winner is the car that crosses the finish line first or is occupying first place when time runs out. A car built on the Card (Custom Car) may also be used. When racing with a Custom Car, results will be saved on the Card. Challengers may challenge at any point during the champion side race. Cards may not be purchased during a Network Battle Race.

Before the Race

[Champion Side]

Race Information Screen is displayed. Battle Entry Challenge Request Screen


When a challenge occurs before the start of the race (during selection phase):

If the challenge occurs before the mode selection phase (during Car Selection etc), the Network Battle Race Information Screen is displayed directly before the selection phase.


If the challenge occurs after the selection phase, selection is interrupted and the Network Battle



When a challenge occurs during the race:
The race is interrupted and the Network Battle Race Information Screen is displayed.



Network Battle Race Information Screen
The challenger selects the course while the champion waits at the Network Battle Race Information Screen.



[Challenger Side]

Network Battle Race Select Screen

This screen asks if a new player wishes to enter a Battle Race. It only appears when a new player first inserts coins and the current player has opted to accept Battle Race challengers.



Card Entry Screen

When a Battle Race is established, the Card Entry Screen appears.

A Battle can be raced even without a Card. If there is no Card, the game proceeds to the Car Selection and Transmission Selection Screens.

The Course Selection Screen then appears. The challenger selects the course.



After the Race

Results Screen

After a battle, the Results Screen appears. Depending on the results, the Battle Level will change

Result	
BATTLE RESULT	WIN
TOTAL TIME	3'05" 320
LAP TIME	1'07" 634
	2' 0'58" 914
	3' 0'59" 139
ADVANTAGE	10% 3m
Point	
BATTLE POINTS	1000pts
VICTORY BONUS	2000pts
ADVANTAGE BONUS	125pts
PTS. ACQUIRED	3125pts
TOTAL POINTS	6300pts


Continue Screen

The winning player will receive victory points and will be allowed to continue play.

The losing player will go to the Continue Screen.

When the number of victories exceeds the set limit

When a player's total number of victories exceeds the set limit, the player will be taken to the Continue Screen even if they win. (See Section "10-3 F".)




4.1.2.7. Configuration

When a Card is inserted, a number of options may be set.

Press the View Change Button at the Card Data Confirmation Screen to go to the Configuration screen.

When displaying the configuration Screen, you can select the item by the Shift Lever. After selecting the item, press the Start Button and change the setting by the Steering Wheel. After changing the setting, press the Start Button again to be settled the new settings.



BGM

Set race background music options

On: Play BGM as normal (Default Setting).

Off: Turn BGM off.

Fix: Play the melody selected at Song Selection. Will play the same BGM until changed.

Navigation Display

Set options for the Navigation Display that appears at the lower left of the Race Screen.

On: Show navigation display (Default setting).

Off: Do not show navigation display.

Paper Cup: A paper cup full of water appears on the navigation display.

Steering

Set steering wheel stiffness.

1 to 9: 1 is the loosest. Stiffness increases up to a maximum setting of 9.

Default Setting is 5

Time Display

Set the Time Display on the Race Screen.

Normal: Standard time display. (Default setting)

Simple: Simplified time display.

Force Quit

Force end of game during Legend of the Streets and Time Attack play.

Off: Disable force quit (Default setting)

On: Enable force quit. Press the Start and Change View Buttons simultaneously to end game.

4.1.2.8.Game Over

With "Legend of the Streets", "Time Attack" and "Network Battle Race" play, the Continue Screen appears after each race.

If you choose not to continue, the game ends.



4.1.2.9.Transferring Old Card Data

Card data from the previous version, "Initial D" may be transferred for use with Initial D Ver. 2. Not all player data will be transferred to the new Card.

Transferable Data: Points, car model, player name, customization options, Auto/Manual transmission setting, number of plays till next inspection (the number of plays remaining on the Card, plus 50).


Non-transferable Data: Tune-up (Tune-up status is returned to default, but transferred points may be used to re-tune the car), times, race results, Legend of the Streets status.

1. The player inserts coins to start.




Player inserts Card at the Card Entry Screen.

2. Player inserts credits at the Transfer Card Data Screen.



3. The old Card will be ejected. This Card can no longer be used



4. When the Card Data Transferred message appears, the game will restart. The new Card is for exclusive use with the Initial D Ver. 2, and cannot be used with the previous version, Initial D.

4.1.2.10. Limit on Card Use

Each Card can be used for up to fifty plays, until Car Inspection time is reached. Continued game play after each race is not counted as part of the 50 game limit. Cards may be renewed by transferring data to a new Card (stored points will not be lost). However, if you do not renew your card at the Car Inspection, you will not longer be able to play using the data stored on your card.

4.1.2.11. Car Selections

TOYOTA
TRUENO GT-APEX [AE86]
LEVIN GT-APEX [AE86]
LEVIN SR [AE85]
MR2 G-Limited [SW20]
MR-S S EDITION [ZZW30]
ALTEZZA RS-200 [SXE10]
CELICA GT-FOUR [ST205]
NISSAN
SKYLINE GT-R [BNR32]
SKYLINE GT-R [BNR34]
SILVIA K's [S13]
SILVIA Q's [S14]
SILVIA K's AERO [S14]
SILVIA spec-R [S15]
180SX TYPE X [RPS13]
SILEIGHTY [RPS13]
HONDA

CIVIC TYPE R [EK9]
CIVIC Sri [EG6]
INTEGRA TYPE R [DC2]
S2000 [AP1]
MITSUBISHI
LANCER EVOLUTION VGSR [CE9A]
LANCER EVOLUTION WRS [CN9A]
LANCER EVOLUITON ZGSR [CT9A]
MAZDA
RX-7 Type R [FD3S]
RX-7 SPIRIT R Type A [FD3S]
RX-7 [FC3S]
ROADSTER SSpecial [NA6C]
ROADSTER RS [NB8C]
SUBARU
IMPRETZA WRX STi [GC8]
IMPRETZA WRX STi [GDB]
SUZUKI Cappuccino [EA11R]

4.1.2.12.Race Courses

Easy:	Myogi, Circular Course/3 laps, Clockwise & Counter-clockwise, Day & Night, Dry & Wet
Normal:	Usui, Circular Course/2 laps, Clockwise & Counter-clockwise, Day & Night, Dry & Wet
Hard I:	Akagi, Single road, Uphill & Downhill, Day & Night, Dry & Wet
Hard II:	Akina, Single road, Uphill & Downhill, Day & Night, Dry & Wet
Expert I:	Happogahara, Outbound & Inbound, Night, Dry & Wet
Expert II:	Irohazaka, Single road, Downhill/Reverse, Day & Night, Dry & Wet

4.1.2.13.Legend of the Streets Rival Characters

IGGY	EASY (MYOGI)
TAK	LEVIN SR [AE85]
SHINGO	LEVIN SR [AE85]
ZACK	CIVIC SRi [EG6]
	SKYLINE GT-R [BNR32]
TWO GUYS FROM TOKYO	NORMAL (USUI)
NOBU	SILVIA spec-R [S15]
MAYA & SIMONE	ALTEZZA RS-200 [SXE10]
SID	SILEIGHTY [RPS13]
	Cappuccino [EA11R]
KYLIE	HARD I (AKAGI)
DANNY	RX-7 Type R [FD3S]
K. T.	SILVIA Q's [S14]
RY	RX-7 Type R [FD3S]
	RX-7 [FC3S]
KENJI	HARD II (AKINA)
COLE	180SX TYPE X [RPS13]
AKI	SILVIA K's [S13]
TAK	LEVIN GT-APEX [AE86]
	TRUENO GT-APEX [AE86]
TORU	EXPERT I (HAPPOGAHARA)
DICE	ROADSTER SSpecial [NA6C]
SMILEY	CIVIC TYPE R [EK9]
TOUCH	INTEGRA TYPE R [DC2]
	CIVIC TYPE R [EK9]
HAWK	EXPERT II (IROHAZAKA)
KYLE	LANCER EVOLUTION RS [CN9A]
CAINE	LANCER EVOLUTION GSR [CE9A]
K. T.	MR2 G-Limited [SW20]
TAK	RX-7 Type R [FD3S]
BUNTA	TRUENO GT-APEX [AE86]
	IMPRETZA WRX type R STi Version [GC8]

5. MAINTENANCE INSTRUCTIONS

5.1. EXPLANATION OF TEST AND DATA DISPLAY

Use the switches on the VTS to enter the TEST MODE. This will allow you to carry out post installation and periodic checks and adjustments. The following section details the function of each of the tests:




- Be very careful about entering TEST MODE. If the machine you wish to test is linked to other machines, exiting test on your machine will cause a network check to be carried out. This will disable all other machines linked to it.

ITEM	DESCRIPTION / REFERENCE	INTERVAL
INSTALLATION OF THE MACHINE	When the machine is installed perform the following checks: Check to see that each setting is as per the standard settings input at the time of shipment. In the INPUT TEST mode, check each switch and VR. Section 5.3.2 In the OUTPUT TEST mode, check each of the lamps. Section 5.3.3 In the MEMORY TEST mode check all of the IC's on the IC BD. Section 5.2.1	Monthly
MEMORY	On the TEST MENU screen choosing the MEMORY TEST allows self test to be performed. In this test RAM & ROM are tested.	Monthly
PERIODIC CHECKS	Periodically perform the following MEMORY TEST. Section 5.2.1. Ascertain each setting: In the INPUT TEST mode, test the control devices. Section 5.3.2 In the OUTPUT TEST mode, check each of the lamps. Section 5.3.3	Monthly
CONTROL SYSTEM	In the INPUT TEST mode, check each switch and VR. Section 5.3.2 Adjust or replace each switch and VR. Section 3.9	Monthly
MONITOR	In the CRT TEST mode, check to ensure the monitor is adjusted correctly. Section 5.2.4 Clean screen (switch off machine and remove the plug)	Monthly Weekly
IC BOARD	MEMORY TEST In the SOUND TEST mode, check the sound related ROMs. 5.2.3	Monthly
DATA CHECK	Check such data as held in the bookkeeping screens, relating to number and length of plays. Section 5.4	Monthly
EXTERIOR MAINTENANCE	Clean surfaces Lubricate seat sliders	Monthly
COIN MECHANISM	Check switch operation (if fitted)	Monthly

5.1.1. VTS ASSEMBLY



- Do not touch places other than those specified. Touching places not specified could cause an electric shock or short circuit.



Opening the Coin Chute door will reveal the VTS Assembly shown above. The function of each switch is as follows. The controls on the left affect the 1P cockpit, those on the right the 2P

TEST BUTTON
(TEST SW)

Used to enter TEST mode. Also has function during TEST mode. Refer to the later section detailing TEST mode.

SERVICE BUTTON
(SERVICE SW)

Gives credits without registering on the coin counter. Also used during TEST mode.

DEMAG

Demagnetises (degausses) the CRT to remove colour unevenness.

VOLUME MAIN

Adjusts the volume of the left and right main speakers.

VOLUME WOOFER

Adjusts the volume of the woofer.

5.2. SYSTEM TEST MODE



- The contents of settings changed in the TEST mode are stored when the test mode is finished from EXIT in the menu mode. If the power is turned off before the TEST mode is finished, the contents of setting change become ineffective.
- Executing "BACKUP DATA CLEAR" in the SYSTEM TEST MODE does not clear the BOOKKEEPING data in the GAME TEST mode.
- Entering the TEST mode clears fractional number of coins less than one credit and BONUS ADDER data.
- Perform setting as per specified in this manual for operation. If setting not specified is performed for operation, proper function of this product may not be obtained.

In the SYSTEM TEST MODE, IC BD functioning can be checked, the monitor adjusted, and the coin setting performed.


Refer to NAOMI NETWORK SYSTEM SERVICE MANUAL for the details. Note that the setting of the following items need to be performed in accordance with the instruction given.

CABINET TYPE : 1 PLAYER(S)
 MONITOR TYPE : HORIZONTAL
 SERVICE TYPE : COMMON
 COIN CHUTE TYPE : COMMON
 NETWORK TYPE : NONE

The SEQUENCE SETTING items of COIN/CREDIT SETTING are as follows.

SEQUENCE SETTING

- SEQUENCE 1: Number of credits required for starting the game.
 SEQUENCE 2: Number of credits required for continuing the play.
 SEQUENCE 3: Number of credits required for dedicated CARD purchase.
 SEQUENCE 4 -8: NOT USED



SYSTEM TEST MODE MENU Screen

GAME TEST MENU Screen

Press the TEST BUTTON to bring up the screen shown to the left.

Press the SERVICE BUTTON to move downwards through the list. The arrow shows the current selection.

Press the TEST BUTTON to activate the selected test.

To finish TEST MODE, move the arrow to EXIT and press the TEST.

5.2.1. RAM TEST

```

RAM TEST

IC15 IC16 IC17S IC18S GOOD
IC22 IC23 IC24S IC25S GOOD
IC28 IC29S          GOOD
IC41          GOOD
IC42          GOOD
IC44 IC45S IC46 IC47S GOOD
IC91S IC92S        GOOD
IC98          GOOD

OPTIONAL SOUND BOARD:
IC2          GOOD

OPTIONAL COMMUNICATION BOARD:
IC7 IC8 IC9 IC10 GOOD

PRESS TEST BUTTON TO EXIT

```

The memory test mode is for automatically checking the on-board memory IC functioning. "GOOD" is displayed for normal IC's and "BAD " for abnormal IC's

- When the test is completed, if the results are as shown on the left then the Game Board is satisfactory.
- The test should take approximately thirty seconds to complete. If the test exceeds this time the board may have malfunctioned.
- After finishing the test press the TEST BUTTON or START BUTTON to exit.

5.2.2. JVS TEST

```

JVS TEST
INPUT TEST
> EXIT

NODE      1/1
NAME      SEGA ENTERPRISES, LTD. ;837-13741
          1/0 CONTROL BD2;Ver0.15;99/06

CMD VER   1.1
JVS VER   2.0
COM VER   1.0
SWITCH    2PLAYERS 12BITS
COIN      2SLOTS
ANALOG    8CH
DRIVER OUT 22CH

SELECT WITH SERVICE BUTTON
AND
PRESS TEST BUTTON

```

- In this test, functioning of the I/O Board connected to the Game Board is displayed, and INPUT TEST can be performed. Select EXIT to return to the MENU screen, or select INPUT TEST to display the second screen.

```

JVS TEST
> DISPLAY CONFIG
EXIT

NODE      1/1
SWITCH    _____
          SYSTEM _____
          PLAYER1 _____
          PLAYER2 _____
COIN      SLOT1 0000  SLOT2 8000
ANALOG    CH1 0000 CH2 0000 CH3 0000 CH4 0000
          CH5 0000 CH6 0000 CH7 0000 CH8 0000

SELECT WITH SERVICE BUTTON
AND
PRESS TEST BUTTON

```

With a switch input from the control panel etc., this changes into 1.

With a coin switch input, this accumulates. And, the coin meter counts.

Analogue values are displayed between 0000 and FF00.


Select EXIT to return to the MENU screen.

5.2.3. SOUND TEST

Select the sound test to check the status of the amplifiers, soundboards, and speakers.

Press the SERVICE button or view change button to move the arrow to the desired test item.


Press TEST button to output the sound.



- Select the sound source with SERVICE.
- On pressing TEST, the test sound is emitted from the selected source.


Select EXIT to return to MENU screen.

5.2.4. C.R.T TEST



Selecting CRT test allows the projector adjustment to be checked for colour and distortion.

Press the test or start button to have the second CRT test screen appear.



5.2.5. SYSTEM ASSIGNMENTS

Allows system options to be set. Select required setting with SERVICE button, confirm with TEST button. Default settings are indicated in parentheses.

```

                                SYSTEM ASSIGNMENTS

CABINET TYPE           1PLAYER
ADVERTISE SOUND        ON
MONITOR TYPE           HORIZONTAL
DISPLAY MODE           AUTOSCAN
SERVICE TYPE          COMMON
COMMUNICATION MODE     MASTER
> EXIT

                                SELECT WITH SERVICE BUTTON
                                AND
                                PRESS TEST BUTTON

```

- CABINET TYPE specifies Control Panel and number of Coin Chutes. The number of players displayed in BOOKKEEPING varies in accordance with the value displayed here. (1PLAYER)
- ADVERTISE SOUND allows the sound emission to be turned (ON) or OFF during ADVERTISE MODE.
- MONITOR TYPE changes the orientation of the image on the screen (HORIZONTAL)
- SERVICE TYPE sets the functioning of the SERVICE button, should several SERVICE buttons exist.
INDIVIDUAL: Service credit is applied to the machine on which the SERVICE button is pressed.
(COMMON): Service credit is applied to all machines when SERVICE button is pressed.

5.2.5.1.COIN ASSIGNMENTS

```

                                COIN ASSIGNMENTS
COIN CHUTE TYPE        COMMON
COIN/CREDIT SETTING   #1
COIN CHUTE #1
    1COIN 1CREDIT

COIN CHUTE #2
    1COIN 1CREDIT

· MANUAL SETTING
· SEQUENCE SETTING
> EXIT

                                SELECT WITH SERVICE BUTTON
                                AND
                                PRESS TEST BUTTON

```

Select the coin assignments mode to set the coin to credit ratios.

This can be any of the pre-set values or can be done manually.

5.2.5.2.COIN/CREDIT SETTING (COIN CHUTE COMMON TYPE)

SETTING	FUNCTIONING OF COIN CHUTE #1		FUNCTIONING OF COIN CHUTE #2	
SETTING #1	1 COIN	1 CREDIT	1 COIN	1 CREDIT
SETTING #2	1 COIN	2 CREDITS	1 COIN	1 CREDIT
SETTING #3	1 COIN	3 CREDIT	1 COIN	1 CREDIT
SETTING #4	1 COIN	4 CREDITS	1 COIN	1 CREDIT
SETTING #5	1 COIN	5 CREDITS	1 COIN	1 CREDIT
SETTING #6	1 COIN	2 CREDITS	1 COIN	2 CREDITS
SETTING #7	1 COIN	5 CREDITS	1 COIN	2 CREDITS
SETTING #8	1 COIN	3 CREDITS	1 COIN	3 CREDITS
SETTING #9	1 COIN	4 CREDITS	1 COIN	4 CREDITS
SETTING #10	1 COIN	5 CREDITS	1 COIN	5 CREDITS
SETTING #11	1 COIN	6 CREDITS	1 COIN	6 CREDITS
SETTING #12	2 COINS	1 CREDIT	2 COINS	1 CREDIT
SETTING #13	1 COIN	1 CREDIT	2 COINS	1 CREDIT
SETTING #14	1 COIN	2 CREDITS	2 COINS	1 CREDIT
SETTING #15	1 COIN	1 CREDIT	1 COIN	1 CREDIT
	2 COINS	3 CREDITS	2 COINS	3 CREDITS
SETTING #16	1 COIN	3 CREDITS	1 COIN	1 CREDIT
			2 COINS	3 CREDITS
SETTING #17	3 COINS	1 CREDIT	3 COINS	1 CREDIT
SETTING #18	4 COINS	1 CREDIT	4 COINS	1 CREDIT
SETTING #19	1 COIN	1 CREDIT	1 COIN	1 CREDIT
	2 COINS	2 CREDITS	2 COINS	2 CREDITS
	3 COINS	3 CREDITS	3 COINS	3 CREDITS
	4 COINS	5 CREDITS	4 COINS	5 CREDITS
SETTING #20	1 COIN	5 CREDITS	1 COIN	1 CREDIT
			2 COINS	2 CREDITS
			3 COINS	3 CREDITS
			4 COINS	5 CREDITS
SETTING #21	5 COINS	1 CREDIT	5 COINS	1 CREDIT
SETTING #22	1 COIN	2 CREDITS	3 COINS	1 CREDIT
			5 COINS	2 CREDITS
SETTING #23	2 COINS	1 CREDIT	2 COINS	1 CREDIT
	4 COINS	2 CREDITS	4 COINS	2 CREDITS
	5 COINS	3 CREDITS	5 COINS	3 CREDITS
SETTING #24	1 COIN	3 CREDITS	2 COINS	1 CREDIT
			4 COINS	2 CREDITS
			5 COINS	3 CREDITS
SETTING #25	1 COIN	1 CREDIT	1 COIN	1 CREDIT
	2 COINS	2 CREDITS	2 COINS	2 CREDITS
	3 COINS	3 CREDITS	3 COINS	3 CREDITS
	4 COINS	4 CREDITS	4 COINS	4 CREDITS
	5 COINS	6 CREDITS	5 COINS	6 CREDITS
SETTING #26	1 COIN	6 CREDITS	1 COIN	1 CREDIT
			2 COINS	2 CREDITS
			3 COINS	3 CREDITS
			4 COINS	4 CREDITS
			5 COINS	6 CREDITS
SETTING #27	FREE PLAY		FREE PLAY	

5.2.5.3.COIN/CREDIT SETTING (COIN CHUTE INDIVIDUAL TYPE)

SETTING	FUNCTIONING OF COIN CHUTE #1	
SETTING #1	1 COIN	1 CREDIT
SETTING #6	1 COIN	2 CREDITS
SETTING #8	1 COIN	3 CREDITS
SETTING #9	1 COIN	4 CREDITS
SETTING #10	1 COIN	5 CREDITS
SETTING #11	1 COIN	6 CREDITS
SETTING #12	2 COINS	1 CREDIT
SETTING #15	1 COIN	1 CREDIT
	2 COINS	3 CREDITS
SETTING #17	3 COINS	1 CREDIT
SETTING #18	4 COINS	1 CREDIT
SETTING #19	1 COIN	1 CREDIT
	2 COINS	2 CREDITS
	3 COINS	3 CREDITS
	4 COINS	5 CREDITS
SETTING #21	5 COINS	1 CREDIT
SETTING #22	3 COINS	1 CREDITS
	5 COINS	2 CREDITS
SETTING #23	2 COINS	1 CREDIT
	4 COINS	2 CREDITS
	5 COINS	3 CREDITS
SETTING #25	1 COIN	1 CREDIT
	2 COINS	2 CREDITS
	3 COINS	3 CREDITS
	4 COINS	4 CREDITS
	5 COINS	6 CREDITS
SETTING #27	FREE PLAY	

5.2.5.4.MANUAL SETTING

COIN ASSIGNMENTS MANUAL SETTING									
COIN TO CREDIT									1
BONUS ADDER									0
COIN CHUTE #1 MULTIPLIER									
1 COINCOUNT AS 1COIN									
COIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CREDIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9
COIN CHUTE #2 MULTIPLIER									
1 COINCOUNT AS 1COIN									
COIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CREDIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEQUENCE SETTING									
> EXIT									
SELECT WITH SERVICE BUTTON AND PRESS TEST BUTTON									

Select manual setting to manually set the coin to credit ratios.

The available combinations are detailed below.

MANUAL SETTING

COIN TO CREDIT	1 COIN	1 CREDIT
	2 COINS	1 CREDIT
	3 COINS	1 CREDIT
	4 COINS	1 CREDIT
	5 COINS	1 CREDIT
	6 COINS	1 CREDIT
	7 COINS	1 CREDIT
	8 COINS	1 CREDIT
	9 COINS	1 CREDIT

BONUS ADDER	NO BONUS ADDER
	2 COINS GIVE 1 EXTRA COIN
	3 COINS GIVE 1 EXTRA COIN
	4 COINS GIVE 1 EXTRA COIN
	5 COINS GIVE 1 EXTRA COIN
	6 COINS GIVE 1 EXTRA COIN
	7 COINS GIVE 1 EXTRA COIN
	8 COINS GIVE 1 EXTRA COIN
	9 COINS GIVE 1 EXTRA COIN

COIN CHUTE MULTIPLIER	1 COIN COUNTS AS 1 COIN
	1 COIN COUNTS AS 2 COINS
	1 COIN COUNTS AS 3 COINS
	1 COIN COUNTS AS 4 COINS
	1 COIN COUNTS AS 5 COINS
	1 COIN COUNTS AS 6 COINS
	1 COIN COUNTS AS 7 COINS
	1 COIN COUNTS AS 8 COINS
	1 COIN COUNTS AS 9 COINS

5.2.5.5. SEQUENCE SETTING

Selecting SEQUENCE SETTING allows the number of credits required to start the game to be set. Each sequence can be set between 1 and 5. Select EXIT to return to the first screen.

```
COIN ASSIGNMENTS
SEQUENCE SETTING

SEQUENCE1 *CREDIT
SEQUENCE2 *CREDIT
SEQUENCE3 *CREDIT
SEQUENCE4 *CREDIT
SEQUENCE5 *CREDIT
SEQUENCE6 *CREDIT
SEQUENCE7 *CREDIT
SEQUENCE8 *CREDIT
> EXIT

[ XXXXXXXXXXXXXXX ]
[ SEGA ENTERPRISES,LTD. ]
DESCRIPTION OF SEQUENCE
SE01 TO START
SE02 TO CONTINUE
SE03 TO MAKE CARD
SE04 NOT USED
SE05 NOT USED
SE06 NOT USED
SE07 NOT USED
SE08 NOT USED

SELECT WITH SERVICE BUTTON
AND
PRESS TEST BUTTON
```

5.2.5.6. BOOKKEEPING

BOOKKEEPING PAGE#1		
TOTAL TIME	55H27M13S	
COIN1	16	SERVICE1 5
COIN2	4	SERVICE2 0
CREDIT	10	
TOTAL COIN	20	
COIN CREDIT	10	
SERVICE CREDIT	5	
TOTAL CREDIT	15	
PRESS SERVICE BUTTON TO ANOTHER PAGE		
PRESS TEST BUTTON TO EXIT		

BOOKKEEPING PAGE#2	
PLAYER1	
SE01	1
SE02	0
SE03	1
SE04	0
SE05	0
SE06	0
SE07	0
SE08	0
PRESS SERVICE BUTTON TO ANOTHER PAGE	
PRESS TEST BUTTON TO EXIT	

This mode consists of 2 pages that allow the data relating to credit and game play time to be checked.

In page 1 mode press SERVICE to proceed to page 2, in page 2 mode press TEST to return to the test menu.

- Total time is displayed as XXH X XM X XS and no date will be displayed after exceeding 24 hours.
- The displays for number of coin and number of service vary depending on the CABINET TYPE set in SYSTEM ASSIGNMENTS. Number of credit displays 1 if COIN CHUTE TYPE is set to COMMON in COIN ASSIGNMENTS. If COIN CHUTE TYPE is set to INDIVIDUAL, the applicable number in CABINET TYPE setting will be displayed.
- On the second screen, each sequence displays the frequency of functioning.

5.2.5.7. BACKUP DATA CLEAR


BACKUP DATA CLEAR	
YES (CLEAR)	
>	NO (CANCEL)
SELECT WITH SERVICE BUTTON	
AND	
PRESS TEST BUTTON	

Clears the contents of bookkeeping. When clearing, bring the arrow to "YES (CLEAR)" and press the test button. When the data has been cleared "COMPLETED" will be displayed. Bring the arrow to "NO (CANCEL)" and press the test button to return to the menu mode.

Note that this does not clear the contents of BOOKKEEPING in GAME TEST MODE. For this, use the BACKUP DATA CLEAR in GAME TEST MODE.

5.2.5.8.ROM BD TEST


In this test, Game Board ROM is checked. If GOOD is displayed, it is satisfactory. The IC number, TYPE, BYTE and WORD refer to the checksum of each unit. Press TEST to exit.




On above screen, IC35 and IC36 (program ROMs) do not display GOOD or BAD. Press TEST Button to EXIT.

5.2.5.9. CLOCK SETTING

YEAR, MONTH, DAY, HOUR and MINUTE are set for SEGA NAOMI BOARD. Select the desired item with SERVICE button and press TEST to increase the value. Select EXIT to return to MENU mode.




5.3. GAME TEST MODE

 IMPORTANT	<ul style="list-style-type: none">• When changing the game configuration, changes will not take effect until the Game Test Mode has been completed. Be sure to exit the Game Test Mode properly after configuration changes.• Do not configure the game in ways not described in this text. It is possible that the game will not function properly.
---	---

5.3.1. GAME TEST MENU MODE

Select GAME TEST MODE from the System Menu screen to display the Game Test Menu screen.

Use the SERVICE Button to move the cursor to the desired test item.
Press the TEST Button to enter the selected item.




After making changes, be sure to select EXIT and press the TEST Button in order to enable the new settings.

Move the cursor to EXIT and press the TEST Button to return to the System Menu screen.

5.3.2. INPUT TEST

Select INPUT TEST to display the following screen and check the status of input devices. This test should be used periodically to check that each input device is functioning correctly.




INPUT TEST Screen

Test the STEERING, ACCEL and BRAKE controls to ensure that they are functioning properly and that the parameters change smoothly as each input device is operated.

Display N, UP and DOWN using the GEAR POSITION. N should display there is no control input. Verify that both UP and DOWN display in sync with the position of the shift knob.


Press the START, CHANGE VIEW, SERVICE and TEST Buttons. If functioning correctly, each indicator will switch from OFF to ON.



Press the SERVICE and TEST Buttons simultaneously to return to the Game Test Menu screen.

5.3.3. OUTPUT TEST

Select OUTPUT TEST to display the following screen and check the status of each lamp. This test should be used periodically to check that the lamps are functioning correctly.




OUTPUT TEST Screen

The cursor toggles automatically between START Button and CHANGE VIEW Button, and each lamp lights up.

Press the TEST Button to return to the Game Test Menu screen.

5.3.4. FORCE FEEDBACK

 <p>CAUTION</p>	<ul style="list-style-type: none">• If you select FORCE FEEDBACK, the STEERING will rotate automatically when you press the TEST Button. The STEERING will also rotate automatically during FORCE TEST. Make sure that no one is touching the STEERING before running these tests as contact may cause injury.
---	--

When you select "FORCE FEEDBACK", a connection test runs and the STEERING rotates. When the connection check completes, a screen similar to the one below is displayed, and you may adjust the STEERING resistance.

```
GAME TEST MODE
FORCE FEEDBACK
(MIN 0 : MAX 10 : DEFAULT 4)
FORCE =  XX
UP
DOWN
FORCE TEST (FORCE = 4)
CENTER  OFF
RIGHT   OFF
LEFT    OFF
->EXIT

SELECT WITH SERVICE BUTTON
AND PRESS TEST BUTTON
```

FORCE FEEDBACK Screen

FORCE: Set the STEERING resistance

The smaller the value, the weaker the resistance; the larger the value, the stronger the resistance.

(Minimum value is 0; the maximum value is 10. The default setting is 4.)

Move the cursor to UP or DOWN and press the TEST Button to change the value.

FORCE TEST: Verifies the STEERING motor is working properly

Conducted when the STEERING resistance is set at 4.

Toggle between OFF and ON by aligning to CENTRE and pressing the TEST Button. The STEERING will rotate and stop in the centre position. Pressing the SERVICE Button moves the cursor to the next menu item and CENTRE changes to OFF. Control of the STEERING is then released.

When the RIGHT menu item is ON, the STEERING rotates to the right as far as possible and then stops. Press the SERVICE Button again to turn it OFF and release control of the STEERING.

When the LEFT menu item is ON, the STEERING rotates to the left as far as possible and then stops. Press the SERVICE Button again to turn it OFF and release control of the STEERING.

Move the cursor to EXIT and press the TEST Button to return to the Game Test Menu screen.

5.3.5. INPUT ASSIGNMENTS

Select INPUT ASSIGNMENTS to display the following screen.

```
GAME TEST MODE
INPUT ASSIGNMENTS
STEERING:      XXX
(DEFAULT = 0)
ACCEL :       XXX
(DEFAULT = 0)
BRAKE :       XXX
(DEFAULT = 0)

DEFAULT SETTING
->EXIT

SELECT WITH SERVICE BUTTON
AND PRESS TEST BUTTON
```

INPUT ASSIGNMENTS Screen

You can adjust each of the menu items by moving the cursor to the menu item and pressing the TEST Button.

Return all settings to the default settings with DEFAULT SETTING.

STEERING: Make adjustments to STEERING
Press the TEST Button to display the following screen.

```
GAME TEST MODE
STEER ASSIGNMENT
(MIN -40 : MAX 40 : DEFAULT 0)
STEERING = XXX

  0
  ^
  CENTER
  RIGHT
  LEFT

->EXIT

SELECT WITH SERVICE BUTTON
AND PRESS TEST BUTTON
```

STEER ASSIGNMENTS Screen

Centre the STEERING. When the "0" displayed is not exactly aligned with the "^" mark above CENTRE, use the cursor to select RIGHT or LEFT and move the "0" until it is displayed directly above the "^" mark. Move the cursor to RIGHT and press the TEST Button to move the "0" to the right. Each time you press the TEST Button, "0" moves slightly to the right. Move the cursor to LEFT and press the TEST Button to move the "0" to the left. Each time you press the TEST Button, "0" moves slightly to the left.

Move the cursor to EXIT and press the TEST Button to return to the INPUT ASSIGNMENTS screen.

ACCEL: Make adjustments to ACCEL
Press the TEST Button to display the following screen.

```
GAME TEST MODE
ACCEL ASSIGNMENT
(MIN -40 : MAX 40 : DEFAULT 0)
ACCEL = XXX

  0
  ^
MIN   ^   MAX

RIGHT
LEFT

->EXIT

SELECT WITH SERVICE BUTTON
AND PRESS TEST BUTTON
```

Adjust the distance between "0" displayed and the "^" mark equally so that when your foot is off the ACCEL pedal, the "0" on the left aligns with the "^" above MIN and when you press the ACCEL pedal down all the way, the "0" on the right aligns with the "^" mark above MAX.

Move the cursor to RIGHT and press the TEST Button to move "0" to the right. Each press of the TEST Button moves "0" slightly to the right.

Move the cursor to LEFT and press the TEST Button to move "0" to the left. Each press of the TEST Button moves "0" slightly to the left.

Move the cursor to EXIT and press the TEST Button to return to the INPUT ASSIGNMENTS screen.

BRAKE: Make adjustments to BRAKE
Press the TEST Button to display the following screen.

```
GAME TEST MODE
BRAKE ASSIGNMENT
(MIN -40 : MAX 40 : DEFAULT 0)
BRAKE = XXX

  0
  ^
MIN   ^   MAX

RIGHT
LEFT

->EXIT

SELECT WITH SERVICE BUTTON
AND PRESS TEST BUTTON
```

Adjust the distance between "0" displayed and the "^" mark equally so that when your foot is off the BRAKE pedal, the "0" on the left aligns with the "^" above MIN and when you press the BRAKE pedal down all the way, the "0" on the right aligns with the "^" mark above MAX.

Move the cursor to RIGHT and press the TEST Button to move "0" to the right. Each press of the TEST Button moves "0" slightly to the right.

Move the cursor to LEFT and press the TEST Button to move "0" to the left. Each press of the TEST Button moves "0" slightly to the left.

Move the cursor to EXIT and press the TEST Button to return to the INPUT ASSIGNMENTS screen.

5.3.6. GAME ASSIGNMENTS

Select GAME ASSIGNMENTS to display the current game settings and make changes.

```
GAME TEST MODE
GAME ASSIGNMENTS

GAME DIFFICULTY  NORMAL
DEFAULT VIEW     DRIVER
SEAT NUMBER      NO DEFINED
CARD R/W         ON
CONTINUE         ON

MAX WIN STREAK   INFINITY

->EXIT


SELECT WITH SERVICE BUTTON
AND PRESS TEST BUTTON
```

The GAME DIFFICULTY and CONTINUE menu items can be set only when the SEAT NUMBER is set to either 1 or NO DEFINED. The MAX WIN STREAK menu item can be set only when the SEAT NUMBER is set to 1.

- * **GAME DIFFICULTY:** Set the level of difficulty for the game
You may select one of 5 different levels of difficulty: VERY EASY, EASY, NORMAL, HARD or VERY HARD.
This setting does not affect the speed of rivals in "Legend of the Streets" mode.
- * **DEFAULT VIEW:** Set the view perspective at the start of races
You may select one of the following 2 settings: DRIVER view or REAR view.
- * **SEAT NUMBER:** Assign seat numbers to seats in each arcade unit for network play
If you have two arcade units side by side, make sure you assign different seat numbers; the seat on the left would be 1 and the one on the right would be 2. If the unit will not be used for network play, set the SEAT NUMBER to NO DEFINED.
You may select one of the following 3 settings: 1, 2 or NO DEFINED.
- * **CARD R/W:** Set to ON if using the Card Reader/Writer.
Set to OFF when not using the Card Reader/Writer.
- * **CONTINUE:** Enable/Disable Continue function.
ON: Enables Continue for Legend of the Street Time Attack and Network Battle Race games.
OFF: Disable Continue.
- * **MAX WIN STREAK:** Set maximum possible wins in the Battle Race game
1/3/5/10/20/30: Causes the continue screen to appear when the number of wins exceeds the indicated limit.
INFINITY: Play continues without inserting new coins as long as the player continues to win.

Changes to settings are not enabled until Test Mode is exited.
After changing settings, be sure to exit Test Mode.
After changing the settings, select EXIT and press the TEST Button to return to the Game Test Menu screen.

5.3.7. CARD R/W TEST

 <p>STOP</p> <p>IMPORTANT</p>	<ul style="list-style-type: none">• Clean the card reader/writer periodically.
--	--

Test the functionality of or clean the CARD R/W (read/writer).
The CARD R/W should be tested and cleaned periodically.

```
GAME TEST MODE
CARD R/W TEST
CARD R/W STATUS : *****
( INFORMATION )

INITIALIZE
CLEANING
CHECK R/W : --
-> EXIT

SELECT WITH SERVICE BUTTON
AND PRESS TEST BUTTON
```

The cursor can move to the following items:

- * INITIALIZE: Initialisation
- * CLEANING: Cleaning
- * CHECK R/W: R/W Operation Check

Move the cursor to EXIT and press the TEST Button to return to the Game Test Menu screen.

Depending on the R/W running mode, one of the following is displayed in "*****" in "CARD R/W STATUS: *****".

- READY..... Now waiting (Clear to Send Command)
- INITIAL Now initializing (Not Clear to Send Command)
- CLEAN Now cleaning (Not Clear to Send Command)
- GET..... Cards are being taken out from the dispenser (Not Clear to Send Command)
- SAVE..... Sample data is saved onto the card (Not Clear to Send Command)
- PRINT..... Sample data is printed onto the card (Not Clear to Send Command)
- LOAD..... Load card data and compares it with sample data (Not Clear to Send Command)
- OUT..... Eject cards (Not Clear to Send Command)
- SHUTTER..... Now closing/opening the shutter (Not Clear to Send Command)
- ERROR..... Error (Clear to Initialize Command Only)

While a status with a note of "Not Clear to Send Command " in parentheses is on-screen, no operations are accepted. If such a status has occurred, wait until the operation in that status stops automatically and the display comes to READY.

Occasionally, the "INFORMATION" field on the screen outputs one of the instructions below.

It usually displays nothing (blank), although it displays NO ERROR when each item is completed normally.

While cleaning is in progress, waiting in the ready mode for inserting a cleaning card:

--PLEASE INSERT CLEANING CARD --

After the operation check, waiting for the ready mode for ejecting the card:

-- PLEASE REMOVE --

When an error occurs, its type are displayed in the "INFORMATION" field:

NO ERROR.....	Normal Completion
CAN'T LOAD.....	Loading Error
CAN'T SAVE.....	Writing Error
DRAW CARD ERROR.....	Error in Taking Card from dispenser
CARD STUFFED.....	Card Jamming
SHUTTER ERROR.....	Shutter Error
WRONG DATA.....	Data Error, Dispenser Card Empty
CONNECTION ERROR.....	Connection Error
SCIF ERROR RC-232C.....	Communication Error
UNKNOWN EROR.....	Unknown Error

The "---" field in "CHECK R/W : ---" shows the result of the operation check.

-----	Not Checked
OK	No Failure
NG.....	Failure

5.3.8. CLEANING PROCESS

Cleaning refers to the optional cleaning of the heads on the CARD R/W.
Refer to Head Cleaning for details on the use of the cleaning card.

Select "CLEANING" and press the TEST Button.

- A. If the CARD R/W is not initialised, it will be initialised first. :INITIALIZE is displayed.
- B. The following message appears to show that the R/W is ready for insertion of the cleaning card:
-- PLEASE INSERT CLEANING CARD --
- C. Insert the cleaning card into the R/W.
On the screen, the status display is replaced with "CLEAN", and cleaning begins.
- D. Once cleaning ends after a lapse of a certain time, the R/W automatically ejects the card.
The status display changes from "CLEAN" to "READY."
NO ERROR is displayed on the screen.

TESTING FUNCTIONALITY

The operation check takes out each card from the dispenser, and writes the sample data onto it. The check then loads and reads it, and checks whether the read data matches the sample data. Then, the check ejects the card. When you draw out the card at this time, the entire process of the check is completed. The functionality test uses 1 card from the dispenser.

Select "CHECK R/W" and press the TEST button.

R/W operates automatically as follows:

- A. If the CARD R/W is not initialised, it will be initialised first. :INITIALIZE is displayed.
- B. Close the shutter: SHUTTER is displayed.
- C. Takes out the card from the dispenser: GET is displayed.
- D. Saves the sample data onto the card: SAVE is displayed.
- E. Print the sample data onto the card: PRINT is displayed.
- F. Loads the data on the card for comparison with the sample data: LOAD is displayed.
- G. Open the shutter: SHUTTER is displayed.
- H. Ejects the card: OUT is displayed.
- I. Draws out the card. Now the entire process of the check is completed.

If execution of the operation check results in display of NG, check the error condition. If you can take action against the error, execute the operation check again after you take the proper action.

If you cannot take action against the error, repeat the check several times. If the result of the check is still NG, clean the R/W.

If the subsequent execution of the operation check still results in NG, the R/W may be faulty.

If an error occurs, it is cleared by executing the INITIALIZE command.


Note that, when an error has occurred, the R/W only accepts this command (except EXIT).

5.3.9. CLOSE SETTING

Select CLOSE SETTING to display the following screen.

Change the setting for the time when the store closes.


The game will be unusable for card play starting 15 minutes before the time you set until 6:00 AM the next morning. Before the store closing time, be sure to pay attention to the players with the card.



You can set SCHEDULE TYPE to DAY, WEEK or OFF. Press the TEST Button to select the item. (The unit is shipped with SCHEDULE TYPE set to OFF.)

Move the cursor to SETTING and press the TEST Button to display the appropriate time setting screen.

DAY: Set the daily store closing time. This time setting will be used every day



Set the daily store closing time. When you press the SERVICE Button, the "hour" display will begin to flash. Press the TEST Button to select any hour from "19" to "26".

Press the SERVICE Button again to accept the "hour" selection. Once accepted, the "minute" display will then begin to flash. Press the TEST Button to select one of the following "minute" options: "00, 15, 30, 45".

Press the SERVICE Button again to accept the "minute" selection.

When complete, move the cursor to EXIT. If you press the SERVICE Button when the cursor is next to EXIT, the "hour" display will begin to flash again indicating that you can change the settings.

Move the cursor to EXIT and press the TEST Button to return to the CLOSE SETTING screen.

WEEK: Set a different store close time for each day of the week

```
GAME TEST MODE  
CLOSE SETTING  
SUN : 24:00  
MON : 24:00  
TUE : 24:00  
WED : 24:00  
THU : 24:00  
FRI : 24:00  
SAT : 24:00  
  
->EXIT  
  
SELECT WITH SERVICE BUTTON  
AND PRESS TEST BUTTON
```

Set the store closing time for each day of the week. When you press the SERVICE Button, the "hour" display will begin to flash. Press the TEST Button to select any hour from "19" to "26".

Press the SERVICE Button again to accept the "hour" selection. Once accepted, the "minute" display will then begin to flash. Press the TEST Button to select one of the following "minute" options: "00, 15, 30, 45". Press the SERVICE Button again to accept the "minute" selection. Once accepted, the "hour" display for the next day of the week will begin to flash. Set the "hour" and "minute" settings in the same fashion as described above.

When you have completed setting the time for SAT, move the cursor to EXIT. If you press the SERVICE Button when the cursor is next to EXIT, the "hour" display for SUN will begin to flash again indicating that you can change the settings.

Move the cursor to EXIT and press the TEST Button to return to the CLOSE SETTING screen.
OFF: Do not set any store closing times. Other SETTING items are not displayed

5.4. BOOKKEEPING

Select BOOKKEEPING to display the following screens of operating status data. Each time the TEST Button is pressed, the ensuing page appears. Pressing the TEST Button while the 5/5 page is displayed causes the Game Test Menu to return on the screen.

GAME TEST MODE	
BOOKKEEPING 1/7	
NUMBER OF GAMES	0
NUMBER OF NETWORK PLAY	0
NUMBER OF CARD	0
NUMBER OF CARD PLAY	0
PLAY TIME	00 0H 0M 0S
AVERAGE PLAY TIME	0M 0S
LONGEST PLAY TIME	0M 0S
SHORTEST PLAY TIME	0M 0S
PLAY TIME HISTOGRAM	
0M 0S ~ 0M59S	0
1M 0S ~ 1M59S	0
2M 0S ~ 2M29S	0
2M30S ~ 2M59S	0
3M 0S ~ 3M29S	0
3M30S ~ 3M59S	0
4M 0S ~ 4M29S	0
4M30S ~ 4M59S	0
5M 0S ~ 5M29S	0
5M30S ~ 5M59S	0
6M 0S ~ 6M29S	0
OVER 6M30S	0
PRESS TEST BUTTON TO CONTINUE	

GAME TEST MODE	
BOOKKEEPING 2/7	
GAME / LEGEND OF THE STREETS	
MYOGI-1	0
MYOGI-2	0
MYOGI-3	0
MYOGI-4	0
USUI-1	0
USUI-2	0
USUI-3	0
USUI-4	0
AKAGI-1	0
AKAGI-2	0
AKAGI-3	0
AKAGI-4	0
AKINA-1	0
AKINA-2	0
AKINA-3	0
AKINA-4	0
PRESS TEST BUTTON TO CONTINUE	

Press the TEST Button to move to screen 3/7 of BOOKKEEPING.


GAME TEST MODE	
BOOKKEEPING 3/7	
GAME / LEGEND OF THE STREETS	
HAPPOGAHARA-1	0
HAPPOGAHARA-2	0
HAPPOGAHARA-3	0
HAPPOGAHARA-4	0
IROHAZAKA-1	0
IROHAZAKA-2	0
IROHAZAKA-3	0
IROHAZAKA-4	0
IROHAZAKA-5	0
SPECIAL	0
PRESS TEST BUTTON TO CONTINUE	

GAME/LEGEND OF THE STREETS: Displays the number of times each rival character was selected in "Legend of the Street" mode. "MYOGI-1" refers to the first rival in MYOGI who is IGGY.
 Press the TEST Button to move to screen 4/7 of BOOKKEEPING.

GAME TEST MODE	
BOOKKEEPING 4/7	
GAME / TIME ATTACK	
MYOGI	0
USUI	0
AKAGI	0
AKINA	0
HAPPOGAHARA	0
IROHAZAKA	0
GAME / NETWORK GAME	
MYOGI	0
USUI	0
AKAGI	0
AKINA	0
HAPPOGAHARA	0
IROHAZAKA	0
PRESS TEST BUTTON TO CONTINUE	

GAME/TIME ATTACK: Displays the number of times each course was selected in TIME ATTACK mode
 GAME/NETWORK GAME: Displays the number of times each course was selected in NETWORK GAME (VERSUS) mode


Press the TEST Button to move to screen 5/7 of BOOKKEEPING



GAME/BUNTA CHALLENGE: Displays number of times each course has been selected for the Bunta Challenge.

TRANSMISSION SELECT: Displays the number of times each TRANSMISSION was selected in all game modes.

Press the TEST Button to move to screen 6/7 of BOOKKEEPING.



Press the TEST Button to move to screen 7/7 of BOOKKEEPING.

GAME TEST MODE	
BOOKKEEPING 7/7	
CAR SELECT	
CIVIC(EK9)	0
CIVIC(EG6)	0
INTEGRA	0
S2000	0
LANCER EVO3	0
LANCER EVO4	0
LANCER EVO7	0
RX-7(FD3S1)	0
RX-7(FD3S6)	0
RX-7(FC3S)	0
ROADSTER(NA6C)	0
ROADSTER(NB8C)	0
IMPREZA(GC8S6)	0
IMPREZA(GDB)	0
IMPREZA(GC8S5)	0
CAPPUCCINO	0


PRESS TEST BUTTON TO EXIT

CAR SELECT: Displays the number of times each car was selected
 Move the cursor to EXIT and press the TEST Button to return to the Game Test Menu screen.

5.4.1. BACKUP DATA CLEAR

Delete all BOOKKEEPING screen data. Use BACKUP DATA CLEAR in the SYSTEM TEST MODE to delete data about coin/credit collection.

Deleting this data does not affect the game settings or other data stored by the game. Deleting this data will delete the data showing how many times the CARD R/W was used. After deleting the data, the CARD R/W automatically enters Head Cleaning mode. Refer to section <7-2> Head Cleaning for more information about head cleaning.



To clear data, use the SERVICE Button to move the cursor to YES (CLEAR) and then press the TEST Button. When the data has been cleared, the message "COMPLETED" will be displayed. Press the TEST Button again to return to the Game Test Menu screen. Move the cursor to NO (CANCEL) and press the TEST Button to return to the Game Test Menu screen without clearing the data.

6. COIN MECH INSTALLATION AND CREDIT BOARD SET UP

6.1. INTRODUCTION

Game credits between the Coin Mechanism and the game board for this machine are controlled by a VTS board. This electronic circuit allows the price of play to be set for a range of different countries. These functions are set on Dual In Line (DIL) PCB mounted switches.

SW1 is used to set the currency (or coin ratio) and SW3 the price of play. Refer to the Tables on the following pages for the correct settings for your environment.

The VTS board pictured below is mounted in the Coin Chute Tower.


The VTS board is connected to the coin validator and lamps via a dedicated wiring harness depending upon the coin validator used:

Wiring Harness	Validator	
LM1006	Coin Controls	(15 way connector)
LM1007	Mars	(13 way connector)
LM1008	Mechanical	See note 2
N/A	NRI	See note 1

Notes

1. If NRI mechanisms are to be used, these should be ordered with the highest denomination coin on coin path #1 and the lowest denomination on coin path #4. The VTS board should be then be set up for either the UK or Switzerland settings. A minimum connecting lead length of 600mm is required.
2. Mechanical coin mechanisms may be connected in parallel allowing two identical mechanisms to be fitted.

The VTS Board



Credit Board Mode Settings Switch 3																			
Country	Setting	Switch 3 Setting						Coin Validator Programming											
		SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	COIN1	COIN2	COIN3	COIN4	COIN5	COIN6	COIN7	COIN8	COIN9	COIN10	COIN11	COIN12
UK	Coin Controls C220 Parallel	OFF	OFF	OFF	OFF			£1	50p new	20p	10p	-	50p old	-	-				
UK	Coin Controls C220 Binary	ON	OFF	OFF	OFF			£1	50p new	20p	10p	-	50p old	-	£2				
UK	Coin Controls C220 Binary	OFF	ON	OFF	OFF			£1	50p new	20p	10p	-	£2	-	50p old				
UK	Coin Controls SR3 Parallel	ON	ON	OFF	OFF			£1	50p new	20p	10p	-	£2	-	50p old				
UK	Coin Controls SR3 Parallel	OFF	OFF	ON	OFF			£2	£1	50p new	20p	10p	-	-	-				
Euro	SR3 Parallel	£2	£1	50p new	50¢			£2	£1	50p new	20p	10p	10p	10p	10p	50p old			
UK	Mars ME/MS 111 Parallel	ON	OFF	ON	OFF			£1	£2	20p	10p	50p new	50p old						
UK	NR1 Parallel	OFF	ON	ON	OFF			10p	20p	50p	£1	£2	-						
Belgium	Parallel	ON	ON	ON	OFF			-	50Fr	20BFr	5BFr								
Holland	Parallel	OFF	OFF	OFF	ON			-	5NLG	2.5NLG	1NLG								
Austria	SR3 Parallel	ON	OFF	OFF	ON			20Sch	10Sch	5Sch	1Sch								
Spain	Coin Controls C220 Binary	OFF	ON	OFF	ON			500Pta	200Pta	100Pta	50Pta	25Pta	200Pt old	50Pta old	25Pta old				
Spain	SR3/NR1 Parallel	ON	ON	OFF	ON			500Pta	200Pta	100Pta	50Pta	25Pta	-	-	200Pta	-	50Pta old	25Pta old	
Spain	Coin Controls C220 Parallel	OFF	OFF	ON	ON			100Pta	50Pta	-	25Pta new	-	50Pta old	-	25Pta old				
Portugal Euro	Parallel	ON	OFF	ON	ON			200Es	100Es	50Es	-	-	-	-	-				
	TBA				OFF			TBA											
	Channels				ON			TBA											
					OFF			Direct Mode											
					ON			2 channel Mode											

Please Note
The credit board automatically sets the validator for parallel and binary operation through an output on pin 8 of the 17 way pinstrip. For the feature to work it is necessary for the validator interconnecting cable to include at wire at this position

Note: These switch settings are under constant review and may change due to world currency updates.

- Set SW 1 according to the option settings found in the relevant Price of Play Settings Table on the following pages.
- For Germany (DM), France (Fr) & Switzerland (SF), use the appropriate existing setting shown above (from another country) that matches the coin ratios programmed into your coin mech.
- Set SW 3 on the VTS /Excel board as shown in the table above corresponding to the country required.

6.1.1. PRICE OF PLAY SETTINGS UK

	Price	Bonus			DIL Switch 1				
					Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4	Switch 5
1	10p	No Bonus			OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2	10p	6 = 50p			ON	OFF	OFF	OFF	OFF
3	20p	No Bonus			OFF	ON	OFF	OFF	OFF
4	20p	3 = 50p	6 = £1	12 = £2	ON	ON	OFF	OFF	OFF
5	30p	No Bonus			OFF	OFF	ON	OFF	OFF
6	30p	1.66 = 50p	4 = £1	8 = £2	ON	OFF	ON	OFF	OFF
7	30p	2 = 50p	4 = £1		OFF	ON	ON	OFF	OFF
8	30p	AMLD *	3 = £1	6 = £2	ON	ON	ON	OFF	OFF
9	40p	No Bonus			OFF	OFF	OFF	ON	OFF
10	40p	1.25 = 50p	3 = £1	6 = £2	ON	OFF	OFF	ON	OFF
11	50p	No Bonus			OFF	ON	OFF	ON	OFF
12	50p		3 = £1	6 = £2	ON	ON	OFF	ON	OFF
13	50p		2 = £1	5 = £2	OFF	OFF	ON	ON	OFF
14	60p	No Bonus			ON	OFF	ON	ON	OFF
15	60p		2 = £1	4 = £2	OFF	ON	ON	ON	OFF
16	80p	No Bonus			ON	ON	ON	ON	OFF
17	80p	1.25 = £1	2 = £1.50	2.5 = £2	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
18	£1	No Bonus			ON	OFF	OFF	OFF	ON
19	£1		3 = £2		OFF	ON	OFF	OFF	ON
20	£1		2 = £2	5 = £4	ON	ON	OFF	OFF	ON
21	£1.50	No Bonus			OFF	OFF	ON	OFF	ON
22	£1.50		2 = £2		ON	OFF	ON	OFF	ON
23	£2	No Bonus			OFF	ON	ON	OFF	ON
24	£2			3 = £5	ON	ON	ON	OFF	ON
25	£3	No Bonus			OFF	OFF	OFF	ON	ON
26	£3			2 = £5	ON	OFF	OFF	ON	ON
27	£5	No Bonus			OFF	ON	OFF	ON	ON
28	£5			3 = £10	ON	ON	OFF	ON	ON
29	£7.50	No Bonus			OFF	OFF	ON	ON	ON
30	£7.50			2 = £10	ON	OFF	ON	ON	ON
31	£10	No Bonus			OFF	ON	ON	ON	ON
32	Free Play				ON	ON	ON	ON	ON


6.1.2. PRICE OF PLAY SETTINGS EURO

	Price	Bonus			DIL Switch 1				
					Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4	Switch 5
1	10¢	No Bonus			OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2	10¢	6 = 50¢			ON	OFF	OFF	OFF	OFF
3	20¢	No Bonus			OFF	ON	OFF	OFF	OFF
4	20¢	3 = 50¢	6 = €1	12 = €2	ON	ON	OFF	OFF	OFF
5	30¢	No Bonus			OFF	OFF	ON	OFF	OFF
6	30¢	1.66 = 50¢	4 = €1	8 = €2	ON	OFF	ON	OFF	OFF
7	30¢	2 = 50¢	4 = €1		OFF	ON	ON	OFF	OFF
8	30¢	AMLD *	3 = €1	6 = €2	ON	ON	ON	OFF	OFF
9	40¢	No Bonus			OFF	OFF	OFF	ON	OFF
10	40¢	1.25 = 50¢	3 = €1	6 = €2	ON	OFF	OFF	ON	OFF
11	50¢	No Bonus			OFF	ON	OFF	ON	OFF
12	50¢		3 = €1	6 = €2	ON	ON	OFF	ON	OFF
13	50¢		2 = €1	5 = €2	OFF	OFF	ON	ON	OFF
14	60¢	No Bonus			ON	OFF	ON	ON	OFF
15	60¢		2 = €1	4 = €2	OFF	ON	ON	ON	OFF
16	80¢	No Bonus			ON	ON	ON	ON	OFF
17	80¢	1.25 = €1	2 = €1.50	2.5 = €2	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
18	€1	No Bonus			ON	OFF	OFF	OFF	ON
19	€1		3 = €2		OFF	ON	OFF	OFF	ON
20	€1		2 = €2	5 = €4	ON	ON	OFF	OFF	ON
21	€1.50	No Bonus			OFF	OFF	ON	OFF	ON
22	€1.50		2 = €2		ON	OFF	ON	OFF	ON
23	€2	No Bonus			OFF	ON	ON	OFF	ON
24	€2			3 = €5	ON	ON	ON	OFF	ON
25	€3	No Bonus			OFF	OFF	OFF	ON	ON
26	€3			2 = €5	ON	OFF	OFF	ON	ON
27	€5	No Bonus			OFF	ON	OFF	ON	ON
28	€5			3 = €10	ON	ON	OFF	ON	ON
29	€7.50	No Bonus			OFF	OFF	ON	ON	ON
30	€7.50			2 = €10	ON	OFF	ON	ON	ON
31	€10	No Bonus			OFF	ON	ON	ON	ON
32	Free Play				ON	ON	ON	ON	ON

6.1.3. PRICE OF PLAY SETTINGS Austria-Czech-Denmark-Norway-
Israel-France2

	Price	Bonus			Switch 1				
					Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4	Switch 5
1	1	No Bonus			OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2	1			11 = 10	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
3	1		6 = 5		OFF	ON	OFF	OFF	OFF
4	2	No Bonus			ON	ON	OFF	OFF	OFF
5	2			6 = 10	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
6	2		3 = 5		ON	OFF	ON	OFF	OFF
7	3	No Bonus			OFF	ON	ON	OFF	OFF
8	3			4 = 10	ON	ON	ON	OFF	OFF
9	3		2 = 5		OFF	OFF	OFF	ON	OFF
10	4	No Bonus			ON	OFF	OFF	ON	OFF
11	4		3 = 10		OFF	ON	OFF	ON	OFF
12	5	No Bonus			ON	ON	OFF	ON	OFF
13	5			3 = 10	OFF	OFF	ON	ON	OFF
14	6	No Bonus			ON	OFF	ON	ON	OFF
15	6			4 = 20	OFF	ON	ON	ON	OFF
16	8	No Bonus			ON	ON	ON	ON	OFF
17	10	No Bonus			OFF	OFF	OFF	OFF	ON
18	10			3 = 20	ON	OFF	OFF	OFF	ON
19	20	No Bonus			OFF	ON	OFF	OFF	ON
20	20			3 = 50	ON	ON	OFF	OFF	ON
21	30	No Bonus			OFF	OFF	ON	OFF	ON
22	30			2 = 50	ON	OFF	ON	OFF	ON
23	50	No Bonus			OFF	ON	ON	OFF	ON
24	50			3 = 100	ON	ON	ON	OFF	ON
32	Free Play				ON	ON	ON	ON	ON


7. DESIGN RELATED PARTS



ITEM	PART NO,	DESCRIPTION
1	TOT-2152UK	STICKER START/VIEW/CREDIT
2	TOT-1603-BUK	STICKER SEAT BACK
3	TOT-1603-CUK	STICKER SEAT BACK L
4	TOT-1603-DUK	STICKER SEAT BACK R
5	TOT-1504UK	STICKER BASE LID
6	TOT-0203UK	BILLBOARD PLATE TOT TWIN
7	422-0905UK	PLAY INSTR SH TOT MULTI
8	TOT-0004UK	STICKER CARD SLOT TOF A MULTI
9	TOT-0005UK	STICKER CARD SLOT TOF B MULTI
10	421-7987-TOT-T	STICKER ELEC SPEC TOT TW
11	TOT-1551-AUK	STICKER COVER PANEL L
12	TOT-1556-AUK	STICKER COVER PANEL R
13	TOF-1502UK	STICKER BASE L
14	TOF-1503UK	STICKER BASE R

8. PARTS LIST


8.1. TOT-00001UK TOP ASSY INITIAL D 2 TWIN



ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
1	TOT-10001UK	2	ASSY COCKPIT 1P	
3	TOT-INST-TW	1	ASSY INSTALLATION KIT TOT TWIN	
4	TOT-0400UK	1	ASSY AC BRKT MAIN	
5	TOT-0700UK	1	ASSY AC BRKT SUB	
6	VOF-0450UK	1	CARD UNIT TWIN L	
7	VOF-0460UK	1	CARD UNIT TWIN R	
8	421-7020UK	4	STICKER CAUTION FORK	
9	LB1102	6	STICKER DANGEROUS VOLTAGE	BACK LIDS-4, REAR FLOOR-2
12	421-7987-TOT-T	1	STICKER ELEC SPEC TOT TW	MAIN CABI, LHS OF MAIN BASE
14	421-7988-91UK	3	STICKER SERIAL NUMBER UK	1P-1,2P-2,CCT INSIDE TOP DOOR
15	421-8543UK	1	STICKER CABINET L UK	1P
16	421-8544UK	1	STICKER CABINET R UK	2P
18	SGM-3863	2	POLY COVER 1800X950X1700	
19	RAL-0006UK	24	BLIND CAP	1P-LHS-12, 2P-RHS-12
22	INY-0004	2	BACK LID INY	
23	CKT-0001UK	2	BACK LID B W/HOLE UK	
24	TOT-1551-AUK	1	STICKER COVER PANEL L	
25	TOT-1556-AUK	1	STICKER COVER PANEL R	


ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
26	CKT-0015UK	2	STICKER CARD LOADING INSTR	
27	LB1046	1	LABEL TESTED FOR ELEC. SAFETY	
28	RAL-XXXX-13UK	2	LOCK COVER UK	(R.FLOORS)-2
30	CKT-0004	1	SIDE PNL L	
31	CKT-0005	1	SIDE PNL R	
32	CKT-0006	1	CARD UNIT BASE L	
33	CKT-0007	1	CARD UNIT BASE R	
201	000-P00412-WB	12	M4X12 MSCR PAN W/FS BLK	(4)-4,(5)-4,(301)-4
202	000-P00408-WB	26	M4X8 MSCR PAN W/FS BLK	(22)-18,(23)-8
203	010-P00412	4	M4X12 S-TITE PAN PAS	(22)-4
204	008-T00408-0C	16	M4X8 TMP PRF TH CRM	(28)-8,(F.FLOORS)-8
205	029-B00620-0B	4	M6X20 SKT BH BLK	(R.FLOORS)-4
206	060-S00600-0B	4	M6 WSHR SPR BLK	(R.FLOORS)-4
207	060-F00600-0B	4	M6 WSHR FORM A FLT BLK	(R.FLOORS)-4
209	030-000820-SB	24	M8X20 BLT W/S BLK	(6)-4, (7)-4, (30)-4, (31)-4, (32)-4, (33)-4
210	068-852216-0B	16	M8 WSHR 22OD FLT BLK	(30)-4, (31)-4, (32)-4, (33)-4
211	060-F00800	8	M8 WSHR FORM A FLT PAS	(6)-4, (7)-4
301	CKT-61009UK	2	WH EXT CARD R/W C	
401	PK0340	2	SLEEVE COCKPIT TOT TWIN	
402	PK0317	1	PALLET TOF	
403	PK0340-LID	2	LID TOT TWIN	
404	PK0341	1	PALLET TOT	

8.2. TOT-0200UK ASSY BILLBOARD




ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF
1	TOT-0201UK	1	BILLBOARD BOX	
2	TOT-0202UK	1	BILLBOARD SASH	
3	TOT-0203UK	1	BILLBOARD PLATE TOT TWIN	
6	LB1102	1	STICKER DANGEROUS VOLTAGE	CENTRE BACK OF (1)
7	LB1104	1	STICKER CAUTION, HOT SURFACE	CENTRE BACK OF (1)
8	LB1046	1	LABEL TESTED FOR ELEC. SAFETY	
101	390-5695-40-CUK	1	FL TRAY 110V 40W (T12)	
102	390-5695-40-BUK	1	FL TUBE 40W 4' DIA 1.5" T12	
103	421-7501-10	1	STICKER FL 40W	
201	000-T00408-0B	7	M4X8 MSCR TH BLK	(2)-7
202	000-P00412	2	M4X12 MSCR PAN PAS	TERRY CLIPS -2
203	068-441616	2	M4 WSHR 16OD FLT PAS	(101)-2
204	050-F00400	3	M4 NUT FLG SER PAS	(101)-2,(EARTH)-1
205	280-A00900-A	5	ROUTER TWIST D9 ADH	
301	600-7064-031UK	1	WIRE HARN FL	

8.3. TOT-0400UK ASSY AC BRKT MAIN




ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
1	TOF-0401UK	1	AC BRKT UK	
101	EP1379	1	FILTER EMI 10A ARCOTRONICS	
102	EP1302	1	EUROSOCKET FUSED 10A 250Vac	
103	EP1303	1	SWITCH ROCKER DPST 10A 250Vac	
104	514-5078-10000	1	FUSE 5X20 CERAMIC SB 10000mA	IEC INLET
105	310-5029-D508	5	HEAT SHRINK SLEEVING 50.8DIA	OVER ITEM 102(50MM OVER SOCKET)
106	421-6595-5000-T	1	STICKER FUSE 5000mA TYPE T	FUSE HOLDER
107	LB1096	1	STICKER PROTECTIVE EARTH	EARTH POINT INSIDE
108	211-5479-01	2	CONN OPT JOINT PNL-TOCA150	
109	LB1087	1	STICKER FIBRE CABLE RX	@ TOP
110	LB1088	1	STICKER FIBRE CABLE TX	@ BOTTOM
111	EP1334	1	FUSE HOLDER 20mm 10A 240Vac	
112	514-5078-5000	1	FUSE 5X20 CERAMIC SB 5000mA	
113	421-6595-10000T	1	STICKER FUSE 10000mA TYPE T	IEC INLET
201	060-S00300	4	M3 WSHR SPR PAS	(101)-4
202	060-F00300	4	M3 WSHR FORM A FLT PAS	(101)-4
203	000-P00310	8	M3X10 MSCR PAN PAS	(101)-4,(108)-4
204	050-F00400	3	M4 NUT FLG SER PAS	(INSIDE EARTH)-2,(OUTSIDE)-1
301	600-6873-001UK	1	WIRE HARN XFMR IN	
303	600-9030-44K	1	WIRE HARN EARTH 300mm M4/M4 K	AC BRKT TO MAIN BASE
304	600-9040-45K	1	WIRE HARN EARTH 400mm M4/M5 K	AC BRKT - XFMR

8.4. TOT-0700UK ASSY AC BRKT SUB




ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REFERENCE
1	TOF-0401UK	1	AC BRKT UK	
106	421-6595-5000-T	1	STICKER FUSE 5000mA TYPE T	FUSE HOLDER
107	LB1096	1	STICKER PROTECTIVE EARTH	EARTH POINT INSIDE
108	211-5479-01	2	CONN OPT JOINT PNL-TOCA150	
109	LB1087	1	STICKER FIBRE CABLE RX	@ TOP
110	LB1088	1	STICKER FIBRE CABLE TX	@ BOTTOM
111	EP1334	1	FUSE HOLDER 20mm 10A 240Vac	
112	514-5078-5000	1	FUSE 5X20 CERAMIC SB 5000mA	
203	000-P00310	4	M3X10 MSCR PAN PAS	(108)-4
204	050-F00400	3	M4 NUT FLG SER PAS	(INSIDE EARTH)- 2,(OUTSIDE)-1
303	600-9030-44K	1	WIRE HARN EARTH 300mm M4/M4 K	AC BRKT TO MAIN BASE
304	600-9040-45K	1	WIRE HARN EARTH 400mm M4/M5 K	AC BRKT - XFMR
305	600-6999-201UK	1	WIRE HARN SUB AC BRKT	

8.5. TOT-1200UK ASSY PEDAL BASE TOT




ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
1	SPG-2200	1	ASSY BRAKE & ACCELL	
2	TOF-1501UK	1	PEDAL BASE	
3	NCR-1104UK	1	WIRE COVER BOX	
4	SPG-2222UK	1	ANTI FINGER TRAP PLATE LEFT	
5	SPG-2223UK	1	ANTI FINGER TRAP PLATE RIGHT	
6	SPG-2224UK	1	PEDAL GASKET	
7	SRT-2031UK	0.52	NEOPRENE RUBBER STRIP 10	(2)-520mm X1 INSIDE FLANGE
101	280-A01200-A	6	ROUTER TWIST D12 ADH	WIRE COVER BOX
201	068-852216-0B	4	M8 WSHR 22OD FLT BLK	(1)-4
202	030-000820-SB	4	M8X20 BLT W/S BLK	(1)-4
203	000-P00408-WB	4	M4X8 MSCR PAN W/FS BLK	(3)-4
204	050-F00400	3	M4 NUT FLG SER PAS	(3)-3 EARTHS
301	600-9050-44K	1	WIRE HARN EARTH 500mm M4/M4 K	WIRE COVER TO MAIN BASE

8.6. ASSY ACCEL & BRAKE (SPG2200)



Item	Component Part	Description	Component Reference	Qty
1	SPG-2201	BASE		1
2	SPG-2202	ACCEL PEDAL		1
3	SPG-2203	BRAKE PEDAL		1
4	SPG-2204	ACCEL SPRING		1
5	SPG-2205	BRAKE SPRING		1
6	SPG-2206	SHAFT		2
7	SPG-2207	ACCEL		1
8	SPG-2208	BRAKE GEAR		1
9	SPG-2209	NEUTRAL STOPPER		1
10	SPG-2210	VR PLATE ACCEL		1
11	SPG-2211	VR PLATE BRAKE		1
12	SPG-2212	AMPL GEAR		1
13	SPG-2213	GEAR SHAFT		1
14	SPG-2214	STOPPER		2
15	SPG-2215	RUBBER CUSHION		1
16	SPG-2216	COVER		1
17	SPG-2217	VR COVER		1
19	SPG-2219	GEAR STAY		2
20	SPG-2220	WSHR		4
21	SPG-2221	NEUTRAL STOPPR D		1
101	100-5263	BEARING 12 (OILES 80F-1212)		4
102	220-5484	VOL CONT B-5K OHM		2
104	601-7944	GEAR 15		2
105	310-5029-F15	SUNITUBE F F15MM		6
106	280-0419	HARNESS LUG		2
201	028-A00304-P	SET SCR HEX SKT CUP P M3X4		4
202	020-000516-OZ	HEX SKT H CAP SCR BLK OZ M5X16		4
203	000-P00420	M SCR PH M4X20		4
204	000-P00508-W	M SCR PH W/FS M5X8		2
205	000-T00408-OC	M SCR TH CRM M4X8		4
206	FAS-450005	SPR PIN BLK OZ 6X10		2
207	000-P00405	M SCR PH M4X5		3
208	FAS-000001	M SCR TH CRM M3X6		2
209	050-H00500	HEX NUT M5		1
210	060-F00400	FLT WSHR M4		7


8.7. TOT-1550UK ASSY MONITOR COVER L 2P



SECTION A-A

ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
1	SRT-1031X-A	1	COVER PANEL L BLANK	
2	APC-1560	1	ASSY SPEAKER L	
3	DYN-1032UK	1	MASK BRKT	
201	000-P00408-W	3	M SCR PH W/FS M4X8	(2)-2,(3)-1


8.8. TOT-1555UK ASSY MONITOR COVER R 2P



SECTION A-A

ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
1	SRT-1046X-A	1	COVER PANEL R BLANK	
2	APC-1565	1	ASSY SPEAKER R	
3	DYN-1032UK	1	MASK BRKT	
201	000-P00408-W	3	M SCR PH W/FS M4X8	(2)-2,(3)-1

8.9. TOT-1600UK ASSY SEAT TWIN 1P




ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
2	SPG-2401-A	1	UPPER SEAT BLANK	
4	SPG-2402-A	1	LOWER SEAT BLANK	
5	STC-1603	1	SEAT BASE	
7	STC-1604	2	SEAT FRAME	
8	STC-1606	1	SEAT MOUNT TRAY	
9	STC-1607	2	SP MOUNT BRKT	
10	STC-1608	1	SPEAKER NET L	
11	STC-1609	1	SPEAKER NET R	
12	STC-1610	1	SAFETY GUARD	
14	STC-1612	2	PROTECT RUBBER	
15	STC-1613	1	SAFETY GUARD F	
16	OS1004	0.8	DRAFT EXCLDR 4 X7MM BLK x 10M	(103)-0.8M
17	SPG-2401-BUK	1	UPPER SEAT INSERT	(2)-1
18	SPG-2402-BUK	1	LOWER SEAT INSERT	(4)-1
19	TOF-1603-AUK	1	SEAT REAR COVER BLANK UK	
20	SRT-2409	2	SHOULDER PAD	INBETWEEN SPKR NETS & SEAT
21	TOT-1603-BUK	1	STICKER SEAT BACK	
22	TOT-1603-CUK	1	STICKER SEAT BACK L	
23	TOT-1603-DUK	1	STICKER SEAT BACK R	

Continued next page

Continued from previous page

ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
101	601-9059-91	1	SEAT RAIL L	
102	601-9060-91	1	SEAT RAIL R	
103	130-5186-91	2	DUMMY SPEAKER	
104	280-K02529-WX	18	DRIVE FASTENER 25FH 24L 7.9DIA	(17)-8,(18)-10
105	280-5297	6	SCRIVET 8 1K31	(19)-6
201	030-000850-S	8	M8X50 BLT W/S PAS	(2)-4,(4)-4
202	068-852216	20	M8 WSHR 22OD FLT PAS	(2,4,8,101,102)-4EA
203	030-000816-S	4	M8X16 BLT W/S PAS	(8)-4
204	000-P00410-W	8	M4X10 MSCR PAN W/FS PAS	(9)-8
205	000-T00408-0B	8	M4X8 MSCR TH BLK	(12)-4,(15)-4
206	012-P03512-F	8	N6X1/2" S/TAP FLG PAS	(103)-8
207	050-U00800	8	M8 NUT NYLOK PAS	(101)-4,(102)-4

8.10. TOT-2000UK ASSY CONTROL PANEL




ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
1	TOF-2001UK	1	CONTROL PANEL BRKT	
2	TOF-2500	1	ASSY HANDLE MECHA	
3	TOF-2002UK	1	HANDLE COLLAR	
4	TOF-2003	1	CONTROL PANEL COVER	
5	TOF-2004	1	SHIFT COVER UPPER	
6	TOF-2005	1	SHIFT COVER LOWER	
7	TOF-2006UK	1	COVER HOLDER	
8	OS1220	0.075	FOAM STRIP 8mmSQ ADHESIVE	
9	TOF-2008UK	1	CTRL PNL PLATE	(4)-1
11	TOT-2150UK	1	ASSY SW PLATE	
12	601-11097	1	STEERING WHEEL 340	
13	601-11098	1	STEERING EMBLEM 340	
14	TOF-2010	1	STICKER STEERING EMBLEM	(13)-1
15	440-WS00220UK	1	WARNING STICKER TRAP HAZARD	
102	280-A02000-A	5	ROUTER TWIST D20 ADH	
103	610-0408-91	1	UP/DOWN SHIFTER AL	
104	601-0460	1	CABLE TIE 100mm	
105	280-A00900-A	3	ROUTER TWIST D9 ADH	

Continued on next page

Continued from previous page


ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
201	030-000820-S	4	M8X20 BLT W/S PAS	(2)-4
202	060-F00800	4	M8 WSHR FORM A FLT PAS	(2)-4
203	000-T00408-0B	5	M4X8 MSCR TH BLK	(9)-2,(6)-3
204	000-P00410-W	2	M4X10 MSCR PH W/FS	(7)-2
205	008-T00512-0B	4	M5X12 TMP PRF TH BLK	(103)-4
206	000-T00410-0C	4	M4X10 TH CRM M4X10	(11)-4
207	000-T00408-0B	5	M4X8 MSCR TH BLK	(102)-5
208	050-F01200	1	M12 NUT FLG SER PAS	(12)-1
209	FAS-290015	3	M4X12 HEX SKT SCR FH BLK	(13)-3
301	TOF-60016UK	1	WH EXT VOLUME C	
302	TOF-60017UK	1	WH EXT VIEW BUTTON C	
303	TOF-60018UK	1	WH EXT SHIFTER	
304	CKT-62037UK	1	WIRE HARN ENCODER EXT 2	
305	CKT-62036UK	1	WIRE HARN SERVO OUTPUT EXT 2	

8.11. TOT-2150UK ASSY SW PLATE




ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
1	TOT-2151UK	1	BUTTON PLATE	
2	TOT-2152UK	1	STICKER START/VIEW/CREDIT	
101	509-5838-Y	1	SW PB LW1L-15Y-TK1670	CREDIT
102	509-5495-05	1	PUSH BUTTON BLUE	VIEW
103	280-A02000-A	1	ROUTER TWIST D20 ADH	
104	509-5440	1	PUSH BTN SW IT GRN W/L DC14V	START
301	TOF-60019UK	1	WH VIEW BUTTON	
302	TOT-61078UK	1	WH PLAYER SELECT SW	

8.12. TOF-2500 ASSY HANDLE MECHA




ITEM	PART NO.	DESCRIPTION
1	TOF-2501	MECHA BASE
2	TOF-2502	MECHA BASE LID
3	TOF-2503	HANDLE SHAFT
4	TOF-2504	SPACER COLLAR A
5	TOF-2505	STOPPER BLOCK A
6	TOF-2507	SPACER COLLAR B
7	TOF-2508	STOPPER PIN SS
8	TOF-2509X	STOPPER RUBBER SS
9	SPG-2505	PULLEY 60 S5M
10	DYN-1270	STOPPER KEY
11	TOF-2510	SPACER COLLAR C
12	TOF-2511	STOPPER HOLDER
13	TOF-2512	STOPPER RUBBER
14	TOF-2513	STOPPER BOLT
15	TOF-2514	VR BRKT
16	TOF-2515	GEAR HOLDER
17	601-6172	GEAR 48
18	SPG-2504	PULLEY 20 S5M
19	SPG-2506	MOTOR BRKT
20	SPG-2453	KEY 4 x 4 x 40
21	SPG-2454	MOTOR SHAFT COLLAR
22	ASK-3502	MOTOR SPACER
23	ASK-3503	MOTOR COLLAR
101	350-5448-01	SERVO MOTOR 500W NEW
102	220-5484	VOL CONT B-5K OHM
	220-5753	VOL CONT B-5K OHM
103	310-5029-F20	SUMITUBE F F 20MM
104	601-11089	TIMING BELT (150 S5M 520)
105	100-5168	BEARING 20 (NSK 6904ZZ)
106	100-5285	BEARING 20 (6804ZZ)
201	028-A00408-P	SET SCR HEX SKT CUP P M4 x 8
202	030-000820-S	HEX BLT W/S M8 x 20
203	065-S012S0-Z	STP RING BLK OZ S12
204	000-P00410-W	M SCR PH W/FS M4 x 10
205	030-000612-S	HEX BLT W/S M6x 12
206	060-F00600	FLT WSHR M6
207	030-000840-S	HEX BLT W/S M8 x 40
208	068-852216	FLT WSHR 8.5-22 x 1.6
209	050-U00800	U NUT M8
210	060-F00800	FLT WSHR M8
211	020-000612-OZ	HEX SKT H CAP SCR BLK OZ M6 x 12
212	060-S00600	SPR WSHR M6
301	600-6866	WIRE HARN ASSY HANDLE MECHA VR

8.13. TOT-4500UK ASSY MAIN BD




ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
1	TOF-4501UK	1	MAIN BD BASE	
2	840-0091D-12	1	ASSY CASE NAT RT/232C &COM EXP	
3	APC-4002	1	SW REG BRKT	
4	105-5435	1	GD DRIVE BRKT STD	
5	LB1111	1	STICKER PLEASE RECYCLE	
6	610-0617	1	GD-ROM DRIVE UNIT NAOMI	
7	610-0625-0027	1	GD SOFT TOT ENG	
8	253-5508-0357	1	KEY CHIP	
101	400-5397-01	1	SW REGU FOR JVS VA	
102	400-5421-07512	1	SW REGU LCA75S-12	
103	OS1071	1	FEET P.C.B PKT OF 4	(102)-4 FEET
104	354081	4	TWIST LOK BHKL-450-4	
105	354083	4	(A)TWIST N LOK BHKL-750-4	
106	280-A00964-WX	6	ROUTER TWIST D09 SO6.4 WOOD X	
107	LB1101	1	STICKER WARNING BATTERY	GAME BD
201	000-P00416-W	11	M4X16 MSCR PAN W/FS PAS	(2)-4,(4)-3,(3)-4
202	012-P03516	4	N6X5/8" S/TAP PAN PAS	(102)-4
203	012-P00410-F	4	N8X3/8" S/TAP FLG PAS	(6)-4
204	000-P00408-W	4	M4X8 MSCR PAN W/FS PAS	(101)-4
302	TOF-60002UK	1	WH MAIN BD AC	
303	TOF-60003UK	1	WH JVS PWR 6P W/CARD	
304	TOF-60004UK	1	WH JVS PWR 8P W/GD	
305	TOF-60005UK	1	WH MAIN BD I/O PWR	
306	TOF-60006UK	1	WH MAIN BD SOUND	
307	600-7247-500	1	CABLE SCSI ST-L TYPE2 500MM	

8.14. TOT-4600UK ASSY ELEC BD



ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
1	TOF-4601UK	1	WOODEN BASE ELEC	
3	837-13551-92	1	I/O CONTROL BD FOR JVS	
102	560-5394UK	1	TRANSFORMER DUT TW	
103	838-13578	1	PWR AMP 2CH & MIXER	
104	838-14174	1	SERVO MOTOR DRIVE BD MIDI	
105	838-11856CE-02	1	CONNECT BD W/FUSE 6.3A CE	
107	354081	11	TWIST LOK BHKL-450-4	
108	354083	10	(A)TWIST N LOK BHKL-750-4	
109	280-A00964-WX	12	ROUTER TWIST D09 SO6.4 WOOD X	
201	012-P00325	14	N4X1" S/TAP PAN PAS	(3)-4,(103)-4,(104)-4,(105)-2
203	000-P00416-W	4	M4X16 MSCR PH W/FS	(102)-4
206	068-441616	4	M4 WSHR 16OD FLT PAS	(102)-4
301	600-7141-100	1	CABLE JVS TYPE A-B 100CM	
302	600-6985-006UK	1	WIRE HARN 100V OUT	
303	FRI-61003UK	1	WIRE HARN CONN BD B	
306	TOF-60104UK	1	PWR AMP 14V AC IN	
307	NCR-61002UK	1	WH AMP VR	
308	NCR-61003UK	1	WH AMP AUDIO	
309	NCR-61004UK	1	WH AMP SP F	
310	TOF-60001UK	1	WH CONN BD OUT A	
311	TOF-60007UK	1	WH MIDI	
312	TOF-60008UK	1	WH ELEC BD I/O PWR	
313	TOF-60009UK	1	WH I/O BD	
314	TOF-60105UK	1	WH I/O BRD A/D	
315	POD-61057UK	1	WH EARTH AC UNIT	
316	FRI-61030UK	1	WIRE HARN EXT MOTOR A	
317	TOF-60011UK	1	WH EXT ENCODER A	

8.15. TOT-10001UK ASSY COCKPIT 1P



ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
1	DUT-1120UK	1	ASSY SUB MAIN BASE	
2	TOT-1550UK	1	ASSY MONITOR COVER L 2P	
3	TOT-1555UK	1	ASSY MONITOR COVER R 2P	
4	TOT-2000UK	1	ASSY CONTROL PANEL	
5	POD-1023UK	1	MONITOR STAND	
6	TOT-1200UK	1	ASSY PEDAL BASE TOT	
7	POD-1021UK	1	MONITOR SUPPORT	
8	DUT-1008UK	1	ROOF LID DUT	
9	POD-1022	1	MONITOR MASK	
10	SPG-1005	1	MASK HOLDER	
12	TOT-1600UK	1	ASSY SEAT TWIN 1P	
14	TOT-4500UK	1	ASSY MAIN BD	
15	TOT-4600UK	1	ASSY ELEC BD	
17	FRI-1510UK	1	ASSY BASE LID R	
18	RAL-2007	1	RUBBER HOLDER R TWIN	(12)-1
19	RAL-2008	1	RUBBER HOLDER L TWIN	(12)-1
20	TOF-1502UK	1	STICKER BASE L	

Continued on next page

Continued from previous page


ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
21	TOF-1503UK	1	STICKER BASE R	
22	TOT-1504UK	1	STICKER BASE LID	(17)-1
23	POD-1026UK	4	CRT SPACER (POD)	(5)-2,(7)-2
24	DUT-2031UK	1	FRONT FLOOR UK DUT	FIX DOWN AT NEXT LEVEL UP
25	SRT-1009UK	1	MONITOR SPASHGUARD SRT TW	FIX TO (10)
26	SRT-2031UK	0.9	NEOPRENE RUBBER STRIP 10X3mm	(24)-0.5,(1)-0.4 4X10cm STRIPS
27	OS1004	0.705	DRAFT EXCLDR 4 X7MM BLK x 10M	(9)-705mm ON FRONT LIP
30	440-WS00220UK	1	WARNING STICKER TRAP HAZARD	
31	421-8075-75	1	JASRAC STICKER TOT	
33	421-11409-09	1	STICKER JASRAC V TOT	
101	200-5949	1	ASSY CLR DSPL 29 TYPE 31K UK	
105	280-5112	4	BUSH FOR TV	(101)-4
106	280-5113	4	COLLAR FOR TV	(101)-4
107	068-652516	4	M6 WSHR 25OD FLT PAS	(101)-4
108	280-L00716-OS	3	STANDOFF 7OD 4ID 16L	(101)-3 REMOTE BD
109	601-6231-C100	2	EDGING NEW TYPE	TOP OF WIRE COVER -2
110	601-6231-D100	2	EDGING NEW TYPE	INSIDE OF PEDAL BASE -2
111	260-0011-02	1	AXIAL FLOW FAN AC100V 50-60Hz	
112	440-WS0220UK	1	WARNING STICKER TRAP HAZARD	NEXT TO STEERING GEARS
113	FN1012	2	MESH GUARD METAL 120mm FAN	(111)-2
114	OS1195	8	RIVET SNAP MOSS SR1811	(113)-8
115	280-A00900-A	20	ROUTER TWIST D9 ADH	
116	280-A00748-PM	4	ROUTER TWIST D7 SO4.8PA	MONITOR STAND HORIZONTAL BAR
117	280-A02048-PM	12	ROUTER TWIST D20 SO4.8PA	WIRE COVER BOX 2X4 CORNER DROP
201	030-000840-SB	12	M8X40 BLT W/S BLK	(2)-4,(3)-4,(7)-4
202	008-B00825-0B	4	M8X30 TMP PRF BH BLK	(4)-4
203	060-S00800-0B	4	M8 WSHR SPR BLK	(4)-4
204	060-F00800-0B	16	M8 WSHR FORM A FLT BLK	(2)-4,(3)-4,(4)-4,(7)-4
205	030-000850-SB	8	M8X50 BLT W/S BLK	(5)-8
206	068-852216-0B	12	M8 WSHR 22OD FLT BLK	(5)-8,(12)-4
207	030-000616-SB	6	M6X16 BLT W/S BLK	(6)-6
208	068-651616-0B	6	M6 WSHR 16OD FLT BLK	(6)-6
209	000-P00408-WB	6	M4X8 MSCR PAN W/FS BLK	(8)-4,(6)-2
210	000-T00530-0B	2	M5X30 MSCR TH BLK	(9)-2
211	000-T00512-0B	3	M5X12 MSCR TH BLK	(9)-3
212	068-552016-0B	5	M5 WSHR 20OD FLT BLK	(9)-5
213	000-F00512	4	M5X12 MSCR CSK PAS	(10)-4
214	030-000820-SB	4	M8X20 BLT W/S BLK	(12)-4
215	032-000425	4	M4X25 W/BLT PAS	(14)-2,(15)-2
216	068-441616	4	M4 WSHR 16OD FLT PAS	(14)-2,(15)-2
217	008-T00512-0B	4	M5X12 TMP PRF TH BLK	(17)-4
218	050-F00600	4	M6 NUT FLG SER PAS	(101)-4
219	000-P00320	3	M3X20 MSCR PAN PAS	(101)-3 REMOTE BD
220	012-HB0512	8	N10X1/2" S/TAP HEX B PAS	(111)-8
221	060-F00500	8	M5 WSHR FORM A FLT PAS	(111)-8

Continued on next page

Continued from previous page


ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
301	TOF-60100UK	1	WH EXT VIEW BUTTON A	
304	NCR-61034UK	1	WIRE HARN EXT COIN	
306	600-6373-77-91	1	WIRE HARNESS PLAYER SEL EXT B	
307	TOF-60101UK	1	WH EXT FRONT SP B	
308	FRI-61042UK	1	WIRE HARN EXT VR B	
309	NCR-61011UK	1	WIRE HARN VIEW BUTTON B	
310	600-7009-2500	1	ASSY RGB CA D-SUB 15P 2500MM	
312	FRI-61041UK	1	WIRE HARN EXT MOTOR B	
313	FRI-61027UK	1	WIRE HARN EXT AC100V A	
314	TOF-60021UK	1	WH EXT AC100V B	
315	TOF-60052UK	1	WH EARTH FOR DRIVER MAIN BASE	
316	POD-61012UK	1	WIRE HARN 100V EXT COCKPIT	
317	TOF-60015UK	1	WH EXT ENCODER B	
318	NCR-61008UK	1	WH EXT FRONT SP A	
319	POD-61026UK	1	WIRE HARN EXT AC UNIT	
320	TOF-60103UK	1	WH VTS EXT	
321	TOF-60010UK	1	WH EXT CARD R/W A	
322	600-6275-0150	2	ASSY FIBER OPTIC 5 0150CM	
323	600-9020-44K	1	WIRE HARN EARTH 200mm M4/M4 K	MON STAND TO WIRE COVER BOX
324	600-9100-44K	2	WIRE HARN EARTH 1000mm M4/M4 K	MON STAND TO MON SUPPORT & C.PNL
325	600-9020-44K	1	WIRE HARN EARTH 200mm M4/M4 K	MON SUPPORT TO ROOF LID
326	600-9060-46K	1	WIRE HARN EARTH 600mm M4/M6 K	MON STAND TO LH BOT OF 101

8.16. APC-1560 ASSY SPEAKER L




ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
1	APC-1561	1	SPEAKER BRKT	
101	130-5156	1	SPEAKER BOX 8OHM 20W	TWEETER @ TOP
201	000-P00512-W	2	M SCR PH W/FS M5X12	(101)-2

8.17. APC-1565 ASSY SPEAKER R




ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
1	APC-1561	1	SPEAKER BRKT	
101	130-5156	1	SPEAKER BOX 8OHM 20W	TWEETER @ TOP
201	000-P00512-W	2	M SCR PH W/FS M5X12	(101)-2

8.18. DUT-1120UK ASSY SUB MAIN BASE




ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
1	DUT-1121UK	1	MAIN BASE	
6	MA1007	4	CASTOR SWIVEL 63mm NYLON	
10	601-5699UK-01	2	LEG ADJ M16X100 1L/NUT	
11	601-5699UK-03	2	LEG ADJ M16X100 3 L/NUT	
209	030-000816	16	M8X16 BLT PAS	
210	060-S00800	16	M8 WSHR SPR PAS	

8.19. FRI-0300UK ASSY COINCHUTE TOWER FRI




ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
1	ECA-0301UK	1	COIN CHUTE TOWER ECA	
2	VTS-FRI-T	1	VTS BOARD FRI TWIN SEE TEXT	
3	PP1087	1	BOX CASH FOR MINI DOOR	
4	SRT-0302UK	1	CCT FLOOR TWIN	
5	DUT-0302UK	1	COIN PATH PLATE	
201	000-P00410-W	11	M4X10 MSCR PAN W/FS PAS	(2)-4,(4)-2,(5)-5
301	FRI-61056UK	1	WIRE HARN VTS BOARD	

8.20. FRI-1510UK ASSY BASE LID R




ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
1	DUT-1511UK	1	BASE LID R	
2	DUT-1511-CUK	1	GASKET STRIP	(1)-1
3	DUT-1511-DUK	1	LOCK TONGUE DUT	(101)-1
101	220-5575UK	1	LOCK	
201	050-F00400	1	M4 NUT FLG SER PAS	(301)-1
301	600-9020-44K	1	WIRE HARN EARTH 200mm M4/M4 K	R.FLOOR TO MAIN BASE

8.21. SPG-0500UK ASSY WIRE COVER SPG TWIN




ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
1	DYN-0005UK	1	AC COVER A	
2	DYN-0009UK	2	HOLE LID	(1)-2
101	600-6275-0500	2	CABLE FIBER OPTIC 5mm x 500cm	
201	000-P00308-WB	4	M3X8 MSCR PAN W/FS BLK	(2)-4
202	050-F00400	1	M4 NUT FLG SER PAS	EARTH - 1
203	280-A02000-A	5	ROUTER TWIST D20 ADH	(1)-5
301	600-6817-104	1	WIRE HARN EXT AC (SPG)	
302	600-6817-102	1	WIRE HARN EXT TOWER L (SPG)	
303	600-6817-103	1	WIRE HARN EXT TOWER R (SPG)	
304	600-6373-76	1	WIRE HARNESS PLAYER SEL EXT A	
305	600-9075-44K	1	WIRE HARN EARTH 750mm M4/M4 K	SUB AC-AC COVER
306	600-9030-44K	1	WIRE HARN EARTH 300mm M4/M4 K	MAIN AC-AC COVER
307	600-9040-45K	1	WIRE HARN EARTH 400mm M4/M5 K	AC COVER - CCT

8.22. VOF-0450UK CARD UNIT TWIN L



ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
1	CKT-0401UK	1	CARD R/W BASE TWIN	
2	CKT-0402UK	1	CARD R/W COVER TWIN L	
3	CKT-0403UK	1	LOCKING TONGUE NARROW	
4	253-5512	1	CARD GUIDE	
5	CKT-0404UK	1	PLATE STAY	
6	CKT-0408UK	2	LOCK BRKT S	
7	CKT-1307	2	STUD PLATE	
8	VOF-0451UK	1	CARD R/W BRKT FOR VOF	
9	170048	1	SPACER-L+F REF 9203602	
10	CKT-0406UK	1	GATE	
11	CKT-0407UK	1	INSULATOR PLATE CKT	
12	VOF-0452UK	1	INSULATOR PLATE VOF	
13	100-5365-0606	1	OILES BEARING 80T 0606	(2)-1
101	220-5575UK	1	LOCK	(9)-1
102	601-11082	1	CARD R/W UNIT CRP-1231BR-10	
103	280-A01200-A	3	ROUTER TWIST D12 ADH	
201	000-P00308-W	7	M3X8 MSCR PAN W/FS PAS	(2)-3,(102)-4
202	000-F02508	2	M2.5 X 8 MSCR CSK BZP	(4)-2
203	065-E00500	2	DIA5 E RING	(5)-2
204	068-652016	4	M6 WSHR 20OD FLT PAS	(5)-4
205	050-F00400	8	M4 NUT FLG SER PAS	(6)-4,(11)-2,(12)-2
206	000-F00308	4	M3X8 MSCR CSK PAS	(11)-2,(12)-2
301	VOF-60050UK	1	WH CARD R/W	

8.23. VOF-0460UK CARD UNIT TWIN R



ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
1	CKT-0401UK	1	CARD R/W BASE TWIN	
2	CKT-0422UK	1	CARD R/W COVER TWIN R	
3	CKT-0403UK	1	LOCKING TONGUE NARROW	
4	253-5512	1	CARD GUIDE	
5	CKT-0404UK	1	PLATE STAY	
6	CKT-0408UK	2	LOCK BRKT S	
7	CKT-1307	2	STUD PLATE	
8	VOF-0451UK	1	CARD R/W BRKT FOR VOF	
9	170048	1	SPACER-L+F REF 9203602	
10	CKT-0406UK	1	GATE	
11	CKT-0407UK	1	INSULATOR PLATE CKT	
12	VOF-0452UK	1	INSULATOR PLATE VOF	
13	100-5365-0606	1	OILES BEARING 80T 0606	(2)-1
101	220-5575UK	1	LOCK	(9)-1
102	601-11082	1	CARD R/W UNIT CRP-1231BR-10	
103	280-A01200-A	3	ROUTER TWIST D12 ADH	
201	000-P00308-W	7	M3X8 MSCR PAN W/FS PAS	(2)-3,(102)-4
202	000-F02508	2	M2.5 X 8 MSCR CSK BZP	(4)-2
203	065-E00500	2	DIA5 E RING	(5)-2
204	068-652016	4	M6 WSHR 20OD FLT PAS	(5)-4
205	050-F00400	8	M4 NUT FLG SER PAS	(6)-4,(11)-2,(12)-2
206	000-F00308	4	M3X8 MSCR CSK PAS	(11)-2,(12)-2
301	VOF-60050UK	1	WH CARD R/W	

8.24. TOT-INST-TW ASSY INSTALLATION KIT TOT TWIN

ITEM	PART NO.	QTY	DESCRIPTION	COMPONENT REF.
1	TOT-0200UK	1	ASSY BILLBOARD	
2	FRI-0300UK	1	ASSY COINCHUTE TOWER FRI	
3	SPG-0500UK	1	ASSY WIRE COVER SPG TWIN	
4	DYN-0013	1	JOINT PIPE	
5	DYN-0006XUK	1	AC COVER B	
6	SRT-0018UK	1	AC COVER C	
7	DYN-0019UK	1	AC COVER D	
8	RAL-XXXX-14UK	1	TIE BRACKET RALLY	
9	SPG-0008	2	BILLBOARD HOLDER	
10	422-0905UK	2	PLAY INSTR SH TOT MULTI	
13	PK0339	1	INST KIT BOX TOT TWIN	
14	TOT-0004UK	2	STICKER CARD SLOT TOF A MULTI	
15	TOT-0005UK	2	STICKER CARD SLOT TOF B MULTI	
16	601-11237-01	3	CARD PACKAGE TOT ENG	
17	601-11050	1	CLEANING KIT(30SHT)	
18	220-5753	1	VOL CONT B-5K OHM (TOCOS)	spare
101	440-CS0186UK	2	STICKER C EPILEPSY MULTI	
201	030-000825-SB	20	M8X25 BLT W/S BLK	(1,2,4)-4EA,(9)-8
202	068-852216-0B	20	M8 WSHR 22OD FLT BLK	(1,2,4)-4EA,(9)-8
203	000-P00412-WB	15	M4X12 MSCR PAN W/FS BLK	(3)-5,(5)-4,(6)-2,(7)-4
204	050-F00400	3	M4 NUT FLG SER PAS	(AC UNITS)-1EA, (2)-1
205	068-441616	3	M4 WSHR 16OD FLT PAS	(12)-3
401	420-5827	1	SERVICE MANUAL SANWA 31K	
402	420-6741-02UK	1	SERVICE MANUAL TOT TWIN	
403	OS1019	2	SELF SEAL BAG 9X12.3/4	
404	540-0006-01	1	WRENCH M4 TMP PRF	
405	540-0007-01	1	WRENCH M5 TMP PRF	
406	540-0009-01	1	WRENCH M8 TMP PRF	
407	220-5484	1	VOL CONT B-5K OHM	
408	SAECE-xxx	1	DECLARATION OF CONFORMITY	DEC. OF CONFORMITY TOT
409	514-5078-5000	2	FUSE 5X20 CERAMIC SB 5000mA	
411	420-6620UK	1	SERVICE MANUAL GD ROM SYSTEM	
416	509-5704	1	SW MICRO TYPE (OMRON K3L13)	

9. APPENDIX A - ELECTRICAL SCHEMATIC

9.1. WIRE COLOURS

THE WIRE COLOUR CODE IS AS FOLLOWS:

A	PINK
B	SKY BLUE
C	BROWN
D	PURPLE
E	LIGHT GREEN


Wires other than those of any of the colours listed above will be displayed by 2 alphanumeric characters:

1	RED
2	BLUE
3	YELLOW
4	GREEN
5	WHITE
7	ORANGE
8	BLACK
9	GREY

If the right hand side numeral of the code is 0, then the wire will be of a single colour shown by the left hand side numeral (see the list above).

Note 1: If the right hand side alphanumeric is not 0, that particular wire has a spiral colour code. The left hand side character shows the base colour and the right hand side one, the spiral colour.

[Example] 51----- WHITE/RED = WHITE wire with RED stripes




Note 2: The character following the wire colour code indicates the size of the wire.

K:	AWG18, UL1015
L:	AWG20, UL1007
None	AWG22, UL1007

9.2. ELECTRICAL SCHEMATIC

The following pages contain the electrical schematic for this machine.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100


A

G

THIS DRAWING AND ALL IT'S CONTENTS
TO BE RETURNED TO COMPANY.

TOT-SCM-1/3





LTD THIS DRAWING WILL IN NO WAY BE COPIED TO BE RETURNED ON DEMAND

WIN

TOT-SCM-2/3



ALTERATION

105

DIAGRAM No

A

G



THIS DRAWING WILL BE NO LONGER AVAILABLE
IF NOT TURNED IN BY DEMAND.

IN

TOT-SCM-3/3

10. ADDENDUM

10.1. *Rated Current*

Rated Current (A): 2.75

SEGA AMUSEMENTS EUROPE

Unit 2 Industrial Estate
Leigh Close
New Malden
Surrey
KT3 3NL
UK

UK Customers

Tel: +44(0) 20 8336 1222

Fax: +44(0) 20 8336 1715

European Customers

Tel: +44(0) 20 8336 2256

Fax: +44(0) 20 8942 1343

SEGA



© SEGA 2000