




THE NUMBERS IN () ARE THE LOCATION OF ONE BOARD TYPE CRAZY-KONG.
 注: ()内数字は1枚基板(FCK-00)の場合のロケーション番号を示す



AO0-AB10 DB0-DB7



THE NUMBERS IN () SHOW THE LOCATION FOR SINGLE BOARD TYPE CRAZY-KONG.
 注: ()内数字は基板種別(FCK-00)の場合、必ずしもロケーション番号を示さず。
 CRAZY KONG
 1986.10.3. FALCON