

— SAVAGE REIGN — NOTA EXPLICATIVA DE SOFT DIP —

FIJACION EN LA PANTALLA DE LA PAGINA 1

[SAVAGE REIGN]	
RAPIDEZ DE TIEMPO	NORMAL
DIFICULTAD	NIVEL 4
CONTINUAR	ENCENDIDO
UNA MONEDA VS.	APAGADO
SONIDO DE DEMOSTRACION	ENCENDIDO
INSTRUCCION	ENCENDIDO
CREDITO/NIVEL EN LA PANTALLA	ENCENDIDO/ENCENDIDO
▼ PAGINA SIGUIENTE	

FIJACION EN LA PANTALLA DE LA PAGINA 2

[SAVAGE REIGN]	
SANGRE EN LA PANTALLA	ENCENDIDO
LENGUAJE	INGLES

- [FIJACION] ① Utilice la palanca para mover el cursor en la posición deseada.
 ② Apriete el botón A para adelantar el contenido de la fijación. (El botón B para atrazarlo.)

* Para pasar a la PAGINA 2, mueva la palanca hacia abajo en “▼ PAGINA SIGUIENTE.”
 Para volver a la PAGINA 1, mueva la palanca hacia arriba en “SANGRE EN LA PANTALLA.”

[Rapidez de Tiempo]	Puede decidir la rapidez de reducción del tiempo en el juego. Normal → Rápido → Lento
[Dificultad]	Puede decidir la dificultad del juego. Nivel 1 → Nivel 2 → Nivel 3 → Nivel 4 → Nivel 5 → Nivel 6 → Nivel 7 → Nivel 8
[Continuar]	Puede fijar Con o Sin el juego de continuación. Con → Sin
[Una Moneda VS.]	Puede fijar Con o Sin la función de la batalla 2P en un crédito. Sin → Con
[Sonido de demostración]	Puede decidir Con o Sin sonido durante el juego de demostración. Con → Sin
[Como jugar]	Puede fijar Con o Sin la pantalla de “Como jugar” al principio del juego. Con → Sin
[Crédito/Nivel]	Puede decidir Con o Sin despliegue del crédito y nivel en la pantalla. Con/Sin → Con/Sin → Sin/Sin
[Sangre en pantalla]	Puede decidir con o sin “Rociada de sangre”. Con/Sin
[Lenguaje]	Puede fijar el idioma inglés o Español. Inglés → Español

**COMO FIJAR EL SISTEMA
MULTI VIDEO "SOFT DIP"**

1. CONECTAR EL CONMUTADOR DE ELECTRICIDAD.
2. APRETE EL BOTON DE PRUEBA "TEST BOTTON" DENTRO DEL CABINETE.
3. APARECERA EN LA PANTALLA LO SIGUIENTE:
MUEVA LA PALANCA DE LA IZQUIERDA "JOYSTICK" ARRIBA Y ABAJO
PARA SELECCIONARLO HASTA EL PUNTO "SOFT DIP". PRESIONE EL
BOTON A PARA FIJARLO.

PRUEBA EQUIPO PESADO
SELECCIONAR A HARD DIP
SELECCIONAR A SOFT DIP
CHEQUEADOR DE DATOS
FIJADOR DE NUMERO DE CODO
FIJADOR DE CALENDARIO
SALIDA O CIERRE

LO SIGUIENTE APARECERA EN LA PANTALLA.

SELECCIONAR EL CABINETE
RANURA 1 (TITULO DEL JUEGO)
RANURA 2 (TITULO DEL JUEGO)
RANURA 3 (TITULO DEL JUEGO)
RANURA 4 (TITULO DEL JUEGO)
RANURA 5 (TITULO DEL JUEGO)
RANURA 6 (TITULO DEL JUEGO)

4. SELECCIONE EL TITULO DEL JUEGO Y PRESIONE EL BOTON "A" PARA
CHEQUEAR LA FIJACION DE "SOFT DIP" EN CADA JUEGO INDIVIDUAL.